

POKYNY PRO POHYB OSOB A PRO JÍZDU V AREÁLU PROVOZOVNY

Pískovna Ondratice

Žádáme Vás, v rámci opatření prevence rizik, respektovat následující pokyny:

1. **Před vstupem nebo vjezdem do areálu provozovny jste povinni se seznámit a řídit se „Pokyny pro pohyb osob a jízdu v areálu provozovny“.**
2. **Pohybujte se pouze po určených trasách a prostorech** (dopravních cestách a cestách pro chůzi).
3. V případě nutného pohybu mimo kabinu vozidla **používejte** určené osobní ochranné pracovní prostředky a **bezpečnostní reflexní vestu** ,/např. při poruše apod./
4. Při jízdě po areálu lomu **održujte pravidla silničního provozu**, dopravní značení, **respektujte informační tabule** a omezení platná v našem lomu.
5. **Dbejte zvýšené opatrnosti a bezpečnosti dopravy** v místech pro nakládání, vykládání a překládání hmot. seřazování, bezpečné vzdálenosti, couvání a odstavování vozidel. **Odřržujte pokyny pracovníka technického dozoru nebo pracovníka obsluhy.**
6. **Doporučená rychlost jízdy** do 15 km/h - pokud není dopravním značením určeno jinak, **přizpůsobte** však **rychlost jízdy stavu a povaze komunikace**, klimatickým podmínkám tak, aby se dal dopravní prostředek bezpečně ovládat.
7. **Zkontrolujte**, zda z Vašeho vozidla (dopravního stroje, zařízení) neunikají provozní náplně. Pokud ano, neprodleně **informujte** zaměstnance lomu a závadu na svém vozidle neprodleně odstraňte.
Používejte jízdu jen takové **vozidlo**, které **splňuje podmínky** bezpečného provozu.
8. **Parkujte** pouze **na vyznačených místech** nebo dle pokynů pracovníka technického dozoru lomu. Parkování nejiných místech je zakázáno. V případě **mimořádné potřeby** se obraťte vždy na pracovníka technického dozoru.
10. Neopouštějte vozidlo, které není **řádně zajištěno** proti zneužití nebo samovolnému uvedení do chodu.
11. Neprovádějte s vozidlem zakázané manipulace.
Nejezděte v místech s nevhodnými sklony, při okrajích prohlubní či nejinak nebezpečných místech. **Nejezděte** se svahu s vyřazenou rychlostí.
14. **Nepřetěžujte vozidlo**, nepřevázejte jiné materiály než ty, pro které je vozidlo určeno.
15. **Nemanipulujte** se zařízením bez povolení provozovatele zařízení.
16. Všechny **dopravní nehody a popř. úrazy** v areálu provozovny musí být **hlášeny** pracovníkovi technického dozoru.
17. Chovejte se tak, abyste nezavdali příčinu ke vzniku požáru, úrazu, nehody nebo ohrožení životního prostředí.
18. **Základní signály (ze signalizačního řádu)** a pokyny pro činnost u rypadla a nakladače :
 - 1 x zvukový signál = **STOP !**
 - 2 x zvukový signál = **přístav vozidlo**
 - 3 x zvukový signál = **ukončení nakládky, odjezd** -
 - **Řiďte se vizuálním pokynem strojníka (nutný oční kontakt) !!!**
19. **Situační mapa** na vjezd do areálu provozovny uvádí dopravní cesty . **S umístěním jednotlivých skládek** Vás **seznámí** pracovník expedice.
20. V případě mimořádné události, nebezpečí či havárie a také zjištění hrozícího nebezpečí a ohrožení bezpečnosti **kontaktujte** vedení provozovny :

-