

Příloha č. 3  
Dodávka techniky a připojení do VTS

Lokalita	Adresa	Připojení do VTS	Provolba VTS	Analogová zařízení	tr. analogové převodníky	Lokální brány VTS	Práce
Pelhřimov	Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov	1xISDN30		2	4102	OSB 500i DP4	Rekonfigurace koncových zařízení a instalace GW
Humpolec	Příčná 1525, 396 01 Humpolec			4	C710		Rekonfigurace koncových zařízení
Pacov	Jana Autengrubera 1076, 395 01 Pacov			4	C710		Rekonfigurace koncových zařízení
Havlíčkův Brod	Stáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod	1xISDN30		4	C710	OSB 500i DP4	Rekonfigurace koncových zařízení a instalace GW
Chotěboř	Krále Jana 259, 583 01 Chotěboř			0			Rekonfigurace koncových zařízení
Ledeč n. Sáz.	Poštovní 520, 584 01 Ledeč nad Sázavou			0			Rekonfigurace koncových zařízení
Blansko	Seifertova 2247, 678 01 Blansko	1xISDN30		0		OSB 500i DP4	Rekonfigurace koncových zařízení a instalace GW
Boskovice	17. listopadu 2026, 680 01 Boskovice			0			Rekonfigurace koncových zařízení
Břeclav	Sladová 2884, 690 02 Břeclav	1xISDN30		0		OSB 500i DP4	Rekonfigurace koncových zařízení a instalace GW
Hustopeče	Nádražní 1169, 693 01 Hustopeče			4	C710		Rekonfigurace koncových zařízení
Mikulov	Gagarinova 1479/7, 692 01 Mikulov			0			Rekonfigurace koncových zařízení
Luhačovice	Zatoukalova 247, 763 26 Luhačovice			2	4102		Rekonfigurace koncových zařízení
Otrokovice	J. Jabůrkové 1427, 765 02 Otrokovice			8	C711		Rekonfigurace koncových zařízení
Valašské Klobouky	Smetanova 1076, 766 01 Valašské Klobouky			0			Rekonfigurace koncových zařízení
Hodonín	ř. Dukelských hrdinů 3653, 695 01 Hodonín	1xISDN30		6	C711	OSB 500i DP4	Rekonfigurace koncových zařízení a instalace GW
Kyjov	ř. Komenského 1360, 697 01 Kyjov			0			Rekonfigurace koncových zařízení
Veselí nad Moravou	nám. Míru 1759, 698 01 Veselí nad Moravou			3	C710		Rekonfigurace koncových zařízení
Telč	Hradecká 6, 588 56 Telč			2	4102		Rekonfigurace koncových zařízení
Kroměříž	Husovo nám. 535/21, 767 01 Kroměříž	1xISDN30		6	C711	OSB 500i DP4	Rekonfigurace koncových zařízení a instalace GW
Bystřice pod Hostýnem	Pod Kaštany 1500, 768 61 Bystřice pod Hostýnem			2	4102		Rekonfigurace koncových zařízení
Holešov	Pivovarská 1419, 769 01 Holešov			6	C711		Rekonfigurace koncových zařízení
Třebíč	Žerotínovo nám. 17, Podklášteří, 674 01 Třebíč	1xISDN30		4	C710	OSB 500i DP4	Rekonfigurace koncových zařízení a instalace GW
Moravské Budějovice	Husova 480, 676 02 Moravské Budějovice			2	4102		Rekonfigurace koncových zařízení
Náměšť nad Oslavou	Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou			2	4102		Rekonfigurace koncových zařízení
Uherské Hradiště	Otakarova 1073, 686 01 Uherské Hradiště	1xISDN30		2	4102	OSB 500i DP4	Rekonfigurace koncových zařízení a instalace GW
Uherský Brod	26. dubna 1917, 688 01 Uherský Brod			2	4102		Rekonfigurace koncových zařízení
Vyškov	Palánek 250, Brňany, 682 01 Vyškov	1xISDN30		6	C711	OSB 500i DP4	Rekonfigurace koncových zařízení a instalace GW
Bučovice	Slovenská 910, 685 01 Bučovice			0			Rekonfigurace koncových zařízení
Slavkov u Brna	Palackého nám. 89, 684 01 Slavkov u Brna			0			Rekonfigurace koncových zařízení
Znojmo	nám. Svobody 2889, 669 02 Znojmo	1xISDN30		0		OSB 500i DP4	Rekonfigurace koncových zařízení a instalace GW
Moravský Krumlov	Zámecká 8, 672 01 Moravský Krumlov			2	4102		Rekonfigurace koncových zařízení
Zďár nad Sázavou	Strojírenská 2210, 591 01 Zďár nad Sázavou	1xISDN30		8	C711	OSB 500i DP4	Rekonfigurace koncových zařízení a instalace GW
Bystřice pod Pernštejnem	Masarykovo nám. 15, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem			2	4102		Rekonfigurace koncových zařízení
Velké Meziříčí	Hornoměstská 864, 594 01 Velké Meziříčí			2	4102		Rekonfigurace koncových zařízení
Vsetín	Smetanova 1110, 755 01 Vsetín	1xISDN30		8	C711	OSB 500i DP4	Rekonfigurace koncových zařízení a instalace GW
Rožnov pod Radhoštěm	Kulturní 1777, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm			2	4102		Rekonfigurace koncových zařízení
Valašské Meziříčí	Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí			4	C710		Rekonfigurace koncových zařízení
Jihlava	Tolstého 1455, 586 01 Jihlava	1 x ISDN30		0		OSB 500i DP4	Instalace a konfigurace GW
Zlín	ř. Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín	1 x ISDN30		0		OSB 500i DP4	Instalace a konfigurace GW
Brno	nám. Svobody 4, 602 00 Brno						Instalace a konfigurace OSV