

# **NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY**

Firma CZ GARDEN Vám blahopřeje k Vašemu novému vozidlu a předkládá Vám odpověď na důležité otázky obsluhy a údržby nástavby vozidla.

Návod k údržbě nástavby vozidla by Vám měl pomoci při pravidelné prohlídce nástavby . V tomto návodu k obsluze a údržbě jsou popsána i speciální zařízení, pokud je lze dostatečně vysvětlit.

Protože se jednotlivé druhy nástaveb od sebe vzájemně odlišují druhem specifikace, může se vybavení Vaší nástavby v některých popisech lišit.

Vývoj našich výrobků neustále pokračuje a proto si vyhrazujeme právo na změny v technice, konstrukci a technologii jednotlivého výrobku.

Mnoho šťastných kilometrů s našimi výrobky Vám přeje kolektiv firmy CZ GARDEN spol. s r.o.

## **OBSAH**

<b>Provedení</b>	<b>str.</b>
<b>Valníková nástavba.....</b>	<b>2</b>
<b>Materiál.....</b>	<b>3</b>
<b>Příslušenství.....</b>	<b>3</b>
<b>Doplňky .....</b>	<b>3</b>
<b>Osvětlení.....</b>	<b>4</b>
<b>Uložení nákladu.....</b>	<b>4</b>
<b>Ostatní.....</b>	<b>4</b>
<b>Servisní prohlídky.....</b>	<b>4</b>
<b>Závěr.....</b>	<b>4</b>

1 x týdně je nutné kontrolovat šroubové spojení mezi podvozkem vozidla a pomocným rámem nástavby!

### Valníková nástavba:

- a Podlaha – udržujte čistou , zvýšené mechanické opotřebení výrazně snižuje životnost horní vrstvy, zvýšenou pozornost věnujte při přepravě chemických látek / ADR /, materiálu s drsným povrchem atd. Podlaha, vyjma namontovaných úchytných prvků, není určena k mechanickému kotvení přepravovaného materiálu.
- b Sloupky - udržujte čisté, nutná je opatrná demontáž a montáž odpovídajícím nářadím, kontrola vychýlení, kontrola mechanismu sloupku popř. viklání
- c Bočnice - udržujte čisté, správný postup při manipulaci zaručuje zvýšenou životnost, kontrola bočnicových pantů, odstranění velkých mechanických nečistot , kontrola bočnicových gumových dorazů pod panty
- d Konstrukce  
plachty - / verze valník s plachtou/ udržujte čistou , kontrola uchycení konstrukce v bočnicových sloupcích , kontrola střešních tenkostěnných trubek a jejich uchycení v gumových silentblocích , kontrola bočních dřevěných výztuží / možnost prasknutí při špatně napnuté plachtě / je nutná pravidelná kontrola celního lanka, Před jízdou je nutno zkontrolovat upevnění plachty, celního lanka a úchytných dílů plachty a vyloučit jejich uvolnění za jízdy vozidla  
Celková tuhost plachtové konstrukce zaručuje delší životnost plachty.

Body a - d kontrolujte alespoň 1 krát měsíčně .V případě poruchy volejte firmu CZ GARDEN tel: 571 613385, fax : 571 612845

e Plachta - / verze valník s plachtou/ udržujte vždy čistou /reklamní potisky/ kontrola správného uchycení ke konstrukci , k bočnicím a kontrola správného napnutí plachty výrazně prodlužují životnost plachty

Bod e kontrolujte nejlépe vždy před každou jízdou. V případě poškození při správné manipulaci volejte firmu CZ GARDEN tel: 571 613385

Fa. CZ GARDEN nedoporučuje na lakovaný obvodový profil lepit jakékoliv samolepicí fólie.

Bezpečnostní pokyny: při manipulaci s bočnicemi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména při jejich otevírání je nutné po odjištění bočnice přidržovat po celou dráhu jejich otevírání. Bočnice lze odebrat ve středové poloze. V případě, že je na bočnici upevněn „nástup“ je nutno kontrolovat doraz bočnice z důvodů pevnosti nášlapu, a možného poškození bočnice.

## Materiál:

Při výrobě produktů firmy CZ GARDEN jsou v široké míře používány nejrůznější materiály.

Např. profily Al, Fe, dřevo, PU pěny, tmely, lepidla, tužidla, plasty apod.

Každý materiál má své místo při konstrukci jednotlivých částí nástavby a nemůže být ničím jiným nahrazen při neprofesionálním zásahu nebo opravě.

Ochranný antikoroziní nástřík spodního rámu nesmí být čistěn mechanicky ani jinak abrazivně narušován.

V případě dotazu nebo nejasností volejte firmu CZ GARDEN spol. s r.o.  
tel: 571 61338, fax : 571 612845.

## Příslušenství:

- a Podjezdové zábrany  
proti vklínění chodců a cyklistů - udržujte v čistotě, kontrola upevnění šroubových spojů a funkce otočného čepu / mazání tukem /
- b Nástupní schůdky - udržujte v čistotě, kontrola funkce axiálního zajištění / mazání tukem /
- c Blatníky - udržujte v čistotě, kontrola upevnění k chassis, zbavení hrubých nečistot na vnitřní straně, kontrola zástěrek
- d Spoiler - udržujte v čistotě / reklamní potisky /, kontrola upevnění a nastavení správného úhlu vzhledem k nástavbě
- e Tažné zařízení - udržujte v čistotě, kontrola el. zásuvky, po předepsané době je nutno zkontrolovat geometrii koule nebo tažného čepu  
Pozn : montáž podléhá zápisu do TP
- f Zvedací čelo - zvýšená pozornost na čistotu, kontrola ovládání, stavu a množství hydraulického oleje, těsnících a dosedacích ploch.  
Pozn : věnujte pozornost samostatnému návodu k obsluze a údržbě
- g Nezávislé topení - kontrola správné funkce více viz Návod k obsluze topení
- h Jednotky / chladicí a mrazicí / - viz Návod k obsluze jednotky

## Doplňky:

- a interiérové - údržba vzhledem k jejich účelu a použití / např. sada hands – free, datalogger apod. /
- b exteriérové - údržba vzhledem k jejich účelu a použití / přídavná akustická houkačka apod. /

V případě dotazu nebo nejasností volejte firmu CZ GARDEN spol. s r.o.  
tel: 571 61338, fax : 571 612845.

## Osvětlení:

- a Vnitřní - toto osvětlení a jeho umístění je téměř vždy instalováno na přání zákazníka a je odvislé na velikosti palubního napětí 12 nebo 24 Voltů. Nevyžaduje zvláštní pozornosti.
- b Vnější - provedení, typ a rozmístění osvětlení podléhá v plné míře příslušným ustanovením zákona č. 56/2001 Sb. a vyhlášky č. 341/2002 Sb. o podmínkách a provozu na pozemních komunikacích.

Bod b kontrolujte před každou jízdou. / ustanovení zák. č. 361/ 2000 Sb.

o povinnosti řidiče kontroly vozidla před jízdou /

## Uložení nákladu:

Za správné a bezpečné uložení přepravovaného nákladu zodpovídá řidič vozidla nebo soupravy.

Rovnoměrné rozložení nákladu na ložné ploše nákl. automobilu / nástavby / má přímý vliv na životnost výrobku / nástavby /.

Při nesprávném uložení následuje zpravidla rychlé a destruktivní poškození spodního rámu / základového roštu / nástavby zejména v podélné ose vozidla.

Rozložení nákladu a jeho upevnění musí vždy odpovídat údajům výrobce vozidla, údajům výrobce nástavby a zejména ustanovením zákona č. 56/2001 Sb. a vyhlášky č. 341/2002 Sb. o podmínkách a provozu na pozemních komunikacích. Za žádných okolností nesmí být překročeny povolené mezní hodnoty.

## Ostatní:

Firma CZ GARDEN poskytuje záruční podmínky pouze na originální díly a příslušenství dodané fi. CZ GARDEN.

Firma CZ GARDEN neposkytuje záruku na doplňky nebo náhradní díly dodané zákazníkem.

Firma CZ GARDEN poskytuje záruční podmínky které jsou popsány ve smlouvě o zhotovení výrobku a přenáší záruční podmínky na výrobky svých subdodavatelů na finálního zákazníka.

## Servisní prohlídky:

První servisní prohlídka musí proběhnout po ujetí 5.000 km nebo po uplynutí 2 měsíců.

Poté v intervalu 6 měsíců nebo po ujetí 50.000 km.

Budou-li obsluhou zpozorovány nějaké závažné poruchy, musí být toto neprodleně nahlášeno výrobci, aby se předešlo větším škodám nebo újmě na zdraví občanů!

## Závěr:

Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku a věříme, že Vám bude sloužit k maximální spokojenosti.

V případě potřeby kontaktujte číslo servisního centra firmy CZ GARDEN spol. s r.o.  
tel: 571 61338, fax : 571 612845.

CZ GARDEN spol. s r.o.  
Lesní 53  
741 01 Nový Jičín  
IČO: 25056867  
DIČ: CZ25056867

24.03.2010