

Technická specifikace: Malotraktor zemědělský (úzký) - 4 ks - LZ Židlochovice

	Název parametru	Požadovaný parametr	Sjednaná hodnota odpovídající nabídce prodávajícího
Motor	Homologovaný výkon motoru	min. 40 kW	41 kW
	Typ motoru	vznětový	vznětový
	Počet válců	min. 3	3
	Zdvihový objem	min. 2 500 cm ³	2930 cm ³
	Úroveň emisí dle platné vyhlášky v den dodání	ANO	ANO
	Chlazení motoru	kapalinou	kapalinou
Převodovka	Pohon	4x4	ANO
	Uzávěrka diferenciálu	minimálně jedné nápravy	ANO
	Počet převodových stupňů (vpřed/vzad)	min. 8 / 8	ano 12 / 12
Rozměry	Rozvor	max. 2 150 mm	1905 mm
	Šířka	max. 1 500 mm	1480 mm
Pneu	Pneumatiky	šípový vzor, počet pláten - min. 8	ano
Hydraulika	Výkon hydraulického čerpadla	min. 30 l / min	51 l / min
	Zvedací síla na konci ramen	min. 1 600 kg	2270 kg
	Hydraulické okruhy zadní - počet	min. 3	ANO 3
	Zadní vývodová hřídel řazená z kabiny	540 ot / min.	540 ot / min.
	Zadní 3 bodový hydraulický závěs kategorie 1	ANO	ANO
Ostatní výbava	Kabina řidiče s ochranou splňující ISO	ANO	ANO
	Dvě vnější a jedno vnitřní zpětné zrcátko	ANO	ANO
	Osvětlení interiéru kabiny	ANO	ANO
	Otevíratelné zadní okno kabiny	ANO	ANO
	Počet pracovních světel na střeše kabiny včetně ochrany (vpředu + vzadu)	min. 2 + 2	ano 2+2
	Klimatizovaná kabina	ANO	ANO
	Radio	ANO	ANO
	Sedačka řidiče s odpružením	ANO	ANO
	Odnímatelný výstražný maják oranžové barvy	ANO	ANO
	Povinná výbava dle § 32 a násl. Vyhlášky č. 341/2002 Sb. v účinném znění	ANO	ANO
Zadní závěs pro přívěs	ANO	ANO	
Dodací podmínky	Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích	ANO	ANO
	Základní výbava dle vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích	ANO	ANO
	Technický průkaz vozidla	ANO	ANO
	Návod k obsluze v českém jazyce	ANO	ANO
	Katalog náhradních dílů v českém jazyce	ANO	ANO
	Zaškolení obsluhy	ANO	ANO
	Doprava do místa plnění	ANO	ANO
	Záruka min. 24 měsíců /2000 Mth co nastane dříve	ANO	ANO
Termín dodání po nabytí platnosti kupní smlouvy	do 12 měsíců	do 12 měsíců	

Schéma údržby

Servisní_místa	Mazání					Výměna				
	Čištění					Výměna kapaliny				
	Seřízení					Odvzdušnění				
	Zkontrolujte									
						Strana Poč.				
Flexibilní údržba										
Spojka – kontrola NASTAVENÍ SPOJKY	x									Spojka - Kontrola NASTAVENÍ SPOJKY
Brzdové pedály – kontrola Nastavení výšky pedálů provozní brzdy	x									Brzdové pedály - Kontrola Nastavení výšky pedálů provozní brzdy
Řemen hnacího systému alternátoru – kontrola KONTROLA ŘEMENU ALTERNÁTORU	x									Alternátorový hnací systém Řemen - Kontrola KONTROLA ŘEMENU ALTERNÁTORU
Čistič vzduchu – kontrola VENTIL VZDUCHOVÉHO FILTRU	x									Čistič vzduchu - Kontrola VENTIL VZDUCHOVÉHO FILTRU
Externí osvětlení – kontrola SVĚTLO TRAKTORU	x									Externí osvětlení - Kontrola SVĚTLO TRAKTORU
Páka ruční brzdy – nastavení RUČNÍ BRZDA		x								Páka ruční brzdy - Nastavení RUČNÍ BRZDA
Chladicí systém motoru – kontrola HLADINA KAPALINY V CHLADIČI	x									Chladicí systém motoru - Kontrola HLADINA KAPALINY V CHLADIČI
Chladič – čištění VYČISTĚTE CHLADIČ			x							Chladič - Čištění VYČISTĚTE CHLADIČ
Systém pohonu čtyř kol (4WD) – KONTROLA SPOJOVACÍ OBJÍMKY HNACÍHO HŘÍDELE PŘEDNÍ NÁPRAVY	x									Systém pohonu čtyř kol (4WD) - Kontrola KONTROLA SPOJOVACÍ OBJÍMKY HNACÍHO HŘÍDELE PŘEDNÍ NÁPRAVY
Kola – Kontrola TLAKU V PNEUMATIKÁCH	x									Kola - Kontrola TLAK V PNEUMATIKÁCH
Kola – kontrola UTAHOVACÍ MOMENT MATIC DISKŮ KOL	x									Kola - Kontrola UTAHOVACÍ MOMENT MATIC DISKŮ KOL
Obecná podskupina motoru – Čištění mezichladiče – Čištění			x							Obecná podskupina motoru - Čištění Mezichladič - čištění
PO ROZSVÍCENÍ VÝSTRAŽNÉHO SVĚTLA										
Nádrž brzdové kapaliny - kontrola	x									Nádržka brzdové kapaliny Kapalina - Kontrola
Čistič vzduchu – čištění			x							Čistič vzduchu - Čištění
Čističe vzduchu a vedení – čištění			x							Čističe vzduchu a vedení - Čištění
Čističe vzduchu a vedení – čištění			x							Čističe vzduchu a vedení - Čištění
KAŽDÝCH 10 HODIN NEBO DENNĚ										

Servisní_místa	Mazání				Výměna			
	Čištění				Výměna kapaliny			
	Seřízení				Odvzdušnění			
	Zkontrolujte				Strana Poč.			
Systém mazání motoru – kontrola HLADINY OLEJE	x							Systém mazání motoru - Kontrola HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE
KAŽDÝCH 50 HODIN								
Hydraulický systém – mazání HYDRAULICKÉHO ZVEDÁNÍ A ZÁVĚSU			x					Hydraulické systémy - Mazivo HYDRAULICKÝ ZVEDÁK A ZÁVĚS
Hydraulický systém – mazání HYDRAULICKÉHO HORNÍHO ZÁVĚSU			x					Hydraulické systémy - Mazivo HYDRAULICKÝ HORNÍ ČLÁNEK
Systém přední nápravy – mazání ZADNÍ ČÁSTI RADIÁLNÍ DESKY PŘEDNÍ NÁPRAVY			x					Systém přední nápravy - Mazivo PŘEDNÍ ČEP ZADNÍ NÁPRAVY
Systém přední nápravy – mazání PŘEDNÍ NÁPRAVY S DVOJITÝM POHONEM			x					Systém přední nápravy - Mazivo PŘEDNÍ NÁPRAVA S DVOJITÝM POHONEM
Kola – mazání DYNAMICKÉ BLATNÍKU			x					Kola - Mazivo DYNAMICKÝ BLATNÍK
Převodovka – Mazání ŘADICÍ PÁKY			x					Převodovka - Mazivo ŘADICÍ PÁKA
KAŽDÝCH 300 HODIN								
Zásobník, chladič a filtry – výměna OLEJOVÉHO FILTRU PŘEVODOVKY A HYDRAULICKÉHO ZVEDÁKU				x				Zásobník, chladič a filtry - Výměna OLEJOVÝ FILTR PŘEVODOVKY A HYDRAULICKÉHO ZVEDÁKU
Převodovka – kontrola OLEJ PŘEVODOVKY A HYDRAULICKÉHO ZVEDÁKU	x							Převodovka - Kontrola OLEJ PŘEVODOVKY A HYDRAULICKÉHO ZVEDÁKU
Čistič vzduchu – čištění VNĚJŠÍ VLOŽKY SUCHÉHO VZDUCHOVÉHO FILTRU			x					Čistič vzduchu - Čištění SUCHÝ VZDUCHOVÝ FILTR, VNĚJŠÍ VLOŽKA
Řemen hnacího systému alternátoru – kontrola KONTROLA ŘEMENU ALTERNÁTORU	x							Alternátorový hnací systém Řemen - Kontrola KONTROLA ŘEMENU ALTERNÁTORU
Akumulátor – kontrola KAPACITA AKUMULÁTORU 100 Ah.	x							Akumulátor - Kontrola KAPACITA AKUMULÁTORU 100 Ah.
Kloub řízení a svislý čep – mazání LOŽISEK SVISLÝCH ČEPŮ, POHON ČTYŘ KOL (4WD)				x				Otočný čep řízení a rejdový čep - Mazivo LOŽISKA SVISLÝCH ČEPŮ, POHON ČTYŘ KOL (4WD)
Skříň nápravy – kontrola SKŘÍŇ PŘEDNÍ NÁPRAVY, POHON ČTYŘ KOL (4WD)	x							Pouzdro nápravy - Kontrola SKŘÍŇ PŘEDNÍ NÁPRAVY - POHON ČTYŘ KOL (4WD)
Náboj kola – kontrola NÁBOJE REDUKCE PŘEDNÍ NÁPRAVY, POHON ČTYŘ KOL (4WD)	x							Náboj kola - Kontrola NÁBOJE REDUKCE PŘEDNÍ NÁPRAVY - POHON ČTYŘ KOL (4WD)

Servisní_místa	Mazání				Výměna			
	Čištění				Výměna kapaliny			
	Seřízení				Odvzdušnění			
	Zkontrolujte				Strana Poč.			
Řazení – Kontrola HLADINY OLEJE V ZADNÍ PŘEVODOVCE A HYDRAULICKÉM ZVEDÁKU	x							Převodovka - Kontrola HLADINA OLEJE V ZADNÍ PŘEVODOVCE A HYDRAULICKÉM ZVEDÁKU
KAŽDÝCH 600 HODIN								
Palivové filtry – výměna PALIVOVÉHO FILTRU					x			Palivové filtry - Výměna PALIVOVÝ FILTR
Systém mazání motoru – výměna					x			Systém mazání motoru - Výměna
KAŽDÝCH 1200 HODIN								
Čistič vzduchu – čištění VNĚJŠÍ VLOŽKY SUCHÉHO VZDUCHOVÉHO FILTRU					x			Čistič vzduchu - Čištění SUCHÝ VZDUCHOVÝ FILTR, VNĚJŠÍ VLOŽKA
Palivová nádrž – čištění PALIVOVÉ NÁDRŽE					x			Palivová nádrž - Čištění PALIVOVÁ NÁDRŽ
Hnací hřídel – kontrola OBJÍMKA HNACÍHO HŘÍDELE PRO PŘIPOJENÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY POHONU ČTYŘ KOL (4WD)	x							Hnací hřídel - Kontrola MANŽETA HNACÍHO HŘÍDELE PRO PŘIPOJENÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY, POHON 4 KOL
KAŽDÝCH 1200 HODIN NEBO KAŽDÉ 2 ROKY								
Ventilátor ap ohon – Výměna ŘEMENE ALTERNÁTORU					x			Ventilátor a pohon - Výměna ŘEMEN ALTERNÁTORU
Skříň nápravy – výměna kapaliny SKŘÍŇ PŘEDNÍ NÁPRAVY – POHON ČTYŘ KOL (4WD)						x		Pouzdro nápravy - Výměna kapaliny SKŘÍŇ PŘEDNÍ NÁPRAVY - POHON ČTYŘ KOL (4WD)
Náboj kola – výměna kapaliny SKŘÍŇ PŘEDNÍ NÁPRAVY						x		Náboj kola - Výměna kapaliny SKŘÍŇ PŘEDNÍ NÁPRAVY
Převodovka – výměna kapaliny OLEJ PŘEVODOVKY A HYDRAULICKÉHO ZVEDÁKU						x		Převodovka - Výměna kapaliny OLEJ PŘEVODOVKY A HYDRAULICKÉHO ZVEDÁKU
Chladicí systém motoru – výměna kapaliny						x		Chladicí systém motoru - Výměna kapaliny
VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA								
Systém vstřikování paliva – odvzdušnění							x	Systém vstřikování paliva - Odvzdušnění
Akumulátor – kontrola AKUMULÁTORU	x							Akumulátor - Kontrola AKUMULÁTOR
Skříň s relé a pojistkami – Výměna – HLAVNÍ POJISTKOVÁ A RELÉOVÁ SKŘÍŇ --						x		Pojistková a reléová skříň - Výměna HLAVNÍ SKŘÍŇ POJISTEK A RELÉ--
Světlo met – nastavení SEŘÍZENÍ PŘEDNÍCH SVĚTLOMETŮ	x							Světlo met - Nastavení SEŘÍZENÍ PŘEDNÍCH SVĚTLOMETŮ
Externí osvětlení – Výměna ŽÁROVEK PŘEDNÍCH SVĚTLOMETŮ						x		Externí osvětlení - Výměna VÝMĚNA ŽÁROVEK PŘEDNÍCH SVĚTLOMETŮ

Mazání			Výměna		
Čištění			Výměna kapaliny		
Seřízení			Odvzdušnění		
Zkontrolujte			Strana Poč.		
Servisní_místa					
Plošina, kabina, karoserie a štítky – čištění		x			Plošina, kabina, karoserie a štítky - Čištění
Čistič vzduchu – čištění		x			Čistič vzduchu - Čištění