



VZT 6.1	MV1_FM		Přívodní ventilátor (FM) - on/off	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-BIN	OUT1					VYP	ZAP			DT-6	WS-	
VZT 6.1	MV2_FM		Odvodní ventilátor (FM) - on/off	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-BIN	OUT2					VYP	ZAP			DT-6	WS-	
VZT 6.1	HU1		Zvlhčovač - on/off	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-BIN	OUT3					VYP	ZAP			DT-6	WS-	
VZT 6.1	MC1		Čerpadlo TV - on/off	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-BIN	OUT4					VYP	ZAP			DT-6	WS-	
VZT 6.2	MV1_FM		Přívodní ventilátor (FM) - on/off	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-BIN	OUT5					VYP	ZAP			DT-6	WS-	
VZT 6.2	MV2_FM		Odvodní ventilátor (FM) - on/off	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-BIN	OUT6					VYP	ZAP			DT-6	WS-	
VZT 6.2	HU1		Zvlhčovač - on/off	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-BIN	OUT7					VYP	ZAP			DT-6	WS-	
VZT 6.2	MC1		Čerpadlo TV - on/off	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-BIN	OUT8					VYP	ZAP			DT-6	WS-	
VZT 6.3	MV2		Odvodní ventilátor - on/off	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-BIN	OUT9					VYP	ZAP			DT-6	WS-	
VZT 6.4	MV2		Odvodní ventilátor - on/off	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-BIN	OUT10					VYP	ZAP			DT-6	WS-	
VZT 6.1	MV1_FM		Přívodní ventilátor (FM) - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT11	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.1	MV2_FM		Odvodní ventilátor (FM) - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT12	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.1	HU1		Zvlhčovač - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT13	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.1	HU1		Vlhčení 1/4hod. - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT14	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.1	Y03		Klapka vstupní (rekuper.) - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT15	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.1	YH01		Ventil ohřevu - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT16	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.1	YH02		Ventil dohřevu - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT17	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.1	YC01		Ventil chlazení - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT18	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.1	YC02		Ventil chlazení / odvlhčení - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT19	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.2	MV1_FM		Přívodní ventilátor (FM) - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT20	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.2	MV2_FM		Odvodní ventilátor (FM) - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT21	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.2	HU1		Zvlhčovač - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT22	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.2	HU1		Vlhčení 1/4hod. - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT23	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.2	Y03		Klapka vstupní (rekuper.) - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT24	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.2	YH01		Ventil ohřevu - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT25	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.2	YH02		Ventil dohřevu - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT26	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.2	YC01		Ventil chlazení - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT27	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.2	YC02		Ventil chlazení / odvlhčení - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT28	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.3	Y03		Klapka odvodní - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT29	0-10V								DT-6	WS-	
VZT 6.4	Y03		Klapka odvodní - ovládání	VZT-JIP	CGM/FAC	OUT-AN	OUT30	0-10V								DT-6	WS-	

	Akce:	<b>KNTB - b.31 - VZT JIP</b> <b>Porodnice: VZT 6.1 a 6.2: JIP NOVOROZENCI 2. a 3.NP</b>	<b>DATA POINT LIST</b>	KNTB-OB	DT-6	Datum:	07_2023	Část:	001
				<b>CGM/FAC</b>		Oprava:		Strana:	<b>1</b>