

PROVOZNÍ ŘÁD

vodní fontány - Polabiny II - Pergola

Vodní fontánu lze provozovat v letním období, kdy teplota neklesá pod 0°C, což je zhruba od května do října. Na jaře před spuštěním fontánu zkontrolujeme prohlídkou vnější části a technologické jímky.

Fontánu vyčistíme, zapneme hlavní jistič, umístěný v rozvaděči za videopůjčovnou a napustíme nádrž v technologické jímce vodou. Poté můžeme fontánu uvést do provozu pomocí spínače zapnuto-vypnuto v technologické jímce.

Tlak vody ve fontáně lze regulovat dvěma kulovými uzavěry, první uzavěr řídí množství vody dodávané do fontány, druhý uzavěr množství vody do přepadu. Tlak je nutno nastavit tak, aby voda stříkala 40 až 50cm nad trysku. Při vyšším sloupci dochází k vytékání vody mimo fontánu.

Fontána je nutno pravidelně kontrolovat a čistit, přibližně 1x týdně a 1x za měsíc vodu vyměnit. Frekvenci kontrol a čištění je však nutno přizpůsobit míře znečištění. Při velkém znečištění vody ve fontáně je možno náplň vyměnit častěji. Nádrž na vodu v technologické jímce se vypustí a vyčistí. Poté se napustí čistou vodou. Při každé kontrole se vyčistí filtr.

Při opravách a údržbových pracích na elektrickém zařízení je nutno před zahájením prací vypnout hlavní jistič, který je umístěn v rozvaděči za videopůjčovnou. Práce smí provádět pouze odborná firma. Revize elektrického zařízení musí být prováděna ve lhůtách stanovených ČSN 331500 a ČSN 332000-6

Před zimním obdobím je nutno fontánu vypnout, vypustit veškerou vodu jak z fontány, tak z technologické jímky a celou fontánu vyčistit. Dále vypnout hlavní jistič.