

PROVOZNÍ ŘÁD

Vodní fontány - Hřiště Grusova

Vodní fontánu lze provozovat v letním období, kdy venkovní teplota neklesá pod 0 C, což je zhruba od května do října. Na jaře před spuštěním fontánu zkontrolujeme prohlídkou vnější části a technologické jímky. Fontánu vyčistíme, zapneme hlavní jistič umístěný na venkovní zdi restaurace a napustíme nádrž v technologické jímce vodou. Poté můžeme fontánu uvést do provozu pomocí spínače- automat nula ručně v technologické jímce. Provoz fontány je časově nastavitelný pomocí spínacích hodin. Základní nastavení je provedeno tak, že fontána je v provozu od 6 hodin ráno do 21 hodin večer.

Tlak vody ve fontáně lze regulovat dvěma kulovými uzávěry, první uzávěr řídí množství vody dodávané do fontány, druhý uzávěr množství vody jdoucí do přepadu. Tlak vody je nutno nastavit tak, aby voda stříkala 5 až 10 cm nad kameny.

Fontánu je nutno pravidelně kontrolovat a čistit, přibližně 1x týdně. Frekvenci kontrol a čištění je však nutno přizpůsobit míře znečišťování. Při velkém znečištění vody ve fontáně je nutno celou náplň vyměnit. Nádrž na vodu v technologické jímce se kompletně vyčerpá a vyčistí. Poté se napustí čistou vodou. K tomu je určeno druhé čerpadlo.

Při opravách a údržbových prací na elektrickém zařízení je nutno před zahájením prací vypnout hlavní jistič, jež je umístěn na venkovní stěně restaurace. Práce smí provádět pouze odborná firma. Revize elektrického zařízení musí být prováděna ve lhůtách stanovených ČSN 331500 a dle ČSN 33 2000-6-61.

Před zimním obdobím je nutno fontánu vypnout, vyčerpát veškerou vodu jak z fontány, tak z technologické jímky a celou fontánu vyčistit. Dále vypnout hlavní jistič.