

PROVOZNÍ ŘÁD NÁKLADNÍHO VÝTAHUŽŠ FILOSOFSKÁ

Umístění: Základní škola Filosofská – školní jídelna

Maximální kapacita: 5 osob

Maximální nosnost: 350 kg

Identifikační kód výtahu: 10125

Počet stanic: 2

1. Obecná ustanovení

1. Tento provozní řád stanovuje pravidla pro provoz a užívání nákladního výtahu v budově Základní školy Filosofská umístěného ve školní jídelně.
2. Výtah je určen pouze pro přepravu osob pověřených jeho obsluhou, nebo nákladu s řidičem.
3. Přeprava osob nebo nákladu je možná pouze za pomoci klíče, který se zasouvá do panelu uvnitř klece před navolením cílové stanice. Bez klíče nelze výtah provozovat.

2. Pravidla pro provoz výtahu

1. Obsluha výtahu je povinná řídit se návodem k používání výtahu.
2. Výtah nesmí jezdit s nákladem bez přítomnosti obsluhy.
3. Před započítáním jízdy je nutné se ujistit, že není v dráze přepravní klece žádná překážka. Náklad ani přepravované osoby nesmí zasahovat mimo klec a do optických zábran.
4. Pokud dojde k přerušení optických zábran uvnitř klece během jízdy, výtah se automaticky zastaví a nebude možné jej uvést do pohybu, dokud nebude překážka odstraněna. Následně lze výtah znovu uvést do chodu opětovným stisknutím tlačítka cílové stanice.
5. V případě poruchy lze aktivovat dálkovou komunikaci dlouhým stisknutím symbolu zvonku na ovládacím panelu výtahu. Výtah aktivuje dálkovou komunikaci s dispečinkem firmy, která zajistí následné vyproštění osob a uvede výtah do provozu.
6. Po každé jízdě musí být všechny dveře výtahu řádně uzavřeny a přepravní klec musí být prázdná, aby byl výtah připraven pro další použití.
7. Výtah je vybaven automatickým systémem, který jej po 15 minutách nečinnosti automaticky vrátí do 1. stanice.
8. Výtah nesmí být přetížen nad maximální nosnost 350 kg nebo maximální kapacitu 5 osob.

3. Hlášení poruch a servis

1. Jakákoli porucha výtahu se musí neprodleně nahlásit správci objektu Základní školy Filosofská.
2. Správce objektu následně nahlásí závady dispečinku firmy Schmitt + Sohn, telefon xxxxxxxxx.
3. Opravy smí provádět pouze oprávněné osoby.

4. Zákazy a bezpečnostní opatření

1. Vstup do strojovny výtahu je zakázán nepovolaným osobám.
2. Je zakázáno manipulovat s bezpečnostními prvky výtahu.
3. Přeprava osob, pokud nejsou pověřeny obsluhou výtahu, je zakázána.
4. Je zakázáno ponechávat ve výtahu jakékoli předměty nebo náklad po ukončení jízdy.
Po použití musí být výtah prázdný a připraven pro další provoz.
5. Je zakázáno přetěžovat výtah nad stanovenou maximální nosnost nebo počet osob.

5. Závěrečná ustanovení

1. Každý uživatel výtahu je povinen dodržovat tento provozní řád.
2. Nedodržování pravidel může být důvodem k omezení přístupu k výtahu.
3. Tento provozní řád nabývá platnosti dnem jeho vydání.
4. Výtah musí být pravidelně kontrolován a udržován v souladu s platnými předpisy a normami.
5. Správce objektu je odpovědný za evidenci a archivaci všech hlášení o poruchách a provedených opravách.

.....
za provozovatele

.....
za uživatele