ミラキャスト接続



日本語-36



カメラを使用する(続き)

カメラヘッドの回転

図のようにカメラヘッドを動かします。 [ご注意]破損防止のため、カメラヘッドの端を持ちながらカメラヘッドを回転させてください。



撮影範囲

カメラ位置が高さ 330mm の場合、撮影範囲は A3 サイズです。 カメラヘッドのロゴと同じ向きに被写体が撮影されます。



写真の撮影方向

人物を撮影するには、下図のようにカメラの向きを調整します。 人物マークの頭が上の状態が正しい向きになります。



日本語-38

- 1	1		ĿЖ
- 1		-/	浓

センサー	1/3.06" CMOS
ビクセル数	13 メガピクセル
フレームレート	60 FPS (最大)
動画画面	ノーマル / 高フレーム / 高画質
機能	回転機能 / 一時停止
IDAII 出力	4K; 1080p 60Hz; 720p 60Hz
フォーカス	オート / マニュアル/ エリア (ソフトウェア)
操動範囲	426mm×313mm @ 330 mm
ズーム	最大 23 倍
テュアルモード	AP / Station DHCP(サーバー/クライアント)
WIFi ストリーミング	1080P@30FPS、最大 4K@30FPS まで
テュアルバシド	5GHz/2. 4GHz
Mitacast	対応
石榴柱	802.11a/b/g/n/ac(有効範囲約 13 メートル)
タイヤトスセキュリ ティ	SUPPORT WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise* *EAP-PEAP, EAP-TLS
電标	DC5V/ 2A, AC 100-240V
消費電力	4 ₩(LED ライト点灯時) 3.5 ₩(LED ライト消灯時)
ライト運動	LED ライト
USB	USB2.0 Type-A(WiFi ドングル) USB Type mini-B × 1
	電源アダプタ給電方式
NIC	本体内藏
寸法 (把用時	518mm(長さ)×84 mm(幅)×351mm(高さ) (+/-2mm のゴム脚含む)
マ法 (折りたたみ時)	280mm(長さ)×84mm(幅)×42mm(高さ) (+/-2mm のゴム脚含む)
	0.68kg(1.51bs)
8+84	ePTZ 画像/エリアキャプチ ヤ ピクチャーバイピクチ キー タイマー クラウドライブラリ保 存 記録 アノテーション (書き込み機能)

日本語-39



日本語-40

製品サポート FAQ、テクニカルサポート、ソフトウェア、およびユーザー・マニュアルのダウンロード については、次のウェブサイトをご覧ください: ダウンロード・センター



https://ir.aver.com/download-center

ヘルプセンター



https://jp.aver.com/helpcenter

お問い合わせ先 アパー・インフォメーション株式会社 <u>https://jp.aver.com</u> 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7 階 TEL: 03 5989 0290 テクニカル・サポート: https://jp.aver.com/technical-support

日本語-41



Inhalt Der Verpackung

Die folgenden Artikel sind Bestandteile dieses Produktes. Falls ein Teil fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.





M15W(v2)-Gerät

Netzadapter/Netzstecker

Bedienungsanleitung

USB-Kabel



Garantiekarte*

WLAN-Dongle (Option)

*Nur für Japan, Taiwan und Europa

Optionales Zubehör

AVer

Tragetasche

Blendschutz

Deutsch-42

Hardware-Teile



Bedienfeld



LED-Leuchte

Leistung	Statisch Grün: Strom ein
	Kein Licht: Ausgeschaltet
	Statisch Rot: Standby-Modus*
	* Nach dem Einstecken wird der Standby-Modus
	unterstützt.
WLAN 🛜	Statisch Blau: AP Modus Bereit/STA verbunden
	Langsames blaues Blinken: Software-Verbindung mit
	Kamera
	Kurzes blaues Blinken: AP-Modus
	erzeugen/STA-Verbindungsherstellung
	Statisch Grün: Miracast-Modus bereit
	Langsames grünes Blinken: Start Miracast-Streaming
	Schnelles grünes Blinken: Miracast-Gerät
	Scannen/Verbindung
r °	Statisch Grün (x3): Akku voll (100% ~ 60%)
Akku 🚺 O	Statisch Grün (x2): Akku 60% ~ 30%
	Statisch Grün (x1): Akku 30% ~ 5%
	Statisch Rot: (x1): Akku 5% ~ 0%
	Blinkt Rot: (x1): Akku leer
	Statisch Orange (x3): Akku Störung

[Hinweis]

e

é

Akku nach Langzeitnutzung erschöpft. Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

Verbundtaste

Gedrückt halten(3 sekunden)

	: Display Systeminformationen udn Akkustatus.
CAPTURE	: Schnappschuss des aktuellen Bildschirms für die Software oder die Cloud.

Drücken Sie die Tasten, um die Funktion der Verbundtasten zu aktivieren.



: Zurück zu Werkseinstellungen

Für die Umschaltung zwischen den folgenden Modi drücken:

- Autom. Erkennung der besten Auflösung (4k, 720P, 1080P)
- 1024x768 (bei HDMI-Geräteunterstützung)
- 4K 60 Hz (bei HDMI-Geräteunterstützung)

Verbundtaste (forts.)

Drücken Sie die Tasten, um die Funktion der Verbundtasten zu aktivieren.

- Für die Umschaltung zwischen den folgenden Modi drücken:
- MODE - Normal: Bildgradient anpassen +
 - Bewegung: Framerate erhöhen. In diesem Modus muss die Beleuchtung ausreichend sein.
 - -- Hohe Qualität, bessere Bildqualität



Wenn die Kamera über den USB-Anschluss mit einem Laptop verbunden wird, wird der WLAN-Modus deaktiviert. Beachten Sie

P2P- Verbinduna über WLAN-Dongle(Option)





WLAN-Einrichtung





Miracast-Verbindung



So Verwenden Sie Die Kamera

Aufbewahrung Der Kamera





Deutsch-51

Kamerakopf drehen

Kamerakopf wie in der Abbildung bewegen

[VORSICHT] Zur Vermeidung von Schäden am Kamerakopf halten Sie den Kamerakopf an der Kante fest, wenn Sie den Kamerakopf drehen möchten.



Aufnahmebereich

Wenn die Kameraposition eine Höhe von 330mm hat, ist der Aufnahmebereich A3-Größe. Platzieren Sie den Gegenstand wie in der Abbildung gezeigt. Das Objektbild ist in positiver Richtung.



Bildaufnahmerichtung

Für die Aufnahme von Personen passen Sie das Kameraobjektiv wie abgebildet an. Das Bild der Personen ist in positiver Richtung.



Technische Daten

Sensor	1/3.06" CMOS
Pixel	13 Megapixel
Bildrate	60 tps (max.)
Bildmodus	Normal/High Frame/Hohe Qualität
Effekt	Drehen/Anhalten
HDMI-Ausgang	4K; 1080p 60Hz; 720p 60Hz
Fokusslerung	Autom./Manuell/Bereich (SW)
Aufnahmebereich	426 mm x313 mm @ 330 mm
Zoom	Gesamt 23-fach max.
Dual-Modus	AP / Station DHCP (Server/Client)
WLAN-Streaming	1080P@30fps, bis zu 4K@30fps
Dualband	5 GHz/2,4 GHz
Miracast	Ja
Kompatibilität	802.11a/b/g/n/ac (45 Fuß effektiver Bereich)
WLAN-Sicherheit	UNTERSTÜTZUNG VON: WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise* *EAP-PEAP, EAP-TLS
Stromquelle	DC5V/ 2A, AC 100-240V
Stremuchbergh	4 Watt (Lampe ein)
anomverprauch	3,5 Watt (Lampe aus)
Lampentyp	LED-Leuchte
USB	USB2.0 Type-A (WLAN-Dongle) USB Type mini-B x 1
DC 5V Eingang	Strombuchse
MIC	Eingebaut
Betrieb	518 mm (L)*84 mm (B)*351 mm (H) (+/-2 mm, einschließlich Gummifuß)
Gefattet	280 mm(L)*84 mm(B)*42 mm (H) (+/-2 mm, einschließlich Gummifuß)
Gewicht	0.68 kg(1.5 lbs)
Software-Unterslütz ung	ePTZ Bild/Bereichserfassung Bild-für-Bild Timer Cloud-Bibliothek Aufnahme

HINWEIS

DIE TECHNISCHEN DATEN UNTERLIEGEN ÄNDERUNGEN OHNE VORANKÜNDIGUNG. DIE ANGABEN IN DIESER UNTERLAGE DIENEN NUR ZUR INFORMATION.

COPYRIGHT

© 2023 AVer Information Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können sich, ohne dass darauf hingewiesen wird, ändern.

WARENZEICHEN

"AVer" ist ein Warenzeichen von AVer Information Inc. Andere in diesem Dokument genannten Warenzeichen dienen lediglich der Information und sind Eigentum der entsprechenden Unternehmen.

VORSICHT

Explosionsgefahr, wenn nicht der richtige Batterietyp verwendet wird. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend den Vorschriften.

WARNUNG

- Zur Vermeidung der Brandgefahr bzw. von Elektroschocks setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Die Gewährleistung verfallt, wenn am Produkt unautorisierte Änderungen vorgenommen werden.
- Die Kamera keinen Schlägen oder starker Vibration aussetzen.
- Die richtige Stromspannung wählen, um Schaden an der Kamera zu vermeiden.
- Die Kamera muss so aufgestellt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann, weil das Kabel eventuell ausfranst und die Drähte oder der Stecker beschadigt werden können.
- Um die Kamera zu bewegen,
- halten Sie sie mit beiden Händen an der Unterseite fest. Die Kamera nicht mithilfe von Objektiv oder flexiblem Arm
- Den mechanischen Arm und das Kamerateil nicht in die entgegengesetzte Richtung ziehen.





Mehr Hilfe

Für FAQs, technische Unterstützung, Software und für den Download der Bedienungsanleitung besuchen Sie bitte:

Download Center:



https://www.avereurope.com.download-center

Technischer Support:



https://www.avereurope.com/technical-support

Kontaktinformationen

AVer Information Europe B.V.

https://www.avereurope.com

Westblaak 134, 3012 KM, Rotterdam, The Netherlands



Technischer support:



Contenu de L'emballage

Les éléments ci-dessous sont fournis avec ce produit. Si un élément venait à manquer, adressez-vous au revendeur auquel vous avez acheté le produit.



Appareil M15W(v2)





Mode d'emploi

0 Q

Dongle Wi-Fi (en option)

Câble USB

Carte de garantie*

*Japon, Taiwan et Europe seulement

Accessoires En Option







transport

Film antireflet

Français-56

Descriptif Materiel



Panneau de Commandes



* Le mode veille est pris en charge tant que l'appareil est branché sur le secteur.

Voyant LED

Alimentation	Vert fixe : marche
	Éteint : arrêt
	Rouge fixe : veille*
1	* Le mode veille est pris en charge tant que l'appareil
	est branché sur le secteur.
WiFi	Bleu fixe : Mode PA prêt / STA connecté
•	Bleu, clignotement lent : connexion du logiciel à la
	caméra en cours
	Bleu, clignotement rapide : créer mode PA /
	Connexion STA en cours
	Vert fixe : mode Miracast prêt
	Vert, clignotement lent : démarrage diffusion
	Miracast
	Vert, clignotement rapide : recherche d'appareil
	Miracast / connexion en cours
0	Vert fixe (x3) : la batterie est chargée (entre 60 et
Batterie 📔 🔉	100 %)
0	Vert fixe (x2) : la charge de la batterie se trouve entre
	30 et 60 %
	Vert fixe (x1) : la charge de la batterie se trouve entre
	5 et 30 %
	Rouge fixe (x1) : la charge de la batterie se trouve
	entre 0 et 5 %
	Rouge clignotant (x1) : la batterie est déchargée
	Orange fixe (x3) : La batterie ne fonctionne pas
	normalement

[Remarque]

À long terme, les performances de la batterie baissent. Ne remplacez-pas vous-même la batterie. Veuillez vous adresser à votre revendeur.

Clé Composite

Appuyer Longuement(3 secondes)

MORE INFO / : Affichage des informations système et du statut de charge BATTERY de la batterie.

CAPTURE : Envoi d'une capture de l'image en direct vers le logiciel ou le Cloud

Appuyez sur les touches pour utiliser la fonction touche composée.



: Retour aux paramètres usine



: Appuyer pour commuter entre les modes suivants :

- Détection automatique de la meilleure resolution (4k, 720p, 1080p)
- 1024x768 (si pris en charge par l'équipement HDMI)
- 4K 60Hz((si pris en charge par l'équipement HDMI)



: Appuyer pour commuter entre les modes suivants -Normal : régler le gradient de l'image.

-Mouvement : augmenter la cadence. Ce mode exige un éclairage suffisant.

-Haute qualité : meilleure qualité d'image.

Connexion d'appareils



Connexion pair-à-pair (P2P) par dongle WiFi (en option)

	AVerTouch)) ((• • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Ouvrez l'application AVerTouch, cliquez sur Dour connecter la caméra.
	[Remarque] Vérifiez le numéro de série en bas de la caméra pour trouver votre caméra.
-	Cliquez sur Next pour continuer.



Connexion Wi-Fi





Connexion Miracast

