

Utilisation De La Caméra (suite)

Rotation de la tête caméra

Déplacez la tête caméra comme illustré.

[ATTENTION] Pour éviter d'endommager la tête caméra, faites-la pivoter en la tenant par le bord.



Champ de vision

Si la caméra est à une hauteur de 330 mm, le champ couvre une feuille A3. Placez l'objet comme illustré, afin que son image apparaisse en position normale.



Cadrage de personnes

Pour obtenir une image de personnes en position normale, orientez l'objectif comme illustré.



Français-67

Caractéristiques

Capteur	CMOS de 1/3,06 pouce		
Nombre de pixels	13 mégapixels		
Cadence	60 i/s (max.)		
Mode d'image	Normal / Cadence élevée / Haute qualité		
Effet	Rotation / Gel		
Sortie HDMI	4K ; intégrale 1080p 60 Hz ; 720p 60 Hz		
Mise au point	Automatique / Manuelle / Zone (logicielle)		
Champ de vision	426 x 313 mm à 330 mm de distance		
Zoom	x23 maximum		
Mode double	PA / Station DHCP (serveur/client)		
Diffusion WiFi	1080p à 30 i/s, jusqu'à 4K à 30 i/s		
Double bande	5 GHz / 2,4 GHz		
Miracast	Oui		
Compatibilité	802.11a/b/g/n/ac (portée effective 13,7 m)		
Sécurité sans fil	Supporte WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise* *EAP-PEAP, EAP-TLS		
Alimentation	CC 5 V / 2 A, CA 100-240 V		
Consommation	4 watts (lampe allumée) 3,5 watts (lampe éteinte)		
Type de lampe	Lampe LED		
USB	USB 2.0 Type-A (dongle WiFi) USB Type mini-B x 1		
Entrée CC 5 V	Jack d'alimentation		
Micro	Intégré		
En fonctionnement	518 mm (L) x 84 mm (l) x 351 mm (H) (±2 mm, pied caoutchouc compris)		
Replié	280 mm (L) x 84 mm (ℓ) x 42 mm (H) (±2 mm, pied caoutchouc compris)		
Polds	0,68 kg (1,5 lbs)		
Logicial pris en charge	ePTZ (balayage horizontal/vertical et zoom électroniques) Capture image / zone	Image par image Minuterie Bibliothèque cloud Enregistrement Annotation	

REMARQUES

LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS SANS AVIS PRÉALABLE. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME N'AYANT QU'UNE VALEUR DE RÉFÉRENCE.

COPYRIGHT

©2023 AVer Information Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ces documents sont passibles de modifications sans avis préalable.

MARQUES COMMERCIALES

« AVer » est une marque commerciale propriété d'AVer Information Inc. Les autres marques commerciales mentionnées dans ce document à seule fin descriptive appartiennent à leurs sociétés respectives.

ATTENTIO

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre de type incorrect. La mise au rebut des batteries usagées doit se faire selon les instructions.

AVERTISSEMENT

- Ne laissez pas tomber l'appareil ni ne lui faites subir de heurts.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, utilisez la tension d'alimentation correcte.
- Ne placez pas l'appareil de manière à ce que l'on puisse marcher sur le cordon d'alimentation, car cela pourrait provoquer son effilochage ou endommager la prise.
- Ne tirez pas sur le bras mécanique et sur l'appareil dans des directions opposées.

 Pour réduire les risques d'incendie ou de décharges électriques,

n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité. Toute modification non autorisée du produit annulera la

garantie. Pour déplacer l'appareil, tenez-le par

le dessous avec les deux mains. Ne déplacez pas l'appareil en le tenant par l'objectif ou par le bras souple.



Aide Supplémentaire

Pour la FAQ, l'assistance technique et le téléchargement du logiciel et du mode d'emploi,

rendez-vous sur le site: Centre de téléchargement:



https://www.avereurope.com/download-center

Assistance Technique:



https://www.avereurope.com/technical-support

Coordonnées de contact

AVer Information Europe B.V.

https://www.avereurope.com Westblaak 134, 3012 KM, Rotterdam, The Netherlands

Tel:

Assistance technique:



Contenido Del Paquete

Este producto incluye los elementos siguientes. Si falta algún elemento, póngase en contacto con el distribuidor al que adquirió el producto.



Unidad M15W(v2)



Adaptador de corriente/Enchufe

Manual de instrucciones



Llave Wi-Fi (opcional)

Tarjeta de garantía*

*Solo para Japón y Europa

Accesorios Opcionales

TE AVer



Bolsa de transporte

Lámina antirreflectante

Componentes



1. Cabezal de la cámara	2. Luz LED	
3. Brazo	4. Panel de control	
5. Llave Wi-Fi	6. Puerto USB	
7. Salida HDMI	8. Conector de	
	alimentación de CC	

Panel De Control



- 1. Indicador de alimentación
- 2. Indicador de Wi-Fi
- 3. Indicador de batería
- Botón de alimentación (encendido/apagado/en espera*)
- 5. Congelar
- 6. Lámpara (encendida/apagada)
- 7. Enfoque automático
- 8. Acercar
- 9. Alejar
- 10. Micrófono integrado

* El modo en espera está disponible cuando el dispositivo está enchufado.

Indicador Led

Alimentación	Verde fijo: encendido			
	Ninguna luz: apagado			
	Rojo fijo: modo de espera*			
	* El modo en espera está disponible cuando el			
	dispositivo está enchufado.			
Wi-Fi 🛜	Azul fijo: modo AP listo / STA conectado			
	Azul intermitente lento: conexión de software con la			
	cámara Azul intermitente corto: crear modo AP / conectando STA Verde fijo: modo Miracast listo Verde intermitente lento: inicio de transmisión Miracast			
	Verde intermitente rápido: búsqueda de dispositivo			
	Miracast / conectando			
Batería	Verde fijo (x3): batería cargada (100% ~ 60%)			
	Verde fijo (x2): 60% ~ 30% de batería			
	Verde fijo (x1): 30% ~ 5% de batería			
	Rojo fijo (x1): 5% ~ 0% de batería			
	Rojo intermitente (x1): sin batería			
	Narania fiio (x3): batería anómala			

[Nota]

La batería se agotará definitivamente después de un uso prolongado. No intente sustituir la batería. Póngase en contacto con su distribuidor.

Botones

Mantener pulsado(3 segundos)



MORE INFO / : Muestra información del sistema y el estado de la batería. : Realiza una captura de pantalla de la imagen en la pantalla en el software o la nube.

Presione las teclas para operar la función de tecla compuesta. FACTORY RESET



: Restaura la configuración predeterminada de fábrica.

- : Pulsar para alternar entre los siguientes modos:
- Auto detecta la mejor resolución (4K, 720p, 1080p)
- 1024x768 (si compatibilidad con dispositivo HDMI)
- 4K 60Hz (si compatibilidad con dispositivo HDMI)

Botones (continuación)

Presione las teclas para operar la función de tecla compuesta. MODE

- :Pulsar para alternar entre los siguientes modos:
- \$ + Q
- Normal: ajusta el gradiente de imagen.
- Movimiento: aumenta la velocidad de fotogramas. Este modo requiere una iluminación suficiente.

- Alta calidad: mayor calidad de imagen.

Conexión del dispositivo



Español-74



Conexión P2P con llave Wi-Fi (opcional)



Español-76

Conexión Wi-Fi





Conexión Miracast



Español-79



Español-80

Rotación del cabezal de la cámara

Mueva el cabezal de la cámara como se indica en la figura. [PRECAUCIÓN] Para no dañar el cabezal de la cámara, sujete el extremo del cabezal de la cámara para girar el cabezal de la cámara.



Área de disparo

Cuando la cámara se encuentra a una altura de 330 mm, el área de disparo se corresponde a un tamaño A3. Coloque el objeto como se muestra en la figura; la imagen del objeto está en dirección positiva (no invertida).



Dirección de disparo

Para grabar a personas, ajuste la lente de la cámara como se muestra en la figura; la imagen de las personas está en dirección positiva (no invertida).



Especificaciones

Sensor	1/3.06" CMOS		
Numero de pixeles	13 megapixeles		
Velocidad de fotogramas	60 fps (máx.)		
Modo de imagen	Normal / Alta velocidad / Alta calidad		
Efecto	Girar / Congelar		
Salida HDMI	4K; 1080p 60Hz; 720p 60Hz		
Enfoque	Auto / Manual / Área (SW)		
Área de disparo	426 mm x313 mm a 330 mm		
Zoom	Total, 23X máx.		
Modo dual	AP / Estación DHCP (servidor/cliente)		
Transmisión Wi-Fi	1080p a 30fps, hasta 4K a 30fps		
Banda dual	5 GHz / 2,4 GHz		
Miracast	Si		
Compatibilidad	802.11a/b/g/n/ac (alcance efectivo aprox. 14 m [45 pies])		
Seguridad Inalámbrica	COMPATIBLE CON WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise* *EAP-PEAP, EAP-TLS		
Fuente de alimentación	5 VCC/ 2A, 100-240 VCA		
Consumo	4 vatios (lámpara encendida) 3,5 vatios (lámpara apagada)		
Tipo de lâmgara	Luz LED		
USB	USB 2.0 tipo A (llave Wi-Fi) USB tipo mini-B x 1		
Entrada de 5 VCC	Conector de alimentación		
Micrófono	Integrado		
En uso	518 mm (largo) x 84 mm (ancho) x 351 mm (alto) (+/-2 mm con los pies de goma)		
Plegada	280 mm (largo) x 84 mm (ancho) x 42 mm (alto) (+/- 2 mm con los pies de goma)		
Paso	0,68 kg (aprox. 1,5 libras)		
Seikware compatible	ePTZ Imagen / Área de captura Imagen por imagen	Temporizador Biblioteca en la nube Grabación Anotación	

AVISO

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE OFRECE EXCLUSIVAMENTE A TÍTULO DE REFERENCIA.

COPYRIGHT

©2023 AVer Information Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

MARCAS COMERCIALES

«AVer» es una marca comercial propiedad de AVer Information Inc. Otras marcas comerciales utilizadas en este documento con fines descriptivos pertenecen exclusivamente a sus empresas correspondientes.

PRECAUCIÓN

Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por un tipo de batería incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

ADVERTENCIA

- No deje caer la cámara ni la someta a golpes.
- Utilice la tensión de alimentación adecuada para no dañar la cámara.
- No coloque la cámara en un sitio donde el cable pueda ser pisado; de lo contrario, el cable o el enchufe podrian deteriorarse o sufrir daños.
- exponga el dispositivo a la lluvia o la humedad. En caso de realizarse modificaciones no autorizadas en el producto, se invalidará la garantía.
 No tire del brazo mecánico y la

Para reducir el riesgo de

incendio o descarga eléctrica, no

- No tire del brazo mecànico y la cámara en sentido contrario.
- Sostenga la parte inferior de la cámara con ambas manos para mover la cámara. No toque la lente ni el brazo flexible para mover la cámara.

X

Ayuda Adicional

Para preguntas frecuentes, soporte técnico y descargas de software y manuales de

instrucciones, visite:

Centro de descargas:



https://www.avereurope.com/download-center

Soporte técnico:



https://www.avereurope.com/technical-support

Información de contacto

AVer Information Europe B.V. https://www.avereurope.com

Westblaak 134, 3012 KM, Rotterdam, The Netherlands





Contenuto della confezione

I seguenti articoli vengono forniti in dotazione con questo prodotto. Qualora vi siano articoli mancanti, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Unità M15W(v2)



Adattatore di corrente / Presa di corrente

Manuale d'istruzioni





Scheda di garanzia*

*Solo per Giappone, Taiwan, ed Europa

Accessori opzionali



















Borsa di trasporto

AVer

Foglio anti-riflesso

Componenti hardware



Pannello di controllo



- 1. Indicatore di alimentazione 6
- 2. Spia Wi-Fi
- 3. Spia batteria
- Pulsante di alimentazione (on/off/standby*)
- 6. Lampada (on/off)
- 7. Messa a fuoco automatica
- 8. Ingrandimento
- 9. Rimpicciolimento
- 10. MICROFONO integrato
- 5. Blocco
- * La modalità standby è supportata quando l'alimentazione è collegata.

Spia LED

Alimentazione	Verde fisso: Alimentazione			
	Nessuna spia Spegnimento			
	Rosso fisso: Modalita standby*			
	* La modalità standby è supportata quando			
	l'alimentazione è collegata.			
Wi-Fi 🛜	Blu fisso Modalità AP Pronta / STA connesso			
•	Blu lampeggiante lento: Connessione del software			
	con la telecamera			
	Blu lampeggiante breve: Crea modalità AP /			
	connessione STA			
	Verde fisso: Modalità Miracast pronta Verde lampeggiante lento: Avvio streaming Miracast			
	Verde lampeggiante veloce: Scansione dispositivo			
	Miracast / connessione in corso			
~ °	Verde fisso (x3): La batteria è carica (100% ~ 60%)			
Batteria 👩 O	Verde fisso (x2): La batteria è al 60% ~ 30%			
· · ·	Verde fisso (x1): La batteria è al 30% ~ 5%			
	Rosso fisso (x1): La batteria è al 5% ~ 0%			
	Rosso lampeggiante (x1): La batteria è scarica			
	Arancione fisso (x3): La batteria ha un			
	comportamento anomalo			

[Nota]

La batteria sarà completamente scarica per un utilizzo a lungo termine. Non sostituire la batteria da soli. Si prega di contattare il proprio rivenditore.

Chiave Composita

Tenere premuto per 3 secondi per azionare la funzione Chiave Composita.

- MORE INFO / : Visualizzare le informazioni del sistema e lo stato di BATTERY carica della batteria.
- CAPTURE : Istantanea dell'immagine dello schermo corrente su software o cloud.

Premere i tasti per azionare la funzione della Chiave Composita.



EX-

: Premere per passare da una modalità all'altra:

: Ripristino alle impostazioni predefinite di fabbrica.

- Rileva automaticamente la risoluzione migliore (4K, 720P, 1080P)
- 1024x768 (Se supportato dal dispositivo HDMI)



- 4K 60Hz (se supportata dal dispositivo HDMI) Premere per spostarsi fra le seguenti modalità:
- Normale: Regolare il gradiente dell'immagine.
- Movimento: Aumentare il frame rate. Quando si utilizza questa modalità è necessario disporre di un quantitativo sufficiente di luce.
- Alta qualità: Migliore qualità dell'immagine.

Collegamento del dispositivo



Connessione P2P tramite Dongle Wi-Fi (Opzionale)





Connessione Wi-Fi



Aprire AVerTouch e seguire le istruzioni a video per attivare la funzione Wi-Fi sulla fotocamera.



- Il software rileverà automaticamente la telecamera sulla rete.
- Selezionare la telecamera alla quale si desidera collegarsi.
- Il nome della telecamera sarà "AVer 'nome modello' Mac address dongle Wi-Fi". Il Mac address sarà diverso rispetto al dispositivo.



Connessione Miracast



Uso della telecamera Archiviazione nella telecamera

Uso dell'angolazione nella telecamera





Rotazione della testa della telecamera

Spostare la testa della telecamera come indicato nell'immagine. [ATTENZIONE] Per evitare di danneggiare la testa della telecamera, tenere il bordo della testa della telecamera per farla ruotare.



Area di ripresa

Quando la posizione della telecamera è alta 330 mm, l'area di ripresa sarà in formato A3. Posizionare l'oggetto come illustrato, l'immagine dell'oggetto è in direzione positiva.



Direzione di ripresa dell'immagine

Per riprendere persone, regolare l'obiettivo della fotocamera come illustrato nella figura; l'immagine delle persone è in direzione positiva.



Specifiche tecniche

Вельоге	1/3.06" CMOS		
Conteggio Pixel	13 megapixel		
Frame Rate	60 fps (max.)		
Modalità immagine	Normale / Alto numero di Frame / Elevata Qualità		
Effetto	Ruota / Blocca		
UBBLE HOM	4K / 1080p 60Hz; 720p 60Hz		
Messa a fuoco	Auto / Manuale / Area (SW)		
Агев антренза	426mm x313mm @ 330 mm		
Ingrandimento/ Rimpicciolimento	Totale 23X massimo		
Modalità Doppia	AP / Stazione DHCP (Server/Cliente)		
Streaming Wi-Fi	1080P@30fps, fino a 4K@30fps		
Doppia banda	5GHz/2.4GHz		
Miracast	Si		
Compatibilità	802.11a/b/g/n/ac (gamma effettiva 45 ft)		
Sicurezza wireless	SUPPORTA WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise* *EAP-PEAP, EAP-TLS		
Fonte di alimentazione	CC5V/ 2A, AC 100-240V		
Consumo	4 Watt (lampada accesa) 3.5 Watt (lampada spenta)		
Tipo di Impada	Spia LED		
USB	USB2.0 di Tipo-A (Dongle WiFi) USB di tipo mini-B x 1		
Ingresso CC 5V	Jack di alimentazione		
MIC	Integrato		
Funzionemento	518mm(lunghezza)*84 mm(larghezza)*351mm(altezza) (+/-2mm con piedini in gomma)		
Piegato	280mm(lunghezza)*84mm(larghezza)*42mm(alte zza) (+/-2mm con piedini in gomma)		
Peso	0.68 kg (indicativamente 1.5 libbre)		
Saftware supportato	ePTZ Immagine / Area di cattura Immagine per immagine	Libreria cloud Registrazione in corso Annotazione Timer	

INFORMATIVA

LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO. LE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE SONO PRESENTATE UNICAMENTE A SCOPO DI RIFERIMENTO.

COPYRIGHT

©2023 AVer Information Inc. Tutti i diritti riservati.

Le informazioni contenute in questa documentazione sono soggette a modifiche senza preavviso.

MARCHI COMMERCIALI

"AVer" è un marchio registrato da AVer Information Inc. Altri marchi commerciali qui usati unicamente a scopo descrittivo appartengono alle rispettive aziende.

ATTENZIONE

Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di tipo errato. Smaltire le batterie usate a seconda delle istruzioni.

AVVERTENZA

- Non lasciar cadere la fotocamera e non sottoporla a urti fisici.
- Utilizzare la corretta tensione di alimentazione per evitare di danneggiare la telecamera.
- Non posizionare la fotocamera in un punto in cui il cavo possa essere calpestato, in quanto ciò potrebbe causare lo sfilacciamento o il danneggiamento del cavo o della spina.
- Non tirare il braccio meccanico e la parte della telecamera nella direzione opposta.

Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non esporre questo dispositivo alla pioggia o all'umidità La garanzia decade in caso di modifiche non autorizzate al prodotto.

Tenere la parte inferiore della fotocamera con entrambe le mani per spostare la fotocamera. Non afferrare l'obiettivo o il braccio flessibile per spostare la fotocamera.



X

Altro Aiuto

Per Domande tecniche, assistenza tecnica, download di software e manuale di istruzioni, invitiamo a visitare:

Centro download:



https://www.avereurope.com/download-center

Assistenza tecnica:



https://www.avereurope.com/technical-support

Informazioni di contatto

AVer Information Europe B.V. https://www.avereurope.com Westblaak 134, 3012 KM, Rotterdam, The Netherlands Tel:

Assistenza tecnica:

thein.systems

Objasnění nabídky

Dobrý den, zasíláme odpověď na Výzvu k objasnění nabídkové ceny ze dne 29. 4. 2024

1/ nabízený switch - JL255A

2/ typ SFP modulu – požadavek na SFP modul nebyl v technické specifikaci uveden, ale v naší cenové nabídce jel kalkulován a bude kompatibilní s infrastrukturou zadavatele. Jeho upřesnění bude se zadavatelem konzultováno před případnou realizací zakázky

3/ typ notebooku pro učebnu robotiky – NX.B19EC.001 - Acer Travel Mate P2/TMP216-51G/i5-1335U/16"/WUXGA/16GB/512GB SSD/RTX 2050/W11P



Martin Čuhel, na základě plné moci