1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11072	/SpolecneAtributyObjektuDI/IDSprava	ID správce	Ó Správce	A	JVF	0	text(100)	0													
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11073	/SpolecneAtributyObjektuDI/IDProvozovatele	ID provozovatele	ID Provozovatele	A	JVF	0	text(100)	0													
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11074	/SpolecneAtributyObjektuDI/IDExterni	ID externí	ID Externí	A	JVF	0	text(100)	0													
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11075	/SpolecneAtributyObjektuDI/UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI	Úroveň umístění objektu	O	JVF	0	int	0	5	UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI vzhled	22	2. úroveň nad povrcha		2	2	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11075	/SpolecneAtributyObjektuDI/UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI	Úroveň umístění objektu	O	JVF	0	int	0	5	UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI vzhled	23	3. úroveň nad povrcha		3	3	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11075	/SpolecneAtributyObjektuDI/UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI	Úroveň umístění objektu	O	JVF	0	int	0	5	UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI vzhled	21	1. úroveň nad povrcha		1	1	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11075	/SpolecneAtributyObjektuDI/UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI	Úroveň umístění objektu	O	JVF	0	int	0	5	UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI vzhled	20	na povrchu		0	0	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11075	/SpolecneAtributyObjektuDI/UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI	Úroveň umístění objektu	O	JVF	0	int	0	5	UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI vzhled	19	1. úroveň pod povrcha		-1	-1	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11075	/SpolecneAtributyObjektuDI/UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI	Úroveň umístění objektu	O	JVF	0	int	0	5	UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI vzhled	17	3. úroveň pod povrcha		-3	-3	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11075	/SpolecneAtributyObjektuDI/UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI	Úroveň umístění objektu	O	JVF	0	int	0	5	UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI vzhled	18	2. úroveň pod povrcha		-2	-2	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11076	/SpolecneAtributyObjektuDI/NeuplnaData	Neúplná data	Neúplná data	A	JVF	1	int	0	2	NeuplnaData	Neúplná data	7	ANO		1	1	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11076	/SpolecneAtributyObjektuDI/NeuplnaData	Neúplná data	Neúplná data	A	JVF	1	int	0	2	NeuplnaData	Neúplná data	6	NE		0	0	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11077	/SpolecneAtributyObjektuDI/EvidencniCisloObjektu	Evidenční číslo objektu	Evidenční číslo objektu	A	JVF	1	text(100)	0													
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11079	/SpolecneAtributyObjektuDI/TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	Třída přesnosti v poloze	O	JVF	1	int	0	125	TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	656	třída přesnosti 5		5	5	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11079	/SpolecneAtributyObjektuDI/TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	Třída přesnosti v poloze	O	JVF	1	int	0	125	TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	657	přesnost nevyhovuje s		9	9	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11079	/SpolecneAtributyObjektuDI/TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	Třída přesnosti v poloze	O	JVF	1	int	0	125	TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	655	třída přesnosti 4		4	4	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11079	/SpolecneAtributyObjektuDI/TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	Třída přesnosti v poloze	O	JVF	1	int	0	125	TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	652	třída přesnosti 1		1	1	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11079	/SpolecneAtributyObjektuDI/TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	Třída přesnosti v poloze	O	JVF	1	int	0	125	TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	653	třída přesnosti 2		2	2	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11079	/SpolecneAtributyObjektuDI/TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	Třída přesnosti v poloze	O	JVF	1	int	0	125	TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	654	třída přesnosti 3		3	3	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11080	/SpolecneAtributyObjektuDI/TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	Třída přesnosti ve výšce	O	JVF	1	int	0	124	TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	650	třída přesnosti 5		5	5	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11080	/SpolecneAtributyObjektuDI/TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	Třída přesnosti ve výšce	O	JVF	1	int	0	124	TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	651	přesnost nevyhovuje s		9	9	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11080	/SpolecneAtributyObjektuDI/TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	Třída přesnosti ve výšce	O	JVF	1	int	0	124	TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	649	třída přesnosti 4		4	4	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11080	/SpolecneAtributyObjektuDI/TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	Třída přesnosti ve výšce	O	JVF	1	int	0	124	TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	648	třída přesnosti 3		3	3	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11080	/SpolecneAtributyObjektuDI/TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	Třída přesnosti ve výšce	O	JVF	1	int	0	124	TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	647	třída přesnosti 2		2	2	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11080	/SpolecneAtributyObjektuDI/TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	Třída přesnosti ve výšce	O	JVF	1	int	0	124	TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	646	třída přesnosti 1		1	1	JVF				
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11081	/SpolecneAtributyVsechObjektu/ID	ID	ID objektu	O	JVF	1	int	0													
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11082	/SpolecneAtributyVsechObjektu/ID2meny	ID změny	ID změny	O	JVF	2	text(100)	0													
1E+06	9900000009	Zóna nejistoty DI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11083	/SpolecneAtributyVsechObjektu/IDKonstrukcniLinie	Objekt ID konstrukční linie	Objekt ID konstrukční lin	A	JVF	1	int	0													
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11085	/SpolecneAtributyVsechObjektu/PopisObjektu	Popis	Popis objektu	A	JVF	0	text(100)	0													
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11086	/SpolecneAtributyVsechObjektu/IDEditora	ID editora	ID Editora	O	JVF	2	text(100)	0													
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11087	/SpolecneAtributyVsechObjektu/VkladDoba	Vklad osoba	Vklad osoba	A	JVF	2	text(100)	0													
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11088	/SpolecneAtributyVsechObjektu/ZmenaOsoba	Změna osoba	Změna osoba	A	JVF	2	text(100)	0													
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11089	/SpolecneAtributyVsechObjektu/DatumVkladu	Datum vkladu	Datum vkladu	A	JVF	3	dateTime	0													
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11090	/SpolecneAtributyVsechObjektu/DatumZmeny	Datum změny	Datum změny	A	JVF	3	dateTime	0													
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11091	/SpolecneAtributyTiIDVlastnika	ID vlastníka	ID vlastníka	A	JVF	0	text(100)	0													
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11092	/SpolecneAtributyObjektuTi/IDProvozovateleZeZakona	ID provozovatele ze zákona	ID Provozovatele ze záko	A	JVF	0	text(100)	0													
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11093	/SpolecneAtributyObjektuTi/IDSprava	ID správce	ID správce	A	JVF	0	text(100)	0													
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11094	/SpolecneAtributyObjektuTi/IDProvozovatele	ID provozovatele	ID Provozovatele	A	JVF	0	text(100)	0													
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11095	/SpolecneAtributyObjektuTi/IDExterni	ID externí	ID Externí	A	JVF	0	text(100)	0													
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11096	/SpolecneAtributyObjektuTi/UroveniUmisteniObjektuTi	Úroveň umístění objektu TI	Úroveň umístění objektu	O	JVF	0	int	0	4	UroveniUmisteniObjektuTI	Úroveň umístění objektu TI vzhled	15	na povrchu		0	0	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11096	/SpolecneAtributyObjektuTi/UroveniUmisteniObjektuTi	Úroveň umístění objektu TI	Úroveň umístění objektu	O	JVF	0	int	0	4	UroveniUmisteniObjektuTI	Úroveň umístění objektu TI vzhled	16	nad povrchem		1	1	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11096	/SpolecneAtributyObjektuTi/UroveniUmisteniObjektuTi	Úroveň umístění objektu TI	Úroveň umístění objektu	O	JVF	0	int	0	4	UroveniUmisteniObjektuTI	Úroveň umístění objektu TI vzhled	14	pod povrchem		-1	-1	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11097	/SpolecneAtributyObjektuTi/NeuplnaData	Neúplná data	Neúplná data	A	JVF	1	int	0	2	NeuplnaData	Neúplná data	6	NE		0	0	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11097	/SpolecneAtributyObjektuTi/NeuplnaData	Neúplná data	Neúplná data	A	JVF	1	int	0	2	NeuplnaData	Neúplná data	7	ANO		1	1	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11098	/SpolecneAtributyObjektuTi/EvidencniCisloObjektu	Evidenční číslo objektu	Evidenční číslo objektu	A	JVF	1	text(100)	0													
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11100	/SpolecneAtributyObjektuTi/TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	Třída přesnosti v poloze	O	JVF	1	int	0	125	TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	656	třída přesnosti 5		5	5	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11100	/SpolecneAtributyObjektuTi/TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	Třída přesnosti v poloze	O	JVF	1	int	0	125	TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	657	přesnost nevyhovuje s		9	9	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11100	/SpolecneAtributyObjektuTi/TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	Třída přesnosti v poloze	O	JVF	1	int	0	125	TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	653	třída přesnosti 2		2	2	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11100	/SpolecneAtributyObjektuTi/TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	Třída přesnosti v poloze	O	JVF	1	int	0	125	TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	654	třída přesnosti 3		3	3	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11100	/SpolecneAtributyObjektuTi/TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	Třída přesnosti v poloze	O	JVF	1	int	0	125	TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	652	třída přesnosti 1		1	1	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11100	/SpolecneAtributyObjektuTi/TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	Třída přesnosti v poloze	O	JVF	1	int	0	125	TridaPresnostiPoloha	Třída přesnosti v poloze	655	třída přesnosti 4		4	4	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11101	/SpolecneAtributyObjektuTi/TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	Třída přesnosti ve výšce	O	JVF	1	int	0	124	TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	649	třída přesnosti 4		4	4	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11101	/SpolecneAtributyObjektuTi/TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	Třída přesnosti ve výšce	O	JVF	1	int	0	124	TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	650	třída přesnosti 5		5	5	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11101	/SpolecneAtributyObjektuTi/TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	Třída přesnosti ve výšce	O	JVF	1	int	0	124	TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	651	přesnost nevyhovuje s		9	9	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11101	/SpolecneAtributyObjektuTi/TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	Třída přesnosti ve výšce	O	JVF	1	int	0	124	TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	648	třída přesnosti 3		3	3	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11101	/SpolecneAtributyObjektuTi/TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	Třída přesnosti ve výšce	O	JVF	1	int	0	124	TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	647	třída přesnosti 2		2	2	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11101	/SpolecneAtributyObjektuTi/TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	Třída přesnosti ve výšce	O	JVF	1	int	0	124	TridaPresnostiVyska	Třída přesnosti ve výšce	646	třída přesnosti 1		1	1	JVF				
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11102	/SpolecneAtributyVsechObjektu/ID	ID	ID objektu	O	JVF	1	int	0													
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11103	/SpolecneAtributyVsechObjektu/ID2meny	ID změny	ID změny	O	JVF	2	text(100)	0													
1E+06	9900000010	Zóna nejistoty TI		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11104	/SpolecneAtributyVsechObjektu/IDKonstrukcniLinie	Objekt ID konstrukční linie	Objekt ID konstrukční lin	A	JVF	1	int	0													
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11053	/SpolecneAtributyVsechObjektu/PopisObjektu	Popis	Popis objektu	A	JVF	0	text(100)	0													
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11054	/SpolecneAtributyVsechObjektu/IDEditora	ID editora	ID Editora	O	JVF	2	text(100)	0													
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11055	/SpolecneAtributyVsechObjektu/VkladDoba	Vklad osoba	Vklad osoba	A	JVF	2	text(100)	0													
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11056	/SpolecneAtributyVsechObjektu/ZmenaOsoba	Změna osoba	Změna osoba	A	JVF	2	text(100)	0													
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11057	/SpolecneAtributyVsechObjektu/DatumVkladu	Datum vkladu	Datum vkladu	A	JVF	3	dateTime	0													
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11058	/SpolecneAtributyVsechObjektu/DatumZmeny	Datum změny	Datum změny	A	JVF	3	dateTime	0													
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11060	/SpolecneAtributyVsechObjektu/ID	ID	ID objektu	O	JVF	1	int	0													
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11061	/SpolecneAtributyVsechObjektu/ID2meny	ID změny	ID změny	O	JVF	2	text(100)	0													
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11062	/SpolecneAtributyObjektuZPS/UroveniUmisteniObjektuZPS	Úroveň umístění objektu ZPS	Úroveň umístění objektu	O	JVF	1	int	0	18	UroveniUmisteniObjektuZPS	Úroveň umístění objektu ZPS vzhle	92	3. úroveň pod povrcha		-3	-3	JVF				
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11062	/SpolecneAtributyObjektuZPS/UroveniUmisteniObjektuZPS	Úroveň umístění objektu ZPS	Úroveň umístění objektu	O	JVF	1	int	0	18	UroveniUmisteniObjektuZPS	Úroveň umístění objektu ZPS vzhle	93	2. úroveň pod povrcha		-2	-2	JVF				
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11062	/SpolecneAtributyObjektuZPS/UroveniUmisteniObjektuZPS	Úroveň umístění objektu ZPS	Úroveň umístění objektu	O	JVF	1	int	0	18	UroveniUmisteniObjektuZPS	Úroveň umístění objektu ZPS vzhle	94	1. úroveň pod povrcha		-1	-1	JVF				
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11062	/SpolecneAtributyObjektuZPS/UroveniUmisteniObjektuZPS	Úroveň umístění objektu ZPS	Úroveň umístění objektu	O	JVF	1	int	0	18	UroveniUmisteniObjektuZPS	Úroveň umístění objektu ZPS vzhle	95	na povrchu		0	0	JVF				
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11062	/SpolecneAtributyObjektuZPS/UroveniUmisteniObjektuZPS	Úroveň umístění objektu ZPS	Úroveň umístění objektu	O	JVF	1	int	0	18	UroveniUmisteniObjektuZPS	Úroveň umístění objektu ZPS vzhle	96	1. úroveň nad povrcha		1	1	JVF				
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11062	/SpolecneAtributyObjektuZPS/UroveniUmisteniObjektuZPS	Úroveň umístění objektu ZPS	Úroveň umístění objektu	O	JVF	1	int	0	18	UroveniUmisteniObjektuZPS	Úroveň umístění objektu ZPS vzhle	97	2. úroveň nad povrcha		2	2	JVF				
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11062	/SpolecneAtributyObjektuZPS/UroveniUmisteniObjektuZPS	Úroveň umístění objektu ZPS	Úroveň umístění objektu	O	JVF	1	int	0	18	UroveniUmisteniObjektuZPS	Úroveň umístění objektu ZPS vzhle	98	3. úroveň nad povrcha		3	3	JVF				
1E+06	9900000008	Zóna nejistoty ZPS		Zóna nejistoty	Kartografie	3	Plocha	Servisní obj	SD	11064	/SpolecneAtributyVsechObjektu/IDKonstrukcniLinie	Objekt ID konstrukční linie	Objekt ID konstrukční lin	A	JVF	1	int	0													
22	100000022	Železniční přejezd	železniční_prejezd-plocha.xsd	Dřední doprava	Dopravní stavby	3	Plocha	JVF	DI	513	/SpolecneAtributyVsechObjektu/PopisObjektu	Popis	Popis objektu	A	JVF	0	text(100)	0													
22	100000022	Železniční přejezd	železniční_prejezd-plocha.xsd	Dřední doprava	Dopravní stavby	3	Plocha	JVF	DI	1139	/SpolecneAtributyVsechObjektu/IDEditora	ID editora	ID Editora	O	JVF	2	text(100)	0													
22	100000022	Železniční přejezd	železniční_prejezd-plocha.xsd	Dřední doprava	Dopravní stavby	3	Plocha	JVF	DI	1452	/SpolecneAtributyVsechObjektu/VkladDoba	Vklad osoba	Vklad osoba	A	JVF	2	text(100)	0													
22	100000022	Železniční přejezd	železniční_prejezd-plocha.xsd	Dřední doprava	Dopravní stavby	3	Plocha	JVF	DI	1765	/SpolecneAtributyVsechObjektu/ZmenaOsoba	Změna osoba	Změna osoba	A	JVF	2	text(100)	0													
22	100000022	Železniční přejezd	železniční_prejezd-plocha.xsd	Dřední doprava	Dopravní stavby	3	Plocha	JVF	DI	2078	/SpolecneAtributyVsechObjektu/DatumVkladu	Datum vkladu	Datum vkladu	A	JVF	3	dateTime	0													
22	100000022	Železniční přejezd	železniční_prejezd-plocha.xsd	Dřední doprava	Dopravní stavby	3	Plocha	JVF	DI	2391	/SpolecneAtributyVsechObjektu/DatumZmeny	Datum změny	Datum změny	A	JVF	3	dateTime	0													
22	100000022	Železniční přejezd	železniční_prejezd-plocha.xsd	Dřední doprava	Dopravní stavby	3	Plocha	JVF	DI	2689	/SpolecneAtributyVsechObjektu/IDVlastnika	ID vlastníka	ID vlastníka	A	JVF	0	text(100)	0													
22	100000022	Železniční přejezd	železniční_prejezd-plocha.xsd	Dřední doprava	Dopravní stavby	3	Plocha	JVF	DI	2991	/SpolecneAtributyVsechObjektu/IDSprava	ID správce	ID Správce	A	JVF	0	text(100)	0													
22	100000022	Železniční přejezd	železniční_prejezd-plocha.xsd	Dřední doprava	Dopravní stavby	3	Plocha	JVF	DI	3142	/SpolecneAtributyVsechObjektu/IDProvozovatele	ID provozovatele	ID Provozovatele	A	JVF	0	text(100)	0													
22	100000022	Železniční přejezd	železniční_prejezd-plocha.xsd	Dřední doprava	Dopravní stavby	3	Plocha	JVF	DI	3293	/SpolecneAtributyVsechObjektu/IDExterni	ID externí	ID Externí	A	JVF	0	text(100)	0													
22	100000022	Železniční přejezd	železniční_prejezd-plocha.xsd	Dřední doprava	Dopravní stavby	3	Plocha	JVF	DI	4199	/SpolecneAtributyObjektuDI/UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI	Úroveň umístění objektu	O	JVF	0	int	0	5	UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI vzhled	18	2. úroveň pod povrcha		-2	-2	JVF				
22	100000022	Železniční přejezd	železniční_prejezd-plocha.xsd	Dřední doprava	Dopravní stavby	3	Plocha	JVF	DI	4199	/SpolecneAtributyObjektuDI/UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI	Úroveň umístění objektu	O	JVF	0	int	0	5	UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI vzhled	17	3. úroveň pod povrcha		-3	-3	JVF				
22	100000022	Železniční přejezd	železniční_prejezd-plocha.xsd	Dřední doprava	Dopravní stavby	3	Plocha	JVF	DI	4199	/SpolecneAtributyObjektuDI/UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI	Úroveň umístění objektu	O	JVF	0	int	0	5	UroveniUmisteniObjektuDI	Úroveň umístění objektu DI vzhled	20	na povrchu		0	0	JVF				
22	100000022	Železniční přejezd	železniční_prejezd-plocha.xsd	Dřední doprava	Dopravní stavby	3	Plocha	JVF	DI	4199	/Spolecne