

Příloha č. xx zadávací dokumentace – Příprava a zapojení RDST + GPS

Kupní smlouva: **„Dodávka 2 kusů nových osobních vozidel combi“**

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20200161

Číslo smlouvy prodávající: 20200303

■ Příloha č. 2 kupní smlouvy – Příprava a zapojení RDST + GPS

Příprava pro instalaci radiostanice a GPS

1. Obecné

Součástí dodávky bude anténa radiostanice a kabeláž, radiostanici a GPS si objednatel nainstaluje svépomocí po převzetí vozidla.

2. Anténa

Do střechy navrtat díru o průměru 8,5 mm a z vnitřní strany vozidla (spodní části střechy) oškrábat barvu, aby anténa měla elektrický kontakt s karosérií vozidla. Namontovat anténu VA35 nebo ekvivalentní a kabeláž přivést do místa budoucího umístění radiostanice.

3. Radiostanice

Napájení:

Napájecí kabel k radiostanici připojit na napětí 12 V. Červený kabel: +12V, černý drát 0V. Kabel přivést do místa budoucího umístění vysílačky.

Umístění:

Vysílačka Motorola GM 340 má rozměry 177x176x56 mm (d x š x v). Bude umístěna v držáku radiostanice. S držákem bude mít rozměry přibližně 220x200x100 mm. Nutno ponechat volný prostor okolo radiostanice pro manipulaci rukama. Kabeláž od radiostanice bude umístěna a zapojena v zadní části radiostanice, proto ponechat volný prostor od zadní části radiostanice alespoň do vzdálenosti 20 cm pro volný pohyb kabelů a možnosti manipulace s kabeláží. Pro přiměření můžeme držák radiostanice poskytnout.

Pro tzv. hlasitou signalizaci (při zavolání z dispečinku na radiostanici zatroubí houkačka vozidla), je nutno:

1. Natáhnout 2 kabely - jeden kabel od houkačky a druhý kabel (+12V nebo +24V), aby při spojení těchto dvou kabelů došlo k aktivaci houkačky. Oba tyto kabely přivést do místa budoucího umístění vysílačky a označit štítkem HOUKAČKA.
2. Namontovat malý vypínač na viditelné místo, 2 kabely od vypínače přivést do místa budoucího umístění vysílačky a označit štítkem VYPÍNAČ.

4. GPS

Příprava kabeláže:

1. Zelený kabel zapojit na zapalování vozidla. Při otočení klíče a zapnutém zapalování bude na zeleném kabelu napětí +12V nebo +24V. Při vypnutém zapalování bude na zeleném kabelu napětí 0V (bez napětí)
2. Červený kabel zapojit na napětí +12V nebo +24V přes 3A pojistku.
3. Černý kabel zapojit na kostru vozidla (napětí 0V).

Zakončení kabelů umístit na místo dobře přístupné (nejlépe v blízkosti pojistkové skříňky), odkud bude možno vyvést kabel od antény GPS, která bude umístěna dole u předního skla vozidla.

V Hlučíně dne:

.....

Ing. Eduard Skaba, jednatel