

SOUPIS POTRUBNÍCH DÍLŮ

Pozice	Potrubiční díl	Ks
1.271	OBLOUK 200x400/R100/90° mat.POZINK.	1
1.272	TROUBA 400x200/2000 mat.POZINK.	1
1.273	ODBOČKA 400x200-315x200/400-200x200/R100 mat.POZINK.	1
1.274	TROUBA 315x200/500+ mat.POZINK.	1
1.275	PŘECHODOVÝ OBLOUK 200x315-315x315/R50-90° mat.POZINK.	1
1.276	PŘECHODOVÝ OBLOUK 315x315-200x315/R50-90° mat.POZINK.	1
1.277	TROUBA 315x200/1000+ mat.POZINK.	1
1.278	ODBOČKA 315x200-160x200/400-200x200/R100 mat.POZINK.	1
1.326	TROUBA 200x200/500+ mat.POZINK.	1
1.327	PŘECHODOVÝ OBLOUK 200x200-180x200/R100-90° mat.POZINK.	1
1.328	PŘECHOD NA KRUH 200x180-250/250/100,55 mat.POZINK.	1
1.329	PŘECHOD NA KRUH 180x200-250/250/55,100 mat.POZINK.	1
1.330	TROUBA 200x180/1500+ mat.POZINK.	1
1.331	OBLOUK 180x200/R100/90° mat.POZINK.	1

SOUPIS POTRUBNÍCH DÍLŮ

Pozice	Potrubiční díl	Ks
1z.30	ROZBOČKA ŠIKMÁ 200x400-200x400/R100-200x400/R100 mat.POZINK.	1
1z.31	PŘECHOD 400x200-315x200/250/85,0 mat.POZINK.	1
1z.32	TROUBA 315x200/2500+ mat.POZINK.	1
1z.33	ODBOČKA 315x200-200x200/400-200x200/R100 mat.POZINK.	1
1z.34	TROUBA 200x200/500+ mat.POZINK.	1
1z.35	PŘECHODOVÝ OBLOUK 160x200-200x200/R50-90° mat.POZINK.	1
1z.36	OBLOUK 200x160/R50/90° mat.POZINK.	1
1z.37	TROUBA 200x160/1500+ mat.POZINK.	1
1z.38	PŘECHOD 400x200-180x200/250/0,0 mat.POZINK.	1
1z.39	TROUBA 200x180/500+ mat.POZINK.	1
1z.40	OBLOUK 180x200/R100/90° mat.POZINK.	1
1z.41	TROUBA 200x180/1500+ mat.POZINK.	1
1z.42	OBLOUK 200x180/R100/90° mat.POZINK.	1
1z.43	PŘECHOD NA KRUH 200x180-250/250/100,90 mat.POZINK.	1
1z.44	PŘECHOD NA KRUH 180x200-250/250/90,100 mat.POZINK.	1

SOUPIS POTRUBNÍCH DÍLŮ

Pozice	Potrubní díl	Ks
4.91	OBLOUK 200x200/R100/90° mat.POZINK.	1
4.92	TROUBA 200x200/1000+ mat.POZINK.	1
4.93	PŘECHODOVÝ OBLOUK 250x200-200x200/R100-90° mat.POZINK.	1

SOUPIS POTRUBNÍCH DÍLŮ

Pozice	Potrubní díl	Ks
4z.30	TROUBA 200x200/2000 mat.POZINK.	1
4z.31	TROUBA 200x200/2000 mat.POZINK.	1
4z.32	TROUBA 200x200/2000+ mat.POZINK.	1
4z.33	PŘECHODOVÝ OBLOUK 200x200-250x200/R100-90° mat.POZINK.	1