

Ošetřování PanDomo - Liberec

Doporučený postup ošetřování:

1. První ošetření

- Z podlahy odstranit prach a mechanické nečistoty pomocí např. smetáku či vysavače.
- Ošetřovací prostředek Pallmann FINISH CARE, mat dobře protřepat a nanést rovnoměrně (doporučujeme v jednom směru) v tenké vrstvě vyždímaným mopem/hadrem v poměru ca. 1 díl Finish Care na např. 3 - 5 dílů vlažné vody (je možná i vyšší koncentrace, zde je však potřeba dbát, aby nedošlo ke zvýšení stupně lesku podlahy).
- Podlahu lze zatěžovat po ca 60 - 90 minutách. Není nutné rozleštění.

2. Běžné ošetřování

- Z podlahy odstranit prach a mechanické nečistoty pomocí např. smetáku či vysavače.
- Ošetřovací prostředek Pallmann FINISH CARE, mat dobře protřepat a nanést rovnoměrně (doporučujeme v jednom směru) v tenké vrstvě vyždímaným mopem/hadrem v poměru ca. 100 - 200ml Finish Care na 10L vlažné vody.
- Podlahu lze zatěžovat po ca 60 - 90 minutách.

3. Běžné čištění

- Nádobu dobře protřepat.
- Čistící prostředek Pallmann CLEAN naředit v poměru ca. 100 - 200ml Clean na 10L vlažné vody.
- Podlahu vytřít např. vyždímaným mopem či hadrem.

Běžné čištění se řídí stupněm znečištění a požadované hygieny.

4. Základní čištění

- Nádobu dobře protřepat.
- Pallmann CLEAN STRONG naředit v poměru ca. 20 – 100ml na 10ml vlažné vody.
- Nanést v tenké vrstvě a nechat ca. 2 – 5 minut působit a následně za vlhka vhodným kartáčem či červeným padem odstranit rozpuštěné nečistoty a ihned vytřít vyždímaným mopem či hadrem namočeným v čisté vlažné vodě.
- Následně celou plochu ještě jednou na čisto vytřít vyždímaným mopem či hadrem vlažnou čistou vodou a nechat řádně vyschnout.

UZIN® | WOLFF® | Pallmann® | Lägler

Pro základní čištění doporučujeme vždy odbornou podlahářskou firmu.

Po základním čištění je vždy nutno provést 1. ošetření.

Pro větší plochy vždy doporučujeme používat 2 nádoby. Jednu s čisticím či ošetrovacím prostředkem a druhou na vyždímání vytřených nečistot.

Četnost ošetřování a čištění:

ad 1) vždy po základním čištění

ad 2) ca. po 3 – 4 týdnech

ad 3) dle potřeby

ad 4) 1x za 6-12 měsíců

1. První ošetření

- Z podlahy odstranit prach a mechanické nečistoty pomocí např. smetáku či vysavače.
- Ošetrovací prostředek Pallmannu FINISH CARE, mat dobře protřepat a nanést rovnoměrně (doporučujeme v jednom směru) v tenké vrstvě vyždímaným mopem/hadrem v poměru ca. 100 – 200ml Finish Care na 10l. vlažné vody.
- Podlahu lze ztužovat po ca 60 – 90 minutách. Není nutné rozleštění.

2. Další ošetření

- Nádoby dobře protřepat.
- Čistící prostředek Pallmannu CLEAN nanést v poměru ca. 100 – 200ml Clean na 10l. vlažné vody.
- Podlahu vytřít např. vyždímaným mopem či hadrem.

Běžné čištění se řídí pravidly používání a požadované hygieny.

3. Další ošetření

- Nádoby dobře protřepat.
- Pallmannu CLEAN STROUNG nanést v poměru ca. 20 – 100ml na 10ml vlažné vody.
- Nanést v tenké vrstvě a nechat ca. 2 – 3 minuty působit a následně za vylhka čističským kartáčem či červeným hadrem odstranit rozpouštěné nečistoty a ihned vyždímaným mopem či hadrem nanášeným v čisté vlažné vodě.
- Následně celou plochu ještě jednou na čisto vyždímaným mopem či hadrem vlažnou čistou vodou a nechat úplně vyschnout.

Užívání cementových podlahových stěrek

Cementové podlahové stěrky musíme chránit před poškrábáním, proto bychom se měli vyvarovat písku, stěrům a podobným ostrým nečistotám nebo je co možná nejrychleji odstranit. Dále se musíme vyvarovat rozlití tekutin, které by mohly poškodit celkový povrch podlahy. Tekutiny se musí okamžitě setřít, květináče, kýble s vodou atd...musí být vždy postaveny na nepromokavé podložce. Nohy u nábytku, židlí... by mely být opatřeny filcovou podložkou, která chrání podlahu před případným poškrábáním. V silně frekventovaných vstupních prostorech doporučujeme použít čistící zóny. Při pevně spojeném podkladu, mohou vznikat lehké vlasečnicové praskliny.

Klima místnosti

Pokud jsou cementové podlahové stěrky aplikovány na podlahovém topení, dbejte na to, aby teplota podlahy na povrchu stěrky byla max. 28°C. V místnosti doporučujeme udržovat teplotu v rozmezí 18° až 24 °C a relativní vlhkost vzduchu 50-60%.

TOR-IN spol. s r.o.
zhotovitel



FINISH CARE STOP

(Wischpflege Spezial)

Ošetřovací emulze pro první a běžné ošetřování

Použití :

Ošetřovací emulze na vodní bázi pro první a běžné ošetřování podlahy. Vhodná mimo jiné pro ošetřování povrchů:

- lakovaných parketových podlah s požadavkem na protiskluz
- lakovaných korkových podlah
- lakovaných vícevrstvých parket
- linolea
- PVC
- podlah z přírodního a umělého kamene

Upozornění:

Důležité u vícevrstvých dřevěných podlah: před provedením základního čištění výrobkem Pallmann CLEAN STRONG (Grundreiniger) v poměru ředění s vodou 1:10 je vždy nutno provést předběžnou zkoušku, zda nedochází k nežádoucí tvorbě šmouh a pruhů, jelikož nemusí být známa kvalita parketového laku. Tento výrobek byl speciálně vyvinut v souladu s požadavky normy DIN 18 032 na protikluz. Používání tohoto výrobku je doporučeno všude tam, kde je nutné zabezpečit protiskluznost podlah, jako např.: sportovní haly, pečovatelské a seniorské domy, mateřské školky.

Vlastnosti výrobku / přednosti :

Ošetřovací emulze na vodní bázi, která svým speciálním protiskluzným účinkem činí lakovou vrstvu bezpečnou proti skluzu. Zároveň zlepšuje optiku a prodlužuje životnost podlahy.

- Připravený k použití
- Snadné zpracování
- Odolný proti opotřebování
- Protiskluzný
- Rychleschnoucí
- Nevyžaduje leštění
- Součinitel smykového tření 0,4-0,6 podle DIN 18 032 (EN 14904).

Technická data:

Druh balení:	umělohmotná láhev, kanistr
Dodávané balení:	0,75 l / 10 l
Skladovatelnost:	ca. 24 měsíců
Barva:	bílý
První ošetření / spotřeba:	neředěný, ca. 10 ml / m ²
Běžné ošetřování / spotřeba:	ca. 50 – 100 ml / 10 litrů vody



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

FINISH CARE STOP (Wischpflege Spezial)

Příprava podkladu :

Pomocí mopu, smetáku nebo vysavače zbavit podlahu špíny, prachu, mastnot, oleje a vosku.

Zpracování :

1. Nádoby před upotřebením dobře protřepat.
2. První ošetření: Ca. 10 ml na 1 m² neředěného ošetřovacího prostředku Pallmann FINISH CARE STOP nanést navlhčeným mopem Pallmann rovnoměrně a v tenké vrstvě. Není nutné žádné rozleštění. Ca. za 1 hodinu může být plocha zatěžována.
3. Běžné ošetření: Po ca. 1 dnu může následovat běžné ošetřování. Ca. 50 – 100 ml prostředku Pallmann FINISH CARE STOP rozředit s 10 litry vody a houbou, hadrem nebo mopem nanést v tenké vrstvě. Po 60 minutách je možné povrch zatížit. Toto běžné ošetřování je nutno pravidelně opakovat podle namáhání podlahy.
4. Na podlahách vyčištěných základním čistícím prostředkem Pallmann CLEAN STRONG doporučujeme provést první ošetření prostředkem FINISH CARE STOP podle instrukcí pro lakované podlahy.

Důležitá upozornění:

- Originální balení je při stejnoměrném uskladnění nejméně 24 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem. Načaté balení těsně uzavřít.
- Nejlépe zpracovatelný při 18 - 25 °C, relativní vlhkosti vzduchu pod 65%. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- Čerstvě ošetřené plochy je možno zakrýt kobercem nebo jinými podlahovinami případně zatížit těžkými předměty nejdříve po 1 dnu.
- Pravidelné ošetřování prováděné Pallmann FINISH CARE STOP zlepšuje optiku a zvyšuje životnost nalakovaného povrchu.

Ochrana práce a životního prostředí :

Výrobek je nehořlavý. Při zpracování se zásadně doporučuje používat ochranný krém na pokožku jakož i větrání pracovních prostorů.

Likvidace odpadu:

Zabránit úniku do kanalizace, do vod nebo do půdy. Umělohmotné nádoby bez zbytku vyprázdněné, vypláchnout trochou vody a ve smyslu místních směrnic zlikvidovat jako recyklovatelné nádoby [DSD]. Pokud je to vůbec potřebné, nádoby s tekutými zbytky jakož i zbytky výrobku zlikvidovat jako zvláštní odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky nebo vyžádat technickou poradů k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy svoji platnost.



PALLMANN

bring's auf den Punkt.