

## Popisy na rozvaděči R22

### *Popis č. 1:*

Jedná se o označení pole rozvaděče např. 1R22, 2R22, 1R6 apod.

Styl písma: Arial tučné dle Microsoft Word 2010

Velikost: 200 dle Microsoft Word 2010

### *Popis č.2:*

Jedná se o označení směru vývodu např. TS\_23\_\_p.15 apod.

Styl písma: Arial tučné dle Microsoft Word 2010

Velikost: 200 dle Microsoft Word 2010

### *Popis č.3:*

Jedná se o označení vývodu k transformátoru např. trafo\_T1\_\_1250kVA

Styl písma: Arial tučné dle Microsoft Word 2010

Velikost: označení transformátoru 150 dle Microsoft Word 2010


označení výkonu 100 dle Microsoft Word 2010

### *Popis č.4:*

Jedná se o označení transformátoru např. T1, T2 apod.

Styl písma: Arial tučné dle Microsoft Word 2010

Velikost: 350 dle Microsoft Word 2010



1400



Styl písma: Arial tučné dle Microsoft Word 2010

Velikost: 600 dle Microsoft Word 2010

Tabulka plechová dodávka Eltodo



Styl písma: Arial tučné dle Microsoft Word 2010

Velikost : T1 a T2 600 dle Microsoft Word 2010

22/0,4 kV a 630 kVA 400 dle Microsoft Word 2010



Styl písma: Arial tučné dle Microsoft Word 2010

Velikost : NN 600 dle Microsoft Word 2010

0,4 kV 400 dle Microsoft Word 2010

# Kabelový prostor



Styl písma: Arial tučné dle Microsoft Word 2010

Velikost : 400 dle Microsoft Word 2010



Styl písma: Arial tučné dle Microsoft Word 2010

Velikost : VN 600 dle Microsoft Word 2010

0,4 kV 400 dle Microsoft Word 2010