

Příloha č. 5 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVATELE (OJ SET/ENG)

- Je-li PBZ napojeno do systému EPS LP, a.s., musí zhotovitel provést jeho aktivaci příslušným signálem (vstupem) ve spolupráci s OJ BES.
- Je-li PBZ vybaveno koncovou signalizací polohy (ZAVŘENO/OTEVŘENO), musí zhotovitel prověřit zobrazení příslušného signálu na vizualizaci dispečinku ENG (v případě bývalých objektů ČSA, a.s. na vizualizaci správní externí společnosti) a příslušného panelu operátora.
- Zhotovitel musí při provádění kontrol provozuschopnosti, údržbě (servis) a případné montáži vždy postupovat dle platné legislativy a technické dokumentace jednotlivých výrobců.
- Zhotovitel musí být držitelem OZO v oblasti PO nebo musí mít držitele OZO v oblasti PO smluvně zajištěného z důvodu provádění kontrol provozuschopnosti PBZ a následném podpisu všech vystavených dokladů o kontrole provozuschopnosti PBZ, popř. dalších dokladů požadovaných platnou legislativou.
- Zhotovitel musí být držitelem certifikátů příslušného výrobce (opravňujícím k provádění montáže, oprav (servisu) a kontrol provozuschopnosti) ke všem PBZ uvedeným v příloze č. 1 (následně i k ostatním zařízením, které budou po dobu trvání SoD v rámci investičních akcí v areálu LP, a.s. instalovány) nebo musí mít takové certifikované (oprávněné) osoby či společnosti smluvně zajištěné.