

Návod k užívání a údržbě

Grabo FORTIS

Všeobecné informace

Pro ochranu a dlouhodobé zachování atraktivního vzhledu a textury podlahových krytin, doporučujeme pravidelné každodenní čištění a periodicky i základní údržbu.

Kromě čisticích prostředků doporučených v tomto návodu lze pro čištění homogenních podlah

Grabo použít i jiné prostředky, které mají se zde uvedenými totožné parametry (chemické složení

a pH). K čištění podlah nesmí být použity abrazivní čisticí prostředky a prostředky s obsahem

organických rozpouštědel, které by povrch podlahy poškodily. Důležité je vždy dodržovat pokyny

výrobce čisticího prostředku a v případě potřeby požádat o odbornou radu přímo výrobce.

Preventivní opatření

Většina nečistot, které je třeba z podlahy odstranit se dostává na podlahu zvenčí. Z velké části tomu

lze zabránit použitím vhodně velkého a účinného zachytávače nečistot. Čím méně nečistot se při

vstupu do místnosti dostane dovnitř, tím méně údržby podlaha vyžaduje. Další důležitou věcí je

používat pod ostré nábytkové nožky podložky z vysoce kvalitního, tvrdého plastu. Po instalaci nové

podlahy je třeba provést základní údržbu.

Strojové základní a pravidelné čištění

Pevné nečistoty je třeba odstranit z povrchu zametením nebo vysátím.

Nástroje: Jednokotoučový čisticí stroj s červeným padem a víceúčelový vysavač.

Postup při základním/pravidelném čištění:

Roztok naneste na plochu 5-10 m², nechte působit 10-15 minut a podlahu vyčistěte, následně

roztok z podlahy odsajte a opláchněte ji čistou vodou. Četnost pravidelné údržby samozřejmě

závisí na míře zatížení.

Denní úklid

Pevné nečistoty je třeba odstranit z povrchu zametením nebo vysátím. Pak je třeba podlahu vyčistit

ručně nebo jednokotoučovým čisticím strojem s bílým padem.

Ruční čištění za mokra:

Nástroje: mop, (dle možnosti z mikrovlákna), víceúčelový vysavač.

Úklid provádějte „dvojkbelíkovým“ způsobem.

Mechanické čištění za mokra:

Pro strojový úklid použijte jednokotoučový čistící stroj s bílým padem.

Nikdy nepoužívejte čistící prostředek, který může způsobit poškrábání nebo jiné poškození povrchu.

Pod nožky nábytku nepoužívejte gumovou ochranu, protože guma může způsobit zbarvení podlahy.

Doporučené čistící prostředky:

Výrobci/Produkty: Werner&Mertz GmbH/TANA (Innomat, Tana) a Dr. Schutz (PU Cleaner, Elatex)

Pro strojové základní a pravidelné čištění: Innomat 3% roztok nebo PU Cleaner 10% roztok

Denní strojový úklid: Innomat 0,5% roztok nebo PU Cleaner 0,5% roztok

Denní ruční úklid: Tana SR 13 0,5-1% roztok nebo PU Cleaner 0,5% roztok

Odstraňování skvrn: Tana Sprinter nebo Elatex

Informace ohledně konkrétních barev vč. cen naleznete na www.spoltex.cz v sekci Objektové PVC.