




■ Ceiba Box




## PŘEDNÍ ČÁST BOXU




## BOK BOXU



## VRŠEK BOXU



## ZADNÍ ČÁST BOXU



## PŘEDNÍ ČÁST BOXU

<p><b>BIBLIOSCHRÁNKA</b></p> <p>Zde vložte knihu hřbetem napřed</p> <p>○</p>
<p>ZDE MŮŽETE VRÁTIT KNIHY PŮJČENÉ Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY (...název knihovny...)</p> <p>NEVRACEJTE PROŠÍM CD, HRY A MVS</p> <p>KNIHY BUDOU ODEPSÁNY Z VAŠEHO KONTA NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN</p>

## BOK BOXU

<p><b>BIBLIOSCHRÁNKA</b></p>
------------------------------

## VRŠEK BOXU

--

## ZADNÍ ČÁST BOXU

<p><b>BIBLIOSCHRÁNKA</b></p>
------------------------------