


### Modul Cenové soustavy

Modul **Cenové soustavy** slouží k tvorbě vlastních ceníků a správě ceníků např. firmy ÚRS Praha, a.s. Z vytvořených ceníků je možné čerpat při tvorbě soupisů prací nebo naopak z položek vytvořených v soupisech si vytvářet vlastní ceník. Ceny položek v cenových katalozích jsou udržovány v několika definovatelných cenových úrovních. V modulu **Cenové soustavy** je možné rozšířené třídění a vyhledávání položek v katalozích pomocí řetězce znaků i uvnitř popisu.



The screenshot displays the 'Cenové soustavy' application window. On the left, a tree view shows a hierarchy of price lists, including '2016\_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny'. The main area shows the details for the selected item:

- Značka:** 2016\_OTSKP
- Název:** OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
- Alt. název:** (empty)
- Označení akt. CÚ:** - cenová úroveň bez označení -
- Předpis specifikace:** (empty)
- Kalkulační vzorec:** RKV - rozvinutý kv
- PKV (Kalkulační vzorec):**

PKV	Vzorec
[OC] - odbytová cena	
[MA] - marže	
[PR] - riziková přírážka	$(K1)*([S]+[O]+[M]+[O]+[R])$
[Z] - zisk	$(K1)*([S]+[O]+[M]+[O]+[R])$
[RS] - režie správní	$(K1)*([S]+[O]+[M]+[O]+[R])$
[NC] - nákladová cena	
[N] - Neurčeno	
[R] - Režie	$(K1)*([M]+[S]+[D]+[O])$
[H] - hmoty	
[M] - mzdy	
[M.1] - přímé mzdy	
[M.2] - odvody	$0.35*[M.1]$
[S] - stroje	
[D] - doprava	
[C] - subdodávky	
[C] - interní	
[Ce] - externí	
[O] - ostatní	

### Dodávané cenové soustavy

#### OTSKP s expertními cenami - Oborový Třídník Stavebních Konstrukcí a Prací

Tento ceník obsahuje atributy položek (výčtové typy) a tzv. expertní ceny, je distribuován ke každé instalaci Aspe® zdarma.

#### SŽDC - specifický třídník Správy železniční dopravní cesty

#### StavData – Materiály výrobců

Databáze sortimentu výrobců, importérů a dodavatelů stavebních hmot používaných v segmentu dopravního stavitelství.

### **OTSKP6\_9** - převodový můstek

Obsahuje agregované pěti a šestimístné položky s cenami.

Slouží jako převodový můstek mezi základnou **OTSKP** a ceníky firmy ÚRS Praha, a.s. (T9, MCEN, SPCM).

Ceny obsahuje více jak 30% všech položek a další jsou průběžně doplňovány.

### **T9 - HSV + PSV** ceníky

Obsahuje oceněné devítimístné položky firmy ÚRS Praha, a.s.

Každá položka má svůj kalkulační rozpad na potřeby.


### **MCEN** - montážní ceníky ÚRS

Obsahuje oceněné devítimístné položky montážního ceníku firmy ÚRS Praha, a.s.




### **SPCM** - specifikace materiálů ÚRS


Obsahuje oceněné devítimístné položky ceníku specifikací materiálů firmy ÚRS Praha, a.s.


Modul **Cenové soustavy** naleznete v pravém horním rohu pod volbou **Cenové soustavy**.




Ve stromu jsou zobrazovány ceníky, třídíky, které má uživatel nainstalovány. Na první úrovni je vždy název datové základny, na druhé úrovni jsou položky. Kliknete-li na položku Položky, vpravo se zobrazí seznam všech položek dané cenové soustavy, ať už jsou s rozpadem nebo bez rozpadu. V seznamu můžete vyhledávat a filtrovat položky.


V modulu **Cenové soustavy** se nachází popisovník, který slouží k lepší orientaci při hledání určité položky v cenové soustavě. Pod úrovní Položky jsou stavební díly seřazeny v popisovníku a rozčleněny podle zařazení. Postupně pomocí znamének  a  rozbalíte strom, až dosáhnete potřebného čísla položky. Po kliknutí na záložku  můžete vybranou položku editovat.



Položky rozpočtu můžete založit postupně nebo všechny najednou. Pro přenos položek do rozpočtu slouží tlačítko **Převzít** , které má pět funkcí převzetí: **Přidat položku do rozpočtu (zaškrtané)**, **Přidat navazující položky (zaškrtané)**, **Převzít údaje položky (akt. řádek)**, **Převzít rozpad (akt. řádek)** a **Přidat do rozpadu (zaškrtané)**. S využitím této funkce lze velmi rychle a efektivně sestavit rozpočet. Nově lze přidávat položky do rozpočtu i přetažením pomocí myši (drag and drop) z modulu Cenové soustavy do stromové struktury. Pro úspěšné převzetí položek musí být zároveň s modulem **Cenové soustavy** otevřen i modul **Stavba**. V něm musí být označena položka rozpočtu, do které mají být položky přeneseny jako rozpad.



Cenové soustavy lze libovolně přenášet mezi různými instalacemi ASPE<sup>®</sup> 8, ASPE<sup>®</sup> 9 a ASPE<sup>®</sup> 10. Lze také přenášet data do cenové soustavy z MS excel.



- **Import Cenové soustavy z:** provádí import Cenové soustavy do Aspe<sup>®</sup> 10
  - **XML:** Import Cenové soustavy z formátu Aspe<sup>®</sup> 10, Aspe<sup>®</sup> 9 nebo Aspe<sup>®</sup> 8.
  - **Excelu:** Import Cenové soustavy z formátu MS Excel.
- **Export varianty:** provádí export Cenové soustavy z Aspe<sup>®</sup> 10
  - **XML:** Export Cenové soustavy do formátu Aspe<sup>®</sup> 10, Aspe<sup>®</sup> 9 nebo Aspe<sup>®</sup> 8.
  - **Excelu:** Export Cenové soustavy do formátu MS Excel.