

Technická specifikace

Svozy odpadů na území hlavního města Prahy - Část 11 - Opatovská 964/18, Praha – Jižní Město:

1/ Umístění sběrných nádob:

- sběrné nádoby jsou umístěny - garážové stání objektu, vnitroblok – bez zanášky.

2/ Přístup ke sběrným nádobám:

- plně přístupný v den svozu.

3/ Termín svozu odpadu/mytí sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad:

- v případě svozu dle druhu odpadu 1x týdně a 1x za 2 týdny – konkrétní den a čas stanoven po vzájemné dohodě smluvních stran,
- v případě svozu 2x týdně – konkrétní den a čas stanoven po vzájemné dohodě smluvních stran,
- v případě mytí sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad – konkrétní den a čas stanoven po vzájemné dohodě smluvních stran.

Objem nádoby/Četnost svozu	Počet kusů	Kód odpadu/Název odpadu	Schody/Metry
1100 l - 2x týdně	1	200301 Směsný komunální odpad	0/10
1100 l - 1x za 2 týdny	1	200101 Papír a lepenka	0/10
240 l - 2x týdně	3	200301 Směsný komunální odpad	0/10
240 l - 1x týdně	1	200139 Plasty	0/10
120 l - 1x za 2 týdny	1	200201 Biologicky rozložitelný odpad	0/10

Četnost mytí sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad	Schody/metry
Maximálně jedenkrát za čtvrtletí – po dohodě	0/10

