

Seznam údržby



Číslo zakázky 25007895	Prodejní typ NU737Z	Registrační značka 8AV7723	Registrace 2021-09-13
VIN TMBLJ7NU0N5011881	MKB (Kód mot.) DTTC	Stav kilometrů 37712	Servisní poradce
Prodejní typ KAROQ AMB TD110/2.0A7A	GKB (Kód přev.) UEN	Modelový rok 2022	Datum 14.05.2025

Inspekční prohlídka

Při příjmu vozidla	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Kontrola služeb connect a aktivace dílenského režimu	☒	☐	☐

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	☒	☐	☐
Signální houkačka: Kontrola funkce	☒	☐	☐
Světla ve vnitřním prostoru v podhledu střešy, osvětlení zavazadlového prostoru a přihrádky v přístrojové desce: kontrola funkce	☒	☐	☐
Filtr proti zápachu a alergenům: vyčištění krytu a výměna vložky filtru	☒	☐	☐
Stěrače a ostřikovače čelního skla a ostřikovače světlometů: kontrola funkce a nastavení ostřikovacích trysek	☒	☐	☐
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu 8	☒	☐	☐
Tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola: kontrola 4.2	☒	☐	☐

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	☒	☐	☐
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	☒	☐	☐
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	☒	☐	☐
Karoserie uvnitř a vně: Provedení vizuální kontroly koroze, jsou-li dveře a kapoty otevřeny	☒	☐	☐
Stírací lišty: kontrola poškození	☐	☒	☒

Vozidlo zdola		v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
	Motor a součásti v motorovém prostoru (odspodu): vizuální kontrola netěsností, opotřebení a poškození	☒	☐	☐
	Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	☒	☐	☐
	Brzdová soustava: Vizuální kontrola těsnosti a nepoškozenosti	☒	☐	☐
	Brzdové obložení vpředu a vzadu: Kontrola tloušťky	☐	☒	☒
	Brzdová kapalina: výměna Množství náplně 1 litru ●	☒	☐	☐
	Kulové klouby: vizuální kontrola těsnících manžet na netěsnosti a poškození	☒	☐	☐
	Hlavice spojovacích tyčí: Kontrola vůle, připevnění a těsnících manžet	☒	☐	☐
	Převodovka, rozvodovka a ochranné manžety kloubů: Vizuální kontrola netěsností a poškození	☒	☐	☐
	Výfukový systém: Vizuální kontrola netěsností, připevnění a poškození	☒	☐	☐
	Spodek vozidla: vizuální kontrola poškození a upevnění ochrany spodku vozidla, obložení prahů, vedení, zátek	☒	☐	☐
	Šroubové pružiny a dorazové tlumiče vpředu a vzadu: vizuální kontrola na poškození	☒	☐	☐
	Spojka Haldex: výměna oleje ●	☒	☐	☐

Pneumatiky		v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
	Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	☒	☐	☐
	Pravá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu 5—	☒	☐	☐
	Levá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu 5—	☒	☐	☐
	Levá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu 5—	☒	☐	☐
	Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu 5—	☒	☐	☐

Motorový prostor		v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
	Vodní kanál: kontrola znečištění Čištění je v rámci opravy za zvláštní úhradu	☒	☐	☐
	Upevnění a funkce zajišťovacího háku kapoty motoru: kontrola a promazání	☒	☐	☐
	Motor a součásti v motorovém prostoru (shora): vizuální kontrola na netěsnosti, opotřebení a poškození	☒	☐	☐

Hladina motorového oleje: Kontrola; při doplňování dodržte specifikaci oleje!	☒	☐	☐
Akumulátor: kontrola testerem VAS 6161 nebo VAS 5097A (bezpodmínečně postupujte podle dílenské příručky)	☒	☐	☐
Chladicí systém: kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny / požadovaná hodnota -25 °C (arktické země -36 °C), zaznamenání skutečné hodnoty: -30	☒	☐	☐
Stěrače a ostřikovače: kontrola hladiny kapaliny a mrazuvzdornosti; doplnění kapaliny (pouze na přání zákazníka)	☒	☐	☐
Klínový žebrovaný řemen: kontrola stavu	☒	☐	☐

Závěrečné práce	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Nastavení světlometů: Kontrola (příp. seřízení za zvláštní úhradu)	☒	☐	☐
Proveďte zkušební jízdu	☒	☐	☐
Proveďte záznam do DSP (Digitální servisní plán).	☒	☐	☐
Deaktivace dílenského režimu a kontrola služeb connect	☒	☐	☐

● **Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování**

● **Vizuální kontrola**

v poř./provedeno = v pořádku není v poř. = není v pořádku, respektujte pokyny pro opravy odstraněno = Závada byla odstraněna