

Měnič č. 6 – Všebořice		22 kV AC / 660 V DC, 2 x 1000 kVA		diodová – NDR KONTEJNEROVÁ	
segment údržby	popis prací	počet kusů	četnost prací (doporučená)	Jednotková cena bez DPH	
dálkové ovládání – část měřící a spojení s EDT	kontrola přenosu a provedení povelů, kontrola přenosu signálů, zkuška a nastavení analogových měření dálkového ovládání měřící	1	1X ROK	xxx	
	Kontrola měření symetrie trakční sítě a signalizace zhoršeného izolačního stavu				
	Kontrola souladu schéma měřící na monitoru EDT s technologií, kontrola signalizace ovládání měřící místně - dálkově				
	Následná kontrola zápisu provedených zkoušek DO v záznamu událostí měřící				
	Kontrola funkcí nouzového vyloučení měřící dálkově				
	Kontrola dálkové deblokace působení zemní ochrany				
rozvaděč VN – HOLEC	kontrola působení ochrany VN – Areva Mikron P-122 najetím primárním proudem	1	1X ROK	xxx	
rozvaděč NN – ČKD	kontrola funkcí napáječe	7	1X ROK	xxx	
	kontrola a nastavení ochrany rychlovypínače MEP N1B4F1 1500 V / 1250A	12		xxx	
	kontrola a nastavení spouště rychlovypínače	7		xxx	
Revize a TBZ revize a TBZ provádí osoba určená provozovatelem, dodavatel provádí měření, která jsou podkladem pro revize a TBZ	měření minimálních zkratových proudů napájecích úseků a porovnání jejich hodnot s nastavením ochrany při normálním napájení	5	1X 5LET	xxx	
	měření minimálních zkratových proudů napájecích úseků a porovnání jejich hodnot s nastavením ochrany při nouzovém napájení propojením úseků	Určí provozovatel		xxx	
	revize elektro měřící	1		xxx	
	Měření na technologii měřící před revizí	1 soubor		xxx	
	revize napájecích a zpětných kabelů napájecí oblasti měřící	1		xxx	
	Měření na napájecích kabelech před revizí	Počet kabelů		xxx	
	revize trolejového vedení	1		xxx	
	Měření na trolejovém vedení před revizí	Počet úseků		xxx	
revize hromosvodu	1	xxx			
Zemní ochrana a NV měřící	kontrola a nastavení zemní ochrany, kontrola vypínání zemní ochranou a její deblokace	1	1X ROK	xxx	
	Kontrola nouzového vypnutí při ovládání místně a dálkově (každým tlačítkem NV) a deblokace nouzového vypnutí			xxx	
	Kontrola nespojitosti samostatného zemniče a zemnicí sítě měřící			xxx	