Standardy – podlahové krytiny

A. PODLAHOVÉ KRYTINY

1. KANCELÁŘE

1.A PVC, koberce

a) **min. třída zátěže 32** – veřejné prostory s trvalým používáním,
b) určeno pro trvalé chození bez přezutí,
c) nesmí být viditelné žádné poškození vlivem nohou nábytku,
d) nesmí být viditelná změna vzhledu nebo poškození vlivem nábytkových koleček,
e) lokální vyspravení podkladní vrstvy (propadlé betony, nerovnosti) vysprávkovou rychle tuhnoucí a vysoko pevnostní hmotou,
f) celoplošná disperzní penetrace na savé podklady (betony, OSB desky),
g) celoplošná jednosložková akrylátová penetrace na nesavé podklady (plechy, ocel. poklopy, lakované OSB desky, původní betony ošetřené nátěry),
h) samonivelační vyhlazovací stěrka s min. pevností 20 MPa v tl. 3 – 4 mm včetně přebroušení,
i) celoplošné přilepení na vystěrkovanou podkladní vrstvu,
j) PVC, koberce zátěžové,
k) na podlahy mohou být použity jen podlahové krytiny dle ČSN EN 13501-1 s indexem šíření plamene is ≤ 100 mm.min-1,
l) ukončení krytin po obvodě soklovou lištou,
m) napojení dvou různých podlahových krytin systémovou lištou.

Poznámka

- před zahájením pokládky musí být podkladní vrstva napenetrovaná penetračním nátěrem pro savé podklady,
- podlahy s předpokládaným výskytem vody budou ošetřeny jednosložkovou hydroizolační stěrkou vytaženou na stěny min. 100 mm,
- přechody podlaha stěna a všechny kouty budou opatřeny těsnící páskou,
- ve všech koutových a dilatačních spárách bude před silikonováním osazen separační provazec,
- veškerá stavební chemie (penetrace, hydroizolace včetně nezbytných doplňků pro těsnění, lepidla, apod.) bude provedena v rámci jednotného systému.