

Návod k obsluze

směšovacího zařízení KNIGHT

Čerpání pracovního roztoku:

1. Zkontrolujeme, zda kohout přívodu vody je zcela otevřen.
2. Zkontrolujeme, zda se v kanystru pod přístrojem nachází takové množství dezinfekčního roztoku, aby sací košík byl ponořen v koncentrátu.
3. Vybereme ventil, který je napojen na požadovaný dezinfekční roztok.
4. Sejmeme silnou hadici, která je napojena k výše uvedenému ventilu ze závěsu, a vložíme do nádoby pro připravený dezinfekční roztok.
5. Zmačkneme tlačítko příslušného ventilu. Po dobu tlaku vytéká do podložené nádoby dezinfekční roztok deklarované koncentrace.
6. Zavěsíme výpustní hadici. Závěs nesmí být výše, než je umístěn směšovač. Docházelo by k vracení se vody z hadice do přístroje a následně vytékání na zem.
7. V případě nepoužívání přístroje je vhodné přívod vody uzavřít.
8. Vzniklé roztoky dále neředíme, nesmícháváme ani nedoplňujeme žádnými dalšími přípravky.

Výměna prázdných kanystrů za plné:

1. Odšroubujeme víčko kanystru
2. Vyjmeme sací košík se závažím z prázdného kanystru a vložíme do nového kanystru se **stejným** dezinfekčním roztokem.
3. Zkontrolujeme, zda sací košík leží na dně nového kanystru. Používaný kanystr se doporučuje uzavřít víčkem, které je provrtáno a navlečeno na sací hadici. Otvor nesmí být těsný, aby mohl do kanystru proudit vzduch. Uzavřením se omezí výpar dezinfekčních prostředků do ovzduší.

Upozornění:

- Je nutno dbát, aby nedošlo k záměně dezinfekčního roztoku. Každý jednotlivý ventil může být použit pouze pro ředění jednoho konkrétního přípravku.
- Koncentrace je dána použitou regulační tryskou, tlakem vody a hustotou dezinfekčního roztoku.
- Výměna kanystru se musí uskutečnit v době, kdy původní kanystr obsahuje ještě tolik koncentrátu, že sací košík je zcela ponořen. Při slévání zbytků roztoků dejte pozor na záměnu roztoků. V případě slití dvou odlišných roztoků se vzniklá směs nesmí v žádném případě dále použít.
- Jednotlivé dezinfekční roztoky obsahují různé účinné látky, které vzájemně reagují. Jakákoli změna dezinfekčního roztoku musí být prováděna pouze osobou, která je oprávněna provádět servis přístroje.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození přístroje, vzniklé nevhodným a neodborným zacházením.

