

právo na úhradu skladného ve výši 50,-- Kč za jedny dveře či zárubně za každý den uskladnění, a to až do doby, kdy Odběratel věci tvořící Předmět plnění převezme či poskytne potřebnou součinnost k zahájení montáže.

VI. Technická ustanovení

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro zárubně – jsou ke stažení na [www.sepos.cz/rs/ke-stazeni-1/Doporučené rozměry stavebního otvoru.pdf](http://www.sepos.cz/rs/ke-stazeni-1/Doporučené%20rozměry%20stavebního%20otvoru.pdf).

Při montáži posuvných dveří na stěnu musí být stavební otvor vysoký 201–202 cm. Pro montáž garmyže na sádkokartonovou stěnu musí být uvnitř sádkokartonové stěny použita v horní části stavebního otvoru dřevěná výztuha o výšce 10 cm, a to minimálně v délce garmyže.

Ve dveřích jsou standardně dodávány zámky s roztečí 72 mm (FAB, OBYČ., WC). Pokud má být použito dělené kování (rozeta), musí být tato skutečnost uvedena v objednávce.

VII. Zařízení nutné k montáži

Odběratel je povinen poskytnout Dodavateli bezplatně v místě staveniště zařízení nutné dle rozsahu montáže:

- vybavení el. proudem o napětí 220V
- výtah
- zdroj vody, WC
- dostatečné osvětlení pracoviště
- střežení pracoviště (staveniště)
- umožní uskladnění výrobků v uzamykatelných prostorách odpovídajících skladovacím požadavkům výrobce (tj. rel. vlhkost vzduchu v rozmezí 35 - 50% a min. teplota + 10°C).

VIII. Přeprava a skladování

Dveře i zárubně jsou dodávány v obalu, který zabraňuje jejich poškození při přepravě a při následné manipulaci. Obal pro dveře je tvořen kombinací kartonových „U“ profilů a strečové folie. Obal pro zárubně tvoří kartonová krabice.

Přepřevu dveří a zárubní je třeba uskutečňovat vozidly s uzavřeným nákladním prostorem. Nedoporučuje se přepřevu např. na střeše os. automobilu nebo v otevřeném přívěsném vozíku. Hrozí zde možnost poškození dveří i zárubní oděrem, nasáknutí vodou při případném dešti nebo zbytkovou vodou po něm, průhybu v délce při jejich nerovnoměrném podložení, rozbití skla apod.

Pokud použití dveří nebo zárubní předchází jejich skladování u Odběratele, je nutné dodržovat následující postupy:

- Dveře skladovat ve vodorovné nebo svislé poloze s podložením tak, aby bylo zamezeno jejich průhybu (tzn. po celé ploše). Záručně skladovat pouze ve vodorovné poloze, aby nedošlo k poškození jejich rohů.
- Dveře nebo záručně umístit tak, aby nedocházelo ke kontaktu povrchu s přímým slunečním zářením, a aby byly chráněny i před dalšími povětrnostními vlivy (děšť, mlha, pára, námraza, sníh...).
- Dveře a záručně je nutné před jejich rozbalením teplotně stabilizovat na teplotu prostředí místa montáže (minimálně na +10°C) tak, aby nedošlo k vysrážení vzdušné vlhkosti na jejich povrchu.
- Dveře nebo záručně umístit tak, aby nebyly vystaveny přímému vlivu organických rozpouštědel nebo jinak žíravých, leptavých či těkavých chemických látek.
- Chránit povrch dveří nebo záručně před hrubým fyzickým nárazem (pád těžkého předmětu apod.)

Dveře jsou určeny pro montáž do typových zárubní vyrobených dle příslušné normy. Dveře lze použít do klasických ocelových i do dřevěných obložkových zárubní.

IX. Provozní pokyny a údržba

Kontrola a následná údržba dveří a zárubní spočívá v:

- čištění povrchu vlhkým hadrem, zvlhčeným vodou, případně i s příměsí saponátu, který neobsahuje organická

rozpuštědla nebo jiné žiraviny. Bezprostředně po té je nutno povrch do sucha vytřít. Povrchová úprava nesmí přijít do styku s ostrými předměty, které ji mohou poškodit. Vrchní kování nesmí přijít do styku s předměty, které mohou poškodit povrchovou úpravu.

- mazání závěsů, klik a zámků,
- dotahování vrtů na zámku dveří a na protiplechu zárubně,
- seřízení svěšených dveří zašroubováním závěsu dveří a dotažením šroubu na kapsách zárubni (držák závěsu zárubni),
- dotahování šroubových spojů a vrtů na kování,
- majitel požárního uzávěru je povinen každoročně zajistit kontrolu provozuschopnosti požárního uzávěru. Tuto kontrolu může provádět pouze osoba proškolená výrobcem požárního uzávěru na montáž a kontrolu požárních uzávěrů,
- do konstrukce požárního uzávěru nelze provést jakýkoliv zásah. Na požární uzávěr lze dodatečně montovat pouze doplňky schválené výrobcem požárního uzávěru.

Doporučené interiérové prostředí vhodné k užívání dveří a zárubní je:

- minimální teplota prostředí +10° C maximální +35° C
- teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10° C
- rozdíl relativní vlhkosti prostorů oddělených dveřmi max. 10 %
- zdivo a podlahy jsou dostatečně proschlé s absolutní vlhkostí maximálně 5%,
- relativní vlhkost vzduchu v interiéru minimální 35%, maximální 50%.

Námi dodávané dveře a zárubně (vyjma produktů k tomu speciálně uzpůsobených) nejsou určeny do prostorů, kde může dojít k přímému kontaktu s vodou (vodní párou či vysráženou vodou na stěnách/podlahách v místě instalace zárubní a dveří) a tím pádem k jejich nevratnému tvarovému poškození (až nefunkčnosti celho uzávěru). V takovém prostředí se naše výrobky nesmí provozovat. Jedná se především o mycí boxy - koupelny pro invalidní pacienty.

Výrobky nejsou rovněž určeny pro parní čištění a je třeba dbát zvýšené opatrnosti při údržbě ostatních přiléhajících ploch mokrou cestou či párou tak, aby nedošlo k přímému kontaktu vody či páry s našimi produkty.

Dodržení výše uvedených postupů údržby, kontrol a prostředí užívání je podmínkou pro poskytnutí stanovené záruční doby Dodavatelem.

X. Závěrečná ustanovení

V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ustanoveními plánu zajištění jakosti se užije úprava Smlouvy. V otázkách neupravených plánem zajištění jakosti se postupuje dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Podmínky zajištění jakosti jsou přístupné v prodejnách středisek SEPOS spol. s r.o., a na internetových stránkách www.sepos.cz.

Tyto podmínky zajištění jakosti nabývají platnosti a účinnosti dnem 08.03.2021.

Dokument systému řízení jakosti v.21.03.08.