

**Údržba R**

Prodejce		Jméno zákazníka	
Datum	Na základě vzdálenosti	Registrační značka: Servisní zakázka	Typ vozidla/motoru: <b>CN 280 UB4x2EB 11.9 CL1</b>
Sériové číslo podvozku: <b>1915944</b>	Typ provozu	Dokončil(a)	Podpis technika

**Autobusy řady F, K a N**

 Provedeno bez poznámky 

 Provedeno s poznámkou 

Během příjímky vozidla			
		Skupina	Dokončeno
1	<b>Palivový systém:</b> Odpojte přívod plynu a zkontrolujte úniky.	03	
2	<b>Provozní údaje:</b> Pomocí programu SDP3 odešlete provozní údaje z vozidla. Pokud není funkční připojení k internetu, uložte všechna stažená data do vašeho počítače. Provozní údaje mohou být poté odeslána do výrobního závodu později.	16	
3	<b>Řídicí jednotky:</b> Odečtěte kódy závad. Vymažte kódy závad.	16	

Pod vozidlem			
		Skupina	Dokončeno
4	<b>Úniky:</b> Zkontrolujte únik oleje, chladicí kapaliny, paliva, vzduchu a výfukových plynů.	00	
5	<b>Vzduchojemy:</b> Vypusťte vodu.	10	
6	<b>Vzduchové pérování, zadní:</b> Zkontrolujte poškození. Zkontrolujte, zda jsou třmeny dotaženy na správný utahovací moment.	12	
7	<b>Přední vzduchové odpružení:</b> Zkontrolujte poškození měchu.	12	
8	<b>Vzduchové pérování, zadní:</b> Zkontrolujte poškození měchu.	12	

V motorovém prostoru			

		Skupina	Dokončeno
9	<b>Motor:</b> Zkontrolujte hladinu oleje. Zkontrolujte netěsnosti. V případě potřeby doplňte olej.	01	
10	<b>Motor:</b> Zkontrolujte a seříd'te vůli ventilů. Sací ventil: 0,45 mm a výfukový ventil: 0,80 mm.	01	
11	<b>Chladicí systém:</b> Zkontrolujte hladinu kapaliny.	02	
12	<b>Posilovač řízení:</b> Důležité! Očistěte okolí držáku filtru. Vyměňte filtry a zkontrolujte hladinu oleje. Zkontrolujte netěsnosti. V případě potřeby doplňte olej.	13	
13	<b>Hydraulický systém ventilátoru:</b> Zkontrolujte úniky.	02	
14	<b>Hydraulický systém ventilátoru:</b> Vyměňte filtr a zkontrolujte hladinu oleje.	02	

### Z přední části, boků a od motoru

		Skupina	Dokončeno
15	<b>Formulář pro údržbu karosérie:</b> Proved'te údržbu položek uvedených ve formuláři od příslušného výrobce nástavby.	18	
16	<b>Kolové matice:</b> Zkontrolujte a dotáhněte.	09	
17	<b>Kola:</b> Zkontrolujte poškození pneumatiky a ráfku a opotřebení vzorku.	09	
18	<b>Řídicí jednotky:</b> Odečtete kódy závad. Vymažte kódy závad.	16	
19	<b>Indikátor údržby:</b> Nastavte ujetou vzdálenost do příští údržby. Aktivujte připomenutí příští údržby.	16	

---

**Poznámky**