

Údržba S

Prodejce		Jméno zákazníka	
Datum	Na základě vzdálenosti	Registrační značka: Servisní zakázka	Typ vozidla/motoru: CN 280 UB4x2EB 11.9 CL1
Sériové číslo podvozku:	Typ provozu	Dokončil(a)	Podpis technika

Autobusy řady F, K a N

 Provedeno bez komentáře

 Provedeno s komentářem

Během příjemky vozidla			
1	Kotoučové brzdy: Pomocí programu SDP3 zkontrolujte stav brzdového obložení. Pokud je tloušťka menší, než je stanovená, musí být provedena vizuální kontrola. U brzdových třmenů, které jsou vybaveny brzdovým štítem: 30%. U brzdových třmenů bez brzdového štítu: 50%. V následujících krocích si poznamenejte naměřené hodnoty pro každou nápravu.	10	
2	Brzdové obložení, naměřené hodnoty: Tloušťka brzdového obložení na nápravě 1, levá strana , pravá strana	10	
3	Brzdové obložení, naměřené hodnoty: Tloušťka brzdového obložení na nápravě 2, levá strana , pravá strana	10	
4	Alcolock: Zkontrolujte další datum pro kalibraci alcolocku. Poznamenejte si datum:	16	
5	Provozní údaje: Pomocí programu SDP3 odešlete provozní údaje z vozidla. Pokud není funkční připojení k internetu, uložte všechna stažená data do vašeho počítače. Provozní údaje mohou být poté odeslána do výrobního závodu později.	16	
6	Řídicí jednotky: Odečtěte kódy závad. Vymažte kódy závad.	16	
Vypněte přívod plynu. Zkontrolujte netěsnosti.			
V prostoru pro údržbu			
	Pod vozidlem	Skupina	Dokončeno
7	Úniky: Zkontrolujte únik oleje, chladicí kapaliny, paliva, vzduchu a výfukových plynů.	00	
8	Motor: Vypusťte olej, vyčistěte výpustní zátku a vyměňte těsnicí podložku.	01	
9	Přední vzduchové odpružení: Zkontrolujte poškození měchu.	12	
10	Přední vzduchové odpružení: Zkontrolujte stabilizátor, držák stabilizační tyče a upevňovací držáky včetně pouzder stabilizátoru a zajišťovacích kroužků.	12	

11	Tlumič pérování: Zkontrolujte držáky. Zkontrolujte, zda se neobjevily praskliny. Zkontrolujte netěsnosti.	12	
12	Vzduchové pérování, zadní: Zkontrolujte stabilizátor, držák stabilizační tyče a upevňovací držáky včetně pouzder stabilizátoru a zajišťovacích kroužků.	12	
13	Vzduchové pérování, zadní: Zkontrolujte poškození měchu.	12	
14	Brzdové hadice: Zkontrolujte upevnění brzdových hadic. Zkontrolujte, zda nejsou brzdové hadice poškozeny, prasklé nebo zda nehrozí riziko jejich poškození.	10	
15	Automatická převodovka: Zkontrolujte hladinu oleje. Zkontrolujte úniky.	05	
16	Rozvodovka: Zkontrolujte hladinu oleje. Zkontrolujte úniky.	08	
17	Mazání: Promažte podvozek. Pokud je vozidlo vybaveno automatickým mazáním podvozku, zkontrolujte hladinu maziva v nádobce ACL. V případě potřeby nádobku ACL doplňte. Pomocí kontroly, zda ze všech ložisek vytéká čistý mazací tuk, zkontrolujte, zda mazání funguje.	00	
18	Kola: Zkontrolujte poškození pneumatiky a ráfku a opotřebení vzorku.	09	
19	Kola: Zkontrolujte hloubku vzorku na nápravě 1 na levé a pravé straně. Poznamenejte si naměřené hodnoty:	09	
20	Kola: Zkontrolujte hloubku vzorku na nápravě 2 na levé a pravé straně. Poznamenejte si naměřené hodnoty:	09	
V prostoru pro údržbu			
	V motorovém prostoru	Skupina	Dokončeno
21	Vložka vzduchového filtru ve vzduchovém filtru: Zkontrolujte indikátor znečištění, podle potřeby vyměňte vložku a bezpečnostní vložku vzduchového filtru.	01	
22	Motor: Vyměňte olejový filtr a doplňte olej. Zkontrolujte netěsnosti. Zkontrolujte, zda má kryt plnicí trubky štítek druhu oleje. Pokud nálepka chybí, nalepte novou.	01	
23	Palivový systém: Vypusťte filtr nízkého tlaku plynu.	03	
24	Palivový systém: Vyměňte filtr nízkého tlaku plynu.	03	
25	Motor: Vyměňte zapalovací svíčky.	01	
26	Chladicí systém: Zkontrolujte hnací řemen nebo hnací řemeny, napínání řemene a vložené kladky.	02	
27	Chladicí systém: Zkontrolujte hladinu kapaliny. Zkontrolujte bod zámrazu: °C. V případě potřeby upravte.	02	
28	Posilovač řízení: Vyčistěte okolí olejové měrky a zkontrolujte hladinu oleje. Zkontrolujte netěsnosti.	13	
29	Hydraulický systém ventilátoru: Zkontrolujte úniky.	02	
30	Hydraulický systém ventilátoru: Zkontrolujte hladinu oleje.	02	
V prostoru pro údržbu			
	Z přední části, boků a od motoru	Skupina	Dokončeno

31	Palivový systém: Zkontrolujte, zda je správně umístěn štítek CNG/LNG. Pokud nálepka chybí, nalepte novou.	03	
32	Akumulátory: Zkontrolujte hladinu kapaliny. Pro bezúdržbové baterie již není obsaženo.	16	
33	Akumulátory: Zkontrolujte stav akumulátorů.	16	
34	Akumulátory: Zkontrolujte, zda jsou akumulátory správně upevněny. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny přípojky a kabely.	16	
35	Formulář pro údržbu karosérie: Proveďte údržbu položek uvedených ve formuláři od příslušného výrobce nástavby.	18	
36	Řídicí jednotky: Odečtěte kódy závad. Vymažte kódy závad.	16	
37	Indikátor údržby: Nastavte ujetou vzdálenost do příští údržby. Aktivujte připomenutí příští údržby.	16	

Poznámky