

**Údržba L autobusových nástaveb Scania**

Prodejce		Jméno zákazníka	
Datum	Na základě vzdálenosti	Registrační značka: Servisní zakázka	Typ vozidla/motoru: <b>CN 280 UB4x2EB 11.9 CL1</b>
Sériové číslo podvozku:	Typ provozu	Dokončil(a)	Podpis technika

**Autobusy řady F, K a N**

 Provedeno bez komentáře 

 Provedeno s komentářem 

Vypněte přívod plynu. Zkontrolujte netěsnosti.			
Kontroly interiéru			
1	<b>Vnitřní osvětlení:</b> Zkontrolujte funkci a umístění veškerého vnitřního osvětlení.	<b>18</b>	
2	<b>Sedadlo řidiče:</b> Namažte.	<b>18</b>	
3	<b>Bezpečnostní pásy:</b> Zkontrolujte bezpečnostní pás pro řidiče, průvodce a sedadel cestujících, kde jsou pásy namontovány.	<b>18</b>	
4	<b>Podlaha:</b> Zkontrolujte spoje.	<b>18</b>	
5	<b>Sedadla cestujících:</b> Zkontrolujte bezpečné upevnění sedadel a madel.	<b>18</b>	
6	<b>Bezpečnostní výbava:</b> Zkontrolujte nouzová kladívka.	<b>18</b>	
7	<b>Bezpečnostní výbava:</b> Zkontrolujte hasicí přístroje.	<b>18</b>	
8	<b>Bezpečnostní výbava:</b> Zkontrolujte lékárničky.	<b>18</b>	
9	<b>Bezpečnostní výbava:</b> Zkontrolujte informační štítky.	<b>18</b>	
10	<b>Rampa pro vozíčkáře:</b> Očistěte nečistoty a prach. Zkontrolujte ovládání, zajištění a bezpečnostní zařízení rampy pro vozíčkáře a namažte rampu pro vozíčkáře a spoje rampy.	<b>18</b>	
Dveře			
11	<b>Přední dveře:</b> Zkontrolujte bezpečnostní funkce.	<b>18</b>	

12	<b>Přední dveře:</b> Zkontrolujte elektrické a manuální nouzové otevírání a namažte mechanismus dveří. Zkontrolujte, zda může být otevřeno nebo zavřeno mechanické nouzové otevírání dveří (pokud je namontováno).	<b>18</b>	
13	<b>Přední dveře:</b> Namažte mechanismus dveří.	<b>18</b>	
14	<b>Přední dveře:</b> Zkontrolujte pohyb, polohu, rychlost a tlumení. Zkontrolujte úniky vzduchu.	<b>18</b>	
15	<b>Přední dveře:</b> Zkontrolujte fotobuňky, potenciometr a vodící plech.	<b>18</b>	
16	<b>Zadní dveře:</b> Zkontrolujte lišty dveří.	<b>18</b>	
17	<b>Zadní dveře:</b> Zkontrolujte bezpečnostní funkce.	<b>18</b>	
18	<b>Zadní dveře:</b> Zkontrolujte elektrické a manuální nouzové otevírání a namažte mechanismus dveří. Zkontrolujte, zda může být otevřeno nebo zavřeno mechanické nouzové otevírání dveří (pokud je namontováno).	<b>18</b>	
19	<b>Zadní dveře:</b> Namažte mechanismus dveří.	<b>18</b>	
20	<b>Zadní dveře:</b> Zkontrolujte pohyb, polohu, rychlost a tlumení. Zkontrolujte úniky vzduchu.	<b>18</b>	
21	<b>Zadní dveře:</b> Zkontrolujte fotobuňky, potenciometr a vodící plech.	<b>18</b>	
<b>Kontroly exteriéru</b>			
22	<b>Stěrače čelního okna:</b> Zkontrolujte ramena stěračů, lišty stěračů a všechny funkce vyhřívání.	<b>18</b>	
23	<b>Stěrače čelního okna:</b> Zkontrolujte funkci trysek ostřikovačů čelního okna a hlavních světlometů.	<b>18</b>	
24	<b>Stěrače čelního okna:</b> Zkontrolujte upevnění a utažení mechanismu stěračů a spojů.	<b>18</b>	
25	<b>Stěrače čelního okna:</b> Zkontrolujte hladinu kapaliny v ostřikovačích a v případě potřeby ji doplňte.	<b>18</b>	
26	<b>Zpětná zrcátka:</b> Zkontrolujte a seřídte funkci vyhřívání, povrch zrcátek a ramena zrcátek.	<b>18</b>	
27	<b>Klakson:</b> Zkontrolujte klakson.	<b>18</b>	
28	<b>Nástavba autobusu:</b> Zkontrolujte, zda byla provedena ochrana proti korozi podle doporučených intervalů. První kontrola po 2 letech a poté každých 5 let po celou zbývající životnost autobusu.	<b>18</b>	
29	<b>Systém hašení požáru:</b> Jednou za rok nechte systém hašení požáru zkontrolovat v autorizovaném servisu.	<b>18</b>	
30	<b>Nástavba autobusu:</b> Zkontrolujte viditelné poškození karosérie, čelního okna, bočních oken a zadního okna.	<b>18</b>	
31	<b>Vnější osvětlení:</b> Zkontrolujte denní světla, tlumená a dálková světla.	<b>18</b>	
32	<b>Vnější osvětlení:</b> Zkontrolujte přídavná světla	<b>18</b>	
33	<b>Vnější osvětlení:</b> Zkontrolujte přední směrová světla.	<b>18</b>	
34	<b>Vnější osvětlení:</b> Zkontrolujte přední mlhová světla	<b>18</b>	

35	<b>Vnější osvětlení:</b> Zkontrolujte přední poziční světla.	<b>18</b>	
36	<b>Vnější osvětlení:</b> Zkontrolujte koncová světla	<b>18</b>	
37	<b>Vnější osvětlení:</b> Zkontrolujte zadní brzdová světla.	<b>18</b>	
38	<b>Vnější osvětlení:</b> Zkontrolujte zadní směrová světla.	<b>18</b>	
39	<b>Vnější osvětlení:</b> Zkontrolujte zpětné světlometry.	<b>18</b>	
40	<b>Vnější osvětlení:</b> Zkontrolujte zadní mlhová světla.	<b>18</b>	
41	<b>Vnější osvětlení:</b> Zkontrolujte osvětlení střešní reklamy.	<b>18</b>	
42	<b>Vnější osvětlení:</b> Zkontrolujte světla na střeše včetně brzdových světel a směrových světel.	<b>18</b>	
43	<b>Vnější osvětlení:</b> Zkontrolujte zadní poziční světla.	<b>18</b>	
44	<b>Vnější osvětlení:</b> Zkontrolujte boční poziční světla.	<b>18</b>	
45	<b>Vnější osvětlení:</b> Zkontrolujte dveřní osvětlení.	<b>18</b>	
46	<b>Vnější kryty a výbava:</b> Namažte zámky a panty krytů.	<b>18</b>	
<b>Klimatizační systém</b>			
47	<b>Topení a ventilace, obecně:</b> Spusťte rozmrazovač čelního okna, klimatizaci a nezávislé topení: Použijte servisní program pro provedení kontroly funkce. Poslouchejte bublání a zkontrolujte, zda vychází horký vzduch. V případě potřeby proveďte odvodušnění.	<b>18</b>	
48	<b>Topení a ventilace, obecně:</b> Vyčistěte vodní filtr v motorovém prostoru.	<b>18</b>	
49	<b>Topení a ventilace, obecně:</b> Zkontrolujte snímače teploty pomocí BST a v případě potřeby je vyčistěte.	<b>18</b>	
50	<b>Topení a ventilace, obecně:</b> Vyměňte filtru ventilace. Za nepříznivých podmínek může být zapotřebí častější výměna filtru.	<b>18</b>	
51	<b>Topení a ventilace, obecně:</b> Vysavačem vyčistěte ventilátor topení u dveří.	<b>18</b>	
52	<b>Topení a ventilace, obecně:</b> Zkontrolujte systém předehříváče a zkontrolujte těsnost.	<b>18</b>	
53	<b>Topení a ventilace, obecně:</b> Vysajte mřížku ventilátorů předehříváče.	<b>18</b>	
54	<b>Odmlžení čelního okna:</b> Zkontrolujte funkci topného tělesa a ventilátoru rozmrazovače čelního okna.	<b>18</b>	
55	<b>Odmlžení čelního okna:</b> Zkontrolujte úniky z rozmrazovače čelního okna, včetně hadic, spojek a topného tělesa rozmrazovače čelního okna.	<b>18</b>	
56	<b>Odmlžení čelního okna:</b> Vyměňte vzduchový filtr. Toto musí být za nepříznivých podmínek prováděno častěji.	<b>18</b>	
57	<b>Schránka rozmrazovače čelního okna:</b> Vyčistěte schránku rozmrazovače čelního okna a topné těleso klimatizace řidiče.	<b>18</b>	

58	<b>Klimatizace cestujících:</b> Během roku průběžně spouštějte klimatizaci a kontrolujte funkci. Použijte servisní program.	18	
59	<b>Klimatizace cestujících:</b> Zkontrolujte funkci axiálních a radiálních ventilátorů. Použijte servisní program.	18	
60	<b>Klimatizace cestujících:</b> Zkontrolujte kontrolní okénko klimatizace. Před kontrolou kontrolního okénka nechte klimatizaci běžet přibližně po dobu 5 minut. Samostatné bublinky jsou přijatelné. V případě velkého množství bublin je zapotřebí provést opravu.	18	
61	<b>Klimatizace cestujících:</b> Vyčistěte výpusť a zkontrolujte, zda není zablokována.	18	
62	<b>Klimatizace cestujících:</b> V případě potřeby vyměňte vzduchový filtr ve stropní jednotce. Toto musí být za nepříznivých podmínek prováděno častěji.	18	
63	<b>Klimatizace cestujících:</b> Zkontrolujte poškození přípojky a komponentů kompresoru.	18	
64	<b>Klimatizace cestujících:</b> Vyměňte olej v kompresoru při údržbě R, poté každé tři roky.	18	
65	<b>Kompresor klimatizace :</b> Zkontrolujte sběrač oleje a vypusťte olej z těsnění hřídele.	18	
66	<b>Klimatizace cestujících:</b> Každý druhý rok zkontrolujte zásobník chladiva.	18	
67	<b>Klimatizace řidiče:</b> Během roku průběžně kontrolujte funkci. Použijte servisní program.	18	
68	<b>Klimatizace řidiče:</b> Vyměňte vzduchový filtr. Za nepříznivých podmínek může být zapotřebí častější výměna.	18	
69	<b>Klimatizace řidiče:</b> Zkontrolujte hnací řemen a ventilátor. Kontrola namontování hnacího řemene a ventilátoru podle specifikace autobusu.	18	
70	<b>Topné těleso:</b> Zkontrolujte topné těleso u středních / zadních dveří a zkontrolujte úniky.	18	
71	<b>Topné těleso:</b> Vysajte mřížku topného tělesa ventilátoru topení u dveří.	18	
72	<b>Nezávislá topení:</b> Pomocí diagnostického programu odečtěte všechny kódy závad.	18	
73	<b>Nezávislá topení:</b> V případě potřeby zkontrolujte a vypusťte olej. Uvolněte výpustní šroub na regulátoru plynu.	18	
74	<b>Nezávislá topení:</b> Vyměňte regulátor plynu. Výměna je nezbytná z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k úniku plynu z důvodu stárnutí materiálu. Ty musí být vyměněny každé 4 roky.	18	
75	<b>Nezávislá topení:</b> Vizuálně zkontrolujte těsnost hadic topení a palivových trubek nezávislého topení. Dbejte zvýšené pozornosti na úniky u přípojek palivového filtru. Zkontrolujte, zda se na hadicích nenacházejí praskliny.	18	
76	<b>Nezávislá topení:</b> Zkontrolujte výstup výfukových plynů a sání vzduchu.	18	
77	<b>Nezávislá topení:</b> Zkontrolujte konektory.	18	
78	<b>Nezávislá topení:</b> Zkontrolujte upevnění komponentů a vyčistěte prostor pro nezávislé topení.	18	
79	<b>Nezávislá topení:</b> Zkontrolujte funkci nezávislého topení a spusťte jej na zkoušku po dobu 15 minut. Poznámka: V případě úniků nesmí být nezávislé topení spuštěno, jinak hrozí vážné riziko vzniku požáru!	18	
80	<b>Nezávislá topení:</b> Po provedení testu, změřte obsah oxidu uhličitého ve výfukových plynech.	18	

81	<b>Nezávislá topení:</b> Rozeberte a vyčistěte nezávislé topení.	<b>18</b>	
82	<b>Nezávislá topení:</b> Zkontrolujte funkci konvektorů a elektrických vodních ventilů střešní jednotky.	<b>18</b>	
83	<b>Nezávislá topení:</b> Zkontrolujte funkci konvektorů a elektrických oběhových čerpadel střešní jednotky.	<b>18</b>	
84	<b>Nezávislá topení:</b> Zkontrolujte funkci kulových ventilů.	<b>18</b>	
85	<b>Topení a ventilace, obecně:</b> Během zkušební jízdy zkontrolujte ventilátor předehřívače a topné těleso.	<b>18</b>	

---

**Poznámky**