

Provedení periodických úkonů dle dokumentace návod k obsluze č.bal: 20420-03-12

| Oblast | Místo úkonu | Úkon | Perioda | | | | podmínka úkonu č. 1 (cítace v dokumentu) | podmínka úkonu č. 2 (cítace v dokumentu) | Zahrnut o i v | NÁZEV ÚDRŽBY | CENA v Kč bez DPH | CENA v Kč s DPH |
|----------|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|---|---|---------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Jednorázo vě | ČAS (měsíc e) | VZDÁLENO ST (km) | MOTOH ODINY (Mh) | | | | | | |
| Nástavba | Hydraulické zařízení | Výměna filtračních vložek řídicího a napájecího tlaku | 250 Mh | 12 | | 500 | | | GP2 - garanční prohlídka č. 2.0 | | | |
| Nástavba | Hydraulické zařízení | Výměna vložek zpětných filtrů (jen u jeřábů s otevřeným hydraulickým okruhem) | 250 Mh | 12 | | 500 | | | GP2 - garanční prohlídka č. 2.0 | | | |
| Nástavba | Hydraulické zařízení | Výměna zavzdušňovacích a odvzdušňovacích filtrů | 250 Mh | 12 | | 500 | | | GP2 - garanční prohlídka č. 2.0 | | | |
| Nástavba | Navijáky | Kontrola pevného dotažení upevňovacích šroubů | 250 Mh | 12 | | 1000 | | | GP2 - garanční prohlídka č. 2.0 | 22 000,00 Kč | 26 620,00 Kč | |
| Nástavba | Otočný spoj | Kontrola pevného dotažení upevňovacích šroubů | 250 Mh | 12 | | 1500 | | | GP2 - garanční prohlídka č. 2.0 | | | |
| Nástavba | Převodovka mechanismu otáčení | Kontrola pevného dotažení upevňovacích šroubů | 250 Mh | | | | | | GP2 - garanční prohlídka č. 2.0 | | | |
| Výložník | Vyztužení teleskopického výložníku | Kontrola utažení upevňovacích šroubů navijáku zavěšení | 250 Mh | 12 | | 1000 | | | GP2 - garanční prohlídka č. 2.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník s lanovým mechanismem | Kontrola synchronizace (body upevnění teleskopů) | 250 Mh | | | 1000 | | | GP2 - garanční prohlídka č. 2.0 | | | |
| Podvozek | Rozvodovka čerpadel | Výměna oleje | 250 Mh | 12 | 20000 | 1000 | | | GP2 - garanční prohlídka č. 2.3 | 3 200,00 Kč | 3 872,00 Kč | |
| Nástavba | Hydraulické zařízení | Kontrola hydraulického oleje; požadovaná třída čistoty: 20/18/15 Odběr vzorku oleje a kontrola dodavatelem oleje | 250 Mh | 12 | | 1000 | | | GP3 - garanční prohlídka č. 3.0 | 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | |
| Podvozek | Vířivý retardér | Kontrola mechanických a elektrických součástí - Postupujte podle pokynů výrobce | 5000 km | 12 | 10000 | 500 | | | GP3 - garanční prohlídka č. 3.0 | | | |
| Nástavba | Rozvodovka čerpadel | Výměna převodového oleje | 500 Mh | 12 | | 1500 | | | GP3 - garanční prohlídka č. 3.1 | 3 200,00 Kč | 3 872,00 Kč | |
| Podvozek | Kloubové hřídele a stojan ložiska | Kontrola šroubů příruby, v případě nutnosti dotažení | | 6 | 25000 | | | | PLO/PZO - sezónní údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Kloubové hřídele a stojan ložiska | Vizuální kontrola kloubových hřídel | | 6 | 25000 | | | | PLO/PZO - sezónní údržba č. 1.0 | 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | |
| Podvozek | Kloubové hřídele a stojan ložiska | Vizuální kontrola ložiska mezilehlého hřídele a stojanu ložiska | | 6 | 25000 | | | | PLO/PZO - sezónní údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Centrální mazací zařízení | Provedení mazání mimo interval | | 6 | | | | | PLO/PZO - sezónní údržba č. 1.1 | | | |
| Nástavba | Elektrická soustava | Proveďte údržbu baterií | | 6 | | | Nástavba_(3) v teplých | | PLO/PZO - sezónní údržba č. 1.1 | | | |
| Nástavba | Elektrická soustava | Vyprázdněte záchytnou nádobu na kyselinu | | 6 | | | Nástavba_(3) v teplých | | PLO/PZO - sezónní údržba č. 1.1 | | | |
| Nástavba | Nástavba jeřábu | Kontrola koroze a poškození laku nástavby jeřábu | | 6 | | | Nástavba_(11) pokud možno | | PLO/PZO - sezónní údržba č. 1.1 | | | |
| Nástavba | Otočný spoj | Vodu nechte vytéct z otvorů pro odtok vody otočného spoje | | 6 | | | Nástavba_(1) když se jeřáb | | PLO/PZO - sezónní údržba č. 1.1 | | | |
| Podvozek | Elektrická soustava | Proveďte údržbu baterií | | 6 | | | Podvozek_(3) v teplých | | PLO/PZO - sezónní údržba č. 1.1 | 7 200,00 Kč | 8 712,00 Kč | |
| Podvozek | Elektrická soustava | Vyprázdněte záchytnou nádobu na kyselinu | | 6 | | | Podvozek_(3) v teplých | | PLO/PZO - sezónní údržba č. 1.1 | | | |
| Podvozek | Mobilní jeřáb | Kontrola koroze a poškození laku mobilního jeřábu | | 6 | | | Podvozek_(10) pokud možno | | PLO/PZO - sezónní údržba č. 1.1 | | | |
| Výložník | Výložník a výstroj | Kontrola koroze a poškození laku výložníku a výstroje | | 6 | | | Výložník_(10) pokud možno | | PLO/PZO - sezónní údržba č. 1.1 | | | |
| Výložník | Vyztužení teleskopického výložníku | Kontrola hladiny oleje v navijáku zavěšení | | 6 | | | | | PLO/PZO - sezónní údržba č. 1.1 | | | |
| Výložník | Kladnice s hákem | Výměna baterie ve snímači náklonu | | 6 | | | Výložník_(5) a v případě | | PLO/PZO - sezónní údržba č. 1.2 | 1 000,00 Kč | 1 210,00 Kč | |
| Nástavba | Aretace otočné plošiny | Mazání | | 12 | | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Aretace otočné plošiny | Kontrola funkčnosti | | 12 | | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Bezpečnostní systémy | Osobní ochranné prostředky Postupujte podle pokynů | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Bezpečnostní systémy | Výškový záchranný systém Postupujte podle pokynů výrobce | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Body uvázání a upevnění | Kontrola trvalí vhodnosti osobou oprávněnou ke kontrole, | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Brzdy mechanismu otáčení | Kontrola funkčnosti | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Brzdy navijáku | Kontrola funkčnosti | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Elektrická soustava | Kabelové přípojky | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Elektrická soustava | Vyměňte vnitřní filtr ve ventilaci rozvaděče | | 12 | | | Nástavba_(5) a v případě potřeby | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Hasicí systém | Proveďte pohledovou zkoušku zařízení Při veškeré další údržbě dodržujte pokyny výrobce hasičího systému | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Hydraulická hadicová vedení | Kontrola bezpečného pracovního stavu osobou oprávněnou ke kontrole, zkušebními znalcem | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Hydraulické tlakové nádoby (dusík) | Kontrola předpinacích tlaků | | 12 | | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Hydraulické zařízení | Kontrola hydraulického oleje; požadovaná třída čistoty: 20/18/15 Odběr vzorku oleje a kontrola dodavatelem oleje | 500 h | 12 | | 1000 | | GP3 | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Kabina jeřábu | Zkontrolujte funkci posuvného nebo sklápěcího zařízení | | 12 | | 500 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Kabina jeřábu | Namažte ložiska posuvného nebo sklápěcího zařízení | | 12 | | 500 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Kabina jeřábu | Zkontrolujte funkci zvedacího zařízení (teleskopické rameno) | | 12 | | 500 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |

| Oblast | Místo úkonu | Úkon | Perioda | | | | podmínka úkonu č. 1 (cítace v dokumentu) | podmínka úkonu č. 2 (cítace v dokumentu) | Zahrnut o i v | NÁZEV ÚDRŽBY | CENA v Kč bez DPH | CENA v Kč s DPH |
|----------|--|---|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Jednorázo vě | ČAS (měsíc e) | VZDÁLENO ST (km) | MOTOH ODINY (Mh) | | | | | | |
| Nástavba | Kabina jeřábu | Namažte ložiska zvedacího zařízení a teleskopického ramena | | 12 | | 500 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Kabina jeřábu | Výměna filtrační vložky ventilace rozvaděče | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Kozlík A | Kontrola snadného chodu páček koncových spínačů na kozlíku A 3 a návratu pružin | | 12 | | | Nástavba_(2) před každým uvedením do provozu: Proveďte vizuální kontrolu Nástavba_(2) před každým uvedením do provozu: | Nástavba_(6) a při montáži | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Kozlík A | Kontrola lehkého chodu a deformace tyčí s vodičemi kolejnicemi na kozlíku A 2 a kozlíku A 3 | | 12 | | | Proveďte vizuální kontrolu | Nástavba_(6) a při montáži | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Lanovnice | Kontrola opotřebení, poškození, trhlín a lehkého chodu | | 12 | | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Navijáky | Kontrola stavu boku zubů; rozhodující jsou provozní hodiny navijáku (pouze pro navijáky s pohonem přes ozubený věnec) | | 12 | | 200 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Navijáky | Kontrola zbývající teoretické doby životnosti osobou oprávněnou ke zkouškám | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Nouzové ovládání | Kontrola funkčnosti | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Otočný spoj | Mazání otočného spoje | | 12 | | | Nástavba_(1) když se jeřáb nepohybuje: každé 3 měsíce | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Otočný spoj | Kontrola naklápěcí vůle | | 12 | | | Nástavba_(2) před každým uvedením do provozu: | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Plynové pružiny | Kontrola funkčnosti | | 12 | | 500 | Proveďte vizuální kontrolu | Nástavba_(5) a v případě potřeby | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Pneumatický systém | Výměna kartuší s granulátem v sušiči vzduchu | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Pneumatický systém | Čištění vstupního filtru sušiče vzduchu | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Pojistka proti přetížení | Kontrola funkce snímače délky | | 12 | | 500 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Pojistka proti přetížení | Kontrola poškození lana snímače délky | | 12 | | 500 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Povrch jeřábu | Kontrola pochozích ploch na úplnost a protiskluzový účinek | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Povrch jeřábu | Kontrola kompletnosti a čitelnosti štítků | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Prostředky k uchopení břemene a montážní pomůcky | Kontrola trvajících vhodnosti osobou oprávněnou ke kontrole, zkušební znalec | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Protizávaží | Kontrola utahovacího momentu upevňovacích šroubů | 1000 km | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Přítlačné kladky lanových navijáků | Mazání vedení | | 12 | | 250 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Rám protizávaží | Zkontrolujte zdvih válce zajišťovacích čepů na otočných ramenech (jenom LTM 1450-8.1) | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Rozvodovka čerpadel | Výměna převodového oleje | 500 h | 12 | | 1500 | | GP3 | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Úhlová převodovka pro pohon jeřábu | Výměna oleje | 100 Mh | 12 | | 1500 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Uložení | Kontrola pojistných prvků | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Vázací prostředky a zařízení pro zajištění nákladu | Nechte vázací prostředky zkontrolovat osobou oprávněnou ke kontrole, zkušebním znalcem | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Vyvážení | Mazání uložení | | 12 | | 250 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Vyvážení | Kontrola klyné vůle (jenom LTM 11200-9.1) | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Vyvážení | Kontrola plochých lan (jenom LTM 11200-9.1) | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Zajištění proti pádu | Kontrola zajišťovacích bodů | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Zajištění proti pádu | Kontrola zabezpečovacích lan | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Zajištění proti pádu | Kontrola bezvadného technického stavu žebříků | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Zajištění proti pádu | Kontrola bezpečné funkce zábradlí, stupaček a plošin | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Zajištění proti pádu | Kontrola bezpečné funkce lávek a roštů | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Zařízení dálkové diagnostiky | Kontrola funkčnosti | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Zařízení dálkové diagnostiky | Kontrola platnosti SIM karty | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Zavěšené závaží | Kontrola zajištění proti pádu | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Zavěšené závaží | Kontrola rámu, zavěšení a vodičích dílu, zda nemají deformace a trhliny | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Automatická převodovka | Výměna oleje | 100 Mh | 12 | 20000 | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Automatická převodovka | Výměna olejového filtru | 100 Mh | 12 | 20000 | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Bezpečnostní systém | Osobní ochranné prostředky | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Bezpečnostní systém | Postupujte podle pokynů výrobce | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Bezpečnostní systém | Výškový záchranný systém | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Bezpečnostní systém | Postupujte podle pokynů výrobce | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |

| Oblast | Místo úkonu | Úkon | Perioda | | | | podmínka úkonu č. 1 (citace v dokumentu) | podmínka úkonu č. 2 (citace v dokumentu) | Zahrnut o i v | NÁZEV ÚDRŽBY | CENA v Kč bez DPH | CENA v Kč s DPH |
|----------|--|--|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|--|---|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Jednorázo vě | ČAS (měsíc e) | VZDÁLENO ST (km) | MOTOH ODINY (Mh) | | | | | | |
| Podvozek | Body uvázání a upevnění | Kontrola trvajících vhodnosti osobou oprávněnou ke kontrole, zkušební znalec | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Brzdová soustava | Kontrola brzdového systému | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Elektrická soustava | Kabelové přípojky | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Hydraulická hadicová vedení | Kontrola bezpečného pracovního stavu osobou oprávněnou ke kontrole, zkušební znalec | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Hydraulické podpěry | Zkontrolujte znečištění čidla a reflektoru optické kontroly výsuvných podpěr, v případě potřeby očistěte | | 12 | 5000 | 250 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Hydraulické podpěry | Stavy vysunutí výsuvných podpěr 0 % a 100 % osobou oprávněnou ke kontrole, zkušební znalec | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Hydraulické zařízení | Výměna těsnícího prvku olejového filtru | 100 Mh | 12 | 10000 | 500 | Podvozek_(12) nebo pokud zareaguje ukazatel údržby, nebo při chybovém hlášení | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Hydraulické zařízení | Nechte předpínací tlak hydraulického zásobníku (dusík) zkontrolovat oprávněným a vyškoleným servisním personálem | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Chladicí soustava | Kontrola koncentrace nemrznoucího prostředku v chladicí kapalině | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Mechanická převodovka | Výměna převodového oleje | 100 Mh | 12 | 10000 | 500 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Mechanická převodovka | Výměna jemného filtru | 100 Mh | 12 | 10000 | 500 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Nápravy, nepoháněné | Výměna tuku v nábojích kol | | 12 | 20000 | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Nápravy, nepoháněné | Nastavení ložisek kol | | 12 | 20000 | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Nápravy, nepoháněné | Mazání uložení čepu nápravy | | 12 | 10000 | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Nápravy, poháněné | Skříň nápravy: Kontrola odvodušního ventilu | | 12 | 20000 | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Nápravy, poháněné | Mazání uložení čepu nápravy | | 12 | 10000 | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Nouzové ovládání | Kontrola funkčnosti | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Odpružení náprav | Kontrola předpínacího tlaku hydraulického zásobníku (dusík) | | 12 | 20000 | 1000 | Podvozek_(4) sledujte a dodržujte pokyny k údržbě podvozku jeřábu v kapitole 7.04 | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Odsazená převodovka | Výměna oleje | 1000 km | 12 | 20000 | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Pneumatický systém | Odvodnění tlakové nádoby | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Pneumatický systém | Výměna kartuší s granulátem v sušiči vzduchu | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Pneumatický systém | Čištění vstupního filtru sušiče vzduchu | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Podpěrné desky s kompenzací | Vyměňte náplň maziva, pokud není sa-momazací | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Podpěrné desky s kompenzací | Kontrola funkčnosti | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Povrch jeřábu | Kontrola pochozích ploch na úplnost a protiskluzový účinek | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Povrch jeřábu | Kontrola kompletnosti a čitelnosti štítků | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Přídavné topení kabiny řidiče*, přídavné topení předehřívání motoru* | Nechte ohřívač vody zkontrolovat oprávněným a vyškoleným odborným personálem | | 12 | | | Podvozek_(11) před a po každém topném období | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Přídavné topení kabiny řidiče*, přídavné topení předehřívání motoru* | Nechte ohřívač vzduchu zkontrolovat oprávněným a vyškoleným odborným personálem | | 12 | | | Podvozek_(11) před a po každém topném období | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Rozvodovka | Čištění odvodušňovací koncovky | | 12 | 20000 | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Rozvodovka | Výměna převodového oleje | 1000 km | 12 | 20000 | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Řadičí spojka měniče točivého momentu TC 2 | Výměna oleje | | 12 | | | Podvozek_(5) jen při použití maziva ZF-Ecofluid M, jinak sledujte a dodržujte ZF maziva TE-ML 02 | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Řadičí spojka měniče točivého momentu TC 2 | Výměna olejového filtru | | 12 | | | Podvozek_(5) jen při použití maziva ZF-Ecofluid M, jinak sledujte a dodržujte ZF maziva TE-ML 02 | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Topný klimatizační přístroj | Výměna oběhového filtru | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Topný klimatizační přístroj | Výměna filtru čerstvého vzduchu | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Vířivý retardér | Kontrola mechanických a elektrických součástí - Postupujte podle pokynů výrobce | 5000 km | 12 | 10000 | 500 | | GP3 | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |

18 200,00 Kč

22 022,00 Kč

| Oblast | Místo úkonu | Úkon | Perioda | | | | podmínka úkonu č. 1 (citace v dokumentu) | podmínka úkonu č. 2 (citace v dokumentu) | Zahrnut o i v | NÁZEV ÚDRŽBY | CENA v Kč bez DPH | CENA v Kč s DPH |
|----------|--|--|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Jednorázo vě | ČAS (měsíc e) | VZDÁLENO ST (km) | MOTOH ODINY (Mh) | | | | | | |
| Podvozek | Výfukový systém* | Vizuální kontrola: Kontrola vedení a elektronických konektorů | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Výfukový systém* | Kontrola filtračního sítky v hrdle nádrže s močovinou, v případě potřeby výměna | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Vznětový motor | Kontrola topné příruby | | 12 | | 10000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Zajištění proti pádu | Zajišťovací body: Kontrola závěsných bodů (OOP) | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Zajištění proti pádu | Kontrola pojistných lan a kotevnicích bodů | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Zajištění proti pádu | Zkontrolujte žebříky, zda jsou v bezvadném technickém stavu. Zkontrolujte body opření žebříků. | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Zajištění proti pádu | Kontrola poškození a bezpečné funkce zábradlí, stupaček a plošin | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Zajištění proti pádu | Kontrola bezpečné funkce lávek a roštů | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Zařízení vzduchového filtru | Výměna hlavního prvku suchého vzduchového filtru | | 12 | | | Podvozek_(12) nebo pokud zareaguje ukazatel údržby, nebo při chybovém hlášení | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Podvozek | Zařízení vzduchového filtru | Výměna bezpečnostního prvku suchého vzduchového filtru osobní ochranné prostředky Postupujte podle pokynů výrobce | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Bezpečnostní systémy | Výškový záchranný systém Postupujte podle pokynů výrobce | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Bezpečnostní systémy | Kontrola trvajících vhodnosti osobou oprávněnou ke kontrole, zkušební znalec | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Body uvázání a upevnění | Kontrola bezpečného pracovního stavu osobou oprávněnou ke kontrole, zkušebním znalcem | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Hydraulická hadicová vedení | Kontrola osobou oprávněnou ke kontrole | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Jeřábová lana | | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Kladnice s hákem | Kontrola deformací, opotřebení, poškození a trhlin lanovnic | | 12 | | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Kladnice s hákem | Nechte deformace, trhliny, opotřebení, poškození a korozi břemenového háku zkontrolovat osobou oprávněnou provádět tuto kontrolu | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Kladnice s hákem | Nechte pojistné prvky zkontrolovat osobou oprávněnou ke kontrole | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Lanovnice | Kontrola opotřebení, poškození, trhlin a lehkého chodu | | 12 | | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Napínací tyče | Kontrola trhlin, poškození a deformace osobou oprávněnou ke kontrole | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Napínací tyče | Kontrola pojistných prvků | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Napínací tyče | Kontrola kompletnosti a čitelnosti štítků | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Napínací tyče | Namažte mazací místa napínacích tyčí | | 12 | | | Výložník_(6) a při montáži | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Nosné kladky | Kontrola opotřebení, trhlin a lehkého chodu | | 12 | | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Nosné kladky | Kontrola pevného dotažení upevňovacích šroubů | | 12 | | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Odpojení teleskopického výložníku | Zkontrolujte uzavírací zátky pro závitové kolíky, zda nejsou poškozené a jsou-li k dispozici (pouze LTM 1450-8.1 a LTM 1650-8.1) | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Povrch výložníku jeřábu | Kontrola pochozích ploch na úplnost a protiskluzový účinek | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Povrch výložníku jeřábu | Kontrola kompletnosti a čitelnosti štítků | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Prostředky k uchopení břemene a montážní pomůcky | Kontrola trvajících vhodnosti osobou oprávněnou ke kontrole, zkušební znalec | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Příhradové díly | Kontrola trhlin, poškození a deformací | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Příhradové díly | Kontrola zajišťovacích bodů | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Příhradové díly | Kontrola zabezpečovacích lan | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Příhradové díly | Kontrola bezpečné funkce zábradlí a plošin | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Příhradové díly | Kontrola bezpečné funkce lávek a roštů | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Příhradové díly | Namažte mazací místa příhradových dílů | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník s lanovým mechanismem | Kontrola utažení upevňovacích šroubů vodicích kladek | | 12 | | 250 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník s lanovým mechanismem | Kontrola, zda nemá teleskopický výložník deformace a trhliny | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |

| Oblast | Místo úkonu | Úkon | Perioda | | | | podmínka úkonu č. 1 (citace v dokumentu) | podmínka úkonu č. 2 (citace v dokumentu) | Zahrnut o i v | NÁZEV ÚDRŽBY | CENA v Kč bez DPH | CENA v Kč s DPH |
|----------|--|--|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Jednorázo vě | ČAS (měsíc e) | VZDÁLENO ST (km) | MOTOH ODINY (Mh) | | | | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník s lanovým mechanismem | Kontrola nastavovacích lan: Vytahovací lana (plochá lana) a zatahovací lana | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník se systémem Telematik | Kontrola bezvadného stavu teleskopického výložníku | | 12 | | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník se systémem Telematik | Kontrola bezvadného stavu vysouvacích kleští | | 12 | | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník se systémem Telematik | Kontrola bezvadného stavu zajišťovačích otvorů | | 12 | | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník se systémem Telematik | Kontrola lehkého chodu a bezvadného stavu zajišťovacích čepů | | 12 | | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník se systémem Telematik | Mazání zajišťovacích čepů | | 12 | | 1000 | Výložník_(5) a v případě potřeby | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník se systémem Telematik | Kontrola bezvadného stavu vnitřních a vnějších kluzných ploch | | 12 | | 1000 | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník se systémem Telematik | Kontrola deformací, poškození a trhlin systému teleskopického výložníku | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník se systémem Telematik | Kontrola těsnosti a poškození hydraulických součástí | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník se systémem Telematik | Kontrola dotažení tahacího hříbku a upevňovacích šroubů | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník se systémem Telematik | Kontrola dotažení upevňovacích šroubů vysouvacího válce | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník se systémem Telematik | Kontrola pojistky proti přetočení u zajištění válce a teleskopického výložníku čepy | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník se systémem Telematik | Mazání kluzných ploch | | 12 | | | Výložník_(5) a v případě potřeby | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Teleskopický výložník se systémem Telematik | Namažte vodící kolejnice na teleskopickém válci | | 12 | | | Výložník_(5) a v případě potřeby | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Vázací prostředky a zařízení pro zajištění nákladu | Nechte vázací prostředky zkontrolovat osobou oprávněnou ke kontrole, zkušebním znalcem | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Vyztužení teleskopického výložníku | Kontrola trhlin, poškození a deformací | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Vyztužení teleskopického výložníku | Kontrola lanového spoje mezi kotevním lanem a pomocným lanem (jen LTM 1400-7.1) | | 12 | | | Výložník_(4) dodržujte pokyny k údržbě nástavby jeřábu v kapitole 7.05 | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Vyztužení teleskopického výložníku | Kontrola plochých lan (jenom LTM 11200-9.1, LTR 11200) | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Zajištění proti pádu | Kontrola zajišťovacích bodů | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Zajištění proti pádu | Kontrola zabezpečovacích lan | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Zajištění proti pádu | Kontrola bezvadného technického stavu žebříků | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Zajištění proti pádu | Kontrola bezpečné funkce zábradlí, stupaček a plošin | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Zajištění proti pádu | Kontrola bezpečné funkce lávek a roštů | | 12 | | | | | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Zajišťovací válec | Kontrola předpínacího tlaku (dusík) | | 12 | | 1000 | Výložník_(2) před každým uvedením do provozu: Proveďte vizuální kontrolu Výložník_(2) před každým uvedením do provozu: | Výložník_(6) a při montáži | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Výložník | Zajišťovací válec | Kontrola olejové náplně | | 12 | | 1000 | Proveďte vizuální kontrolu | Výložník_(6) a při montáži | TU1 - technická údržba č. 1.0 | | | |
| Nástavba | Hydraulické zařízení | Výměna filtračních vložek řídicího a napájecího tlaku | 250 Mh | 12 | | 500 | | GP2 | TU1 - technická údržba č. 1.3 | | | |
| Nástavba | Hydraulické zařízení | Výměna vložek zpětných filtrů (jen u jeřábů s otevřeným | 250 Mh | 12 | | 500 | | GP2 | TU1 - technická údržba č. 1.3 | | | |
| Nástavba | Hydraulické zařízení | Výměna zavzdušňovacích a odvzdušňovacích filtrů | 250 Mh | 12 | | 500 | | GP2 | TU1 - technická údržba č. 1.3 | | | |
| Nástavba | Navijáky | Kontrola pevného dotažení upevňovacích šroubů | 250 Mh | 12 | | 1000 | | GP2 | TU1 - technická údržba č. 1.3 | | | |
| Nástavba | Otočný spoj | Kontrola pevného dotažení upevňovacích šroubů | 250 Mh | 12 | | 1500 | | GP2 | TU1 - technická údržba č. 1.3 | 6 300,00 Kč | 7 623,00 Kč | |
| Podvozek | Rozvodovka čerpadel | Výměna oleje | 200 Mh | 12 | 20000 | 1000 | | GP2 | TU1 - technická údržba č. 1.3 | | | |
| Výložník | Vyztužení teleskopického výložníku | Kontrola utažení upevňovacích šroubů navijáku zavěšení | 250 Mh | 12 | | 1000 | | GP2 | TU1 - technická údržba č. 1.3 | | | |
| Podvozek | Hydraulické zařízení | Kontrola a výměna zpětného filtru | 100 Mh | | 10000 | 500 | | | TU1 - technická údržba č. 1.4 | 1 700,00 Kč | 2 057,00 Kč | |
| Podvozek | Hydraulické zařízení | Výměna prvku tlakového filtru | 100 Mh | | 10000 | 500 | | | TU1 - technická údržba č. 1.5 | 1 600,00 Kč | 1 936,00 Kč | |
| Podvozek | Řízení | Výměna vložky tlakového filtru | 100 Mh | | 10000 | 500 | | | TU1 - technická údržba č. 1.6 | 1 600,00 Kč | 1 936,00 Kč | |
| Nástavba | Lanovnice | Namazat ložiska | | 36 | | 3000 | | | TU3 - technická údržba č. 3.1 | | | |
| Výložník | Kladnice s hákem | Mazání uložení lanovnic | | 36 | | 3000 | | | TU3 - technická údržba č. 3.1 | 1 600,00 Kč | 1 936,00 Kč | |
| Výložník | Lanovnice | Namazat ložiska | | 36 | | 3000 | | | TU3 - technická údržba č. 3.1 | | | |
| Podvozek | Automatizovaná převodovka AS-Tronic, Traxon | Výměna oleje | | 36 | | | | | TU3 - technická údržba č. 3.2 | | | |
| Podvozek | Automatizovaná převodovka AS-Tronic, Traxon | Výměna olejového filtru | | 36 | | | | | TU3 - technická údržba č. 3.2 | | | |
| Podvozek | Řadičí spojka měniče točivého momentu TC HD | Výměna oleje | | 36 | | | Podvozek_(5) jen při použití | | TU3 - technická údržba č. 3.2 | 5 700,00 Kč | 6 897,00 Kč | |
| Podvozek | Řadičí spojka měniče točivého momentu TC HD | Výměna sacího filtru | | 36 | | | Podvozek_(5) jen při použití | | TU3 - technická údržba č. 3.2 | | | |

| Oblast | Místo úkonu | Úkon | Perioda | | | podmínka úkonu č. 1 (cítace v dokumentu) | podmínka úkonu č. 2 (cítace v dokumentu) | Zahrnut o i v | NÁZEV ÚDRŽBY | CENA v Kč bez DPH | CENA v Kč s DPH |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | | Jednorázo vě | ČAS (měsíc e) | VZDÁLENO ST (km) | | | | | | |
| Podvozek | Řadící spojka měniče točivého momentu TC HD | Výměna tlakového filtru | | 36 | | Podvozek_(5) jen při použití | | TU3 - technická údržba č. 3.2 | | | |
| Cena celkem za úkony. | | | | | | | | | | 79 600,00 Kč | 96 316,00 Kč |