
	Prohlídka P2	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 1/3


## Seznam činností prohlídky **P2** (max. kilometrický proběh 60 000 km)

Poslední prohlídka provedena ..... při km proběhu .....

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
		<b>Přední náprava</b>		
1.	<b>01</b>	Kontrola vůle ložisek náboje předních kol		
2.		Kontrola kulových čepů		
3.		Stav šroubových spojů všech tyčí přední nápravy		
4.		<b>Zadní náprava</b>		
5.	<b>02</b>	Vizuální kontrola		
6.		Kontrola chladicího okruhu motoru		
7.		Kontrola stavu a upevnění kabelů vysokého napětí a kabelů snímačů		
8.		Očištění nápravy a souvisejících částí od mechanických nečistot (při používání tlakové vody se nesmí stříkat na kabelové vývodky a zadní stranu motoru!!!)		
9.		Kontrola vstupních armatur chladicí kapaliny		
10.		Kontrola vůlí kloubového hřídele		
11.		Kontrola šroubových spojů kloubového hřídele		
12.		<b>Rízení</b>		
13.	<b>03</b>	Těsnost soustavy řízení		
14.		Stav šroubových spojů řízení		
15.		Stav oleje v nádržce		
16.		<b>Pneumatický systém</b>		
17.	<b>04</b>	Výměna oleje kompresoru a výměna olejových a vzduchových filtrů		KIT B
18.		Kontrola a čištění chladiče oleje		
19.		Výměna vložky vzduchového filtru		KIT B
20.		Kontrola funkce všech snímačů tlaku vzduchu		
21.		Výměna vložky vysoušeče vzduchu a přezkoušení regenerace vložky vysoušeče vzduchu Vyčištění filtru odlučovače oleje HALDEX, přezkoušení funkce odkalování		
22.		Kontrola úniku vzduchu a vody v pneumatickém systému		
23.		<b>Brzdy – přední a zadní náprava</b>		
24.	<b>05</b>	Kontrola opotřebení brzdového obložení		
25.		Kontrola brzdového třmenu, vodítek, jejich vůle a tloušťku a stav disku		
26.		kontrola stavu těsnění části přitlačných brzdových svorek a v nutných případech jejich výměna		
27.		Upevnění kabelů snímačů ojetí obložení a ABS		
28.		<b>Zavěšení</b>		
29.	<b>06</b>	Kontrola výšky nastavení pérování		
30.		Kontrola tlumičů pérování		
31.		Kontrola vzduchových měchů		
32.		Kontrola rozvodů		
33.		<b>Chlazení</b>		
34.	<b>07</b>	Kontrola úniku chladicí kapaliny a stav hladiny kapaliny		
35.		Kontrola stavu hadic		
36.		Čištění chladiče		

	Prohlídka P2	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 2/3

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
37.		Kontrola funkce ventilátorů		
38.		Kontrola funkce oběhového čerpadla		
39.	<b>08</b>	<b>Topení a klimatizace</b>		
40.		Kontrola úniku chladicí kapaliny		
41.		Kontrola stavu hadic		
42.		Vyčištění konvertorů a výměna vložky filtru frontboxu		
43.		Kontrola funkce oběhového čerpadla		
44.		Kontrola funkce dvou a třicestných ventilů a funkčnosti topení		
45.		Údržba klimatizace dle stupně D		
46.		<b>09</b>	Kontrola vnějšího opláštění	
47.	Kontrola závěsů otevíracích krytů, funkce a mazání zámků			
48.	<b>10</b>	<b>Kola</b>		
49.		Kontrola stavu pneumatik (ojetí, tlak, povrchová poškození)		
50.	<b>11</b>	<b>Elektrické vybavení</b>		
51.		Kontrola funkce vnějšího, vnitřního osvětlení a přístrojové desky		
52.		Motorová věž – čištění prostoru měničů		
53.		Čištění dobíjecí zásuvky, prověření stavu kontaktů zásuvky		
54.		Kontrola stavu kontaktů rychlonabíjení, kontrola utažení kabelových ok		
55.		Rozvaděče 600 V – kontrola dotažení kabelů 600 V, upevnění kabelů, vyčištění rozvaděčů, kontrola průchodnosti kondenzačních otvorů.		
56.		Trakční měnič – upevnění kabelů a konektorů		
57.		Motory kompresoru a posilovače řízení – čištění prostoru motorů, kontrola chodu motoru		
58.		Kontrola upevnění baterií Kontrola utěsnění průchodů kabelů do boxů Provedení diagnostiky BMS		
59.		<b>12</b>	Plošina – kontrola funkce a vizuální kontrola celistvosti Vyčištění prostoru pod plošinou Kontrola funkce blokování jízdy při vyklopení plošiny	
60.	Prověření funkce dálkového ovládní a vyhřívání skel Prověření stavu skel a plastových krytů Demontáž zrcátek a ošetření kontaktních ploch konzervačním přípravkem			
61.	Kontrola funkčnosti a doběhu stěračů Výměna stíracích ramínek dle potřeby (min. 1x za rok) Kontrola funkčnosti obou čerpadel ostřikovače Dolítí kapaliny do nádrže ostřikovačů			
62.	Doplnění maziva v čerpadle centrálního mazání Kontrola celistvosti hydraulických rozvodů centrálního mazání Kontrola funkce promazávání jednotlivých mazacích míst přední nápravy			
63.	<b>13</b>	Kontrola aretačních funkcí a funkčních vlastností sedadla řidiče Promazání mazacích míst sedadla		
64.		Sedadla cestujících – stav upevnění sedadel, stav potahové látky Kontrola upevnění madel		

	Prohlídka P2	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 3/3

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
65.	<b>14</b>	Dveře – seřízení chodu Kontrola funkce reverzu, ovládacích tlačítek, nouzového otevírání Promazání		

**Detailní popis činností je uveden v jednotlivých kapitolách návodu k údržbě.**

Poznámky k provedené prohlídce:

.....

.....

.....

.....

.....

Kilometrický stav:

Provedl:

.....  
(km)

.....  
(Datum a podpis)