

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

1.

DENMAR CAPITAL, s.r.o.

se sídlem na adrese: **Formanská 1571/14a , 736 01 Havířov**

Zapsaná:

IČ: **04333233**

DIČ: **CZ04333233**

Bankovní spojení:

Č.ú.:

Jednající: **Woznica Marian**

dále také jako „dodavatel“

a

2.

Městské kulturní středisko Havířov

se sídlem na adrese: **Hlavní třída 31a, 736 01 Havířov - Město**

IČ: **00317985**

DIČ: **CZ00317985**

Bankovní spojení:

Č.ú.:

Zastoupeno: **Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka**

dále také jako MKSH nebo objednatel
společně dále také jako „smluvní strany“

následující

Smlouva o spolupráci

Čl. I

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem Smlouvy je závazek MKSH zajistit ve sjednaném rozsahu a za dále uvedených podmínek čepování piva z výrobního programu pivovaru Radegast v rámci pořádání kulturně-společenské akce „**Havířovské slavnosti 2018**“ (dále jen akce), která se uskuteční v termínu **7. – 8. 9. 2018 v areálu Městské sportovní haly Havířov**, kdy MKSH je pořadatelem akce, která je předmětem této Smlouvy. Současně MKSH potvrzuje, že je bez jakýchkoli omezení oprávněno užívat název akce a označení spolu s akcí používaná za účelem reklamy, propagace či samotné realizace akce.
- 1.2. Předmětem Smlouvy je dále závazek dodavatele zajistit pro MKSH čepování piva partnera MKSH a zajistit funkčnost prodejních míst produktů pivovaru Radegast se zodpovědností za jejich technickou správu.

Čl. II. Povinnosti smluvních stran

Dodavatel se zavazuje poskytnout následující plnění a provést tyto činnosti:

1. Zajistit, aby veškeré věci (zboží, technika a další materiál), které budou na akci pivovarem dodány, převzal dodavatel.
Bezodkladně po skončení akce se dodavatel zavazuje tyto věci shromáždit a vrátit pivovaru.
2. Dodavatel odpovídá za škody způsobené na akci nebo v souvislosti s ní osobě, která bude zajišťovat pro pivovar nebo místo něj závazky vyplývající z této Smlouvy.
Jedná se o škody na inventáři, např. stany, výčepní zařízení, atd.
3. Dodavatel vzhledem ke svým zkušenostem a v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím prohlašuje a ujišťuje MKSH, že návštěvníkům akce bude poskytovat službu prodeje jen starších 18 let.
4. MKSH se zavazuje poskytovat pivovaru prodejní služby v rozsahu sjednaném v této Smlouvě coby produktovému partnerovi akce prostřednictvím dodavatele. MKSH se zavazuje zajistit pivovaru na akci a v souvislosti s akcí prodej piva exkluzivně.
Tento závazek se dodavatel zavazuje respektovat.
5. Dodavatel se tímto zavazuje, že jakémukoli jinému subjektu, který má stejný či obdobný předmět podnikání jako pivovar (tj. mimo jiné výroba a prodej piva) či subjektu, který by mohl být spojován účastníky akce nebo veřejností přímo i nepřímo s výrobou a prodejem piva, nebude poskytovat prodejní služby na akci.
6. Dodavatel se dále zavazuje dodržovat specifické podmínky prodeje produktů pivovaru stanovené objednatelem.
7. Dodavatel nesmí provádět žádné zásahy do výčepního zařízení, ani do jiného majetku pivovaru, který je na akci zapůjčen. Dále se zavazuje, že na pivovarem zapůjčeném výčepním zařízení budou čepovány pouze výrobky pivovaru.
8. Dodavatel umožní pivovaru označení výčepních míst dle jeho požadavků.
9. Dodavatel zajistí výčep piva do kelímků s logem čepované značky piva. Pivovar se zavazuje dodat kelímky s logem čepované značky. Kelímky dodá pivovar dodavateli za cenu dle aktuálního ceníku platného k datu odběru. Dále zajistí, aby kelímky dodané pivovarem byly použity pouze pro prodej nápojů dodaných pivovarem.
10. Dodavatel zajistí pro všechna výčepní místa kvalifikovanou obsluhu v dostatečném počtu starší 18 let. Jedno výčepní místo – 3 osoby. Na akci bude v provozu 26 výčepních míst.
11. Dodavatel bere na vědomí požadavek na zajištění plynulosti výčepu piva ke každému objednatelům zapůjčenému chladiči třemi osobami obsluhy (pro výčep ze dvou kohoutů). Dvě osoby z obsluhy budou výhradně čepovat pivo a třetí osoba obsluhy bude inkasovat hotovost od konečných spotřebitelů, a to po celou dobu konání akce.

12. Dodavatel se zavazuje, že výčepní personál bude během akce oblečen do triček s logem čepované značky a obsluha výčepů bude plně v souladu se všemi hygienickými, estetickými a společenskými požadavky (čistá, strízlivá, slušná, nebude kouřit a nikoliv pod vlivem omamných látek).
13. Dodavatel seznámí obsluhu výčepů s návodem k obsluze a s bezpečnostními pokyny obsluhy výčepů, redukčních ventilů a zacházení s tlakovými nádobami. Návodů na obsluhu zařízení jsou přílohou č. 1 a č. 2 této Smlouvy.
Dodavatel se zavazuje, že určí osobu oprávněnou převzít od pivovaru výčepní techniku a stejnou osobu pověří zajištěním řádného užívání dle smluvního ujednání. Dodavatel převezme výčepní techniku ve 100 % dobrém stavu po jejím zprovoznění.
14. Dodavatel uzavře objednávku na dodávky piva s pivovarem, a pivo prodávané na akci zajistí dodávkou od pivovaru. Případné výjimky jsou možné jen s předchozím souhlasem pivovaru. Zodpovědným za dodržení tohoto závazku i třetími osobami vůči pivovaru je dodavatel.
15. Pivo na akci bude dodávat pivovar. Dodavatel se zavazuje písemně pivo objednat nejpozději 14 dnů před začátkem akce. Objednávka musí obsahovat druh, množství, místo, datum a čas závozu piva, množství kelímků a výčepního zařízení na akci, a to na e-mail: igor.polach@pilsner.sabmiller.com. Neurčí-li dodavatel v objednávce čas závozu, je oprávněn tento čas určit pivovar. Součástí objednávky je určení termínu pro svoz prázdných nádob, nepoužitých kelímků a výčepní techniky.
16. Dodavatel čestně prohlašuje, že byl pivovarem seznámen se skutečností, že součástí nabídkového portfolia pivovaru je i nealkoholické pivo zn. Birell. Pivovar proto doporučuje dodavateli, aby toto nealkoholické pivo, jako vhodný výrobek nabídky spotřebiteli s ohledem na zákaz podávání alkoholických nápojů řidičům, bylo zařazeno do nabídky piva, které bude na akci dle této Smlouvy prodáváno.
17. Předat pivovaru veškeré požadované údaje o množství a sortimentu zboží prodaného na akci z dodávek pivovaru.
18. Smluvní strany sdílejí společný zájem na tom, aby na akci pivo dodané pivovarem bylo prodáváno konečným spotřebitelům za dostupné ceny doporučené pivovarem; za tím účelem se dodavatel zavazuje, že pivo Radegast Originál, světlé výčepní pivo, dodané pivovarem na akci bude prodáváno za cenu 35,- Kč za 0,5L včetně kelímku.
19. Dodavatel zamezí tomu, aby spotřebitelé byli prodejem piv odlišných výrobců od pivovaru a jejich označením klamáni co do obsahu nebo rozsahu nabídky piva v místech, kde proběhne akce, v jejíž rámci a průběhu má být splněn předmět této Smlouvy. Za tímto účelem bude v souladu s touto Smlouvou v maximální míře podporovat prezentaci a prodej zboží pivovaru.
20. Dodavatel se zavazuje nahradit objednateli škodu/ušlý zisk způsobený tím, že jím nebylo plně využito závazku pivovaru na zajištění dodávky piva na akci.
21. Dodavatel využije nabídky pivovaru.
22. Na akci bude pivovarem resp. montážní společností zajištěna montáž velkokapacitních

pivních stanů (dále také „stan“), zavazuje se dodavatel vytvořit pivovaru nebo jím určené osobě podmínky pro bezpečnou montáž a demontáž stanů.

Dále se dodavatel zavazuje respektovat všechny bezpečnostní, právní a technické normy platné v ČR pro jejich montáž, demontáž a zejména provoz stanů. O předání a převzetí stanů sepiší a podepiší smluvní strany předávací protokol, kterým se dodavatel zavazuje k bezpečnému provozování stanů v souladu s poučením o provozování stanů uvedeným v protokolu. Dodavatel tímto stvrzuje, že byl seznámen se všemi následky spojenými s provozováním stanů, včetně odpovědnosti za škodu na zdraví osob či majetku osob/objednatele a účastníků akce. Dodavatel se dále zavazuje, že určí osobu oprávněnou převzít od pivovaru stan a stejnou osobu pověřit zajištěním řádného užívání stanu dle smluvního ujednání v souladu s přílohou č. 2.

23. V případě, že bude stan vybaven pivními sety (stoly a lavicemi), zavazuje se dodavatel toto vybavení využít pouze pro účel sledovaný touto Smlouvou a ve prospěch návštěvníků akce.
24. Využívat stan výhradně pro výčep a konzumaci piva a ostatních výrobků z nabídky pivovaru. Dodavatel se zavazuje ve stanech Radegast vždy prodávat pivo Radegast. Dodavatel se zavazuje zajistit, že bude ve stanech dodržován zákaz prodeje cigaret, lihovin, zákaz připravovat jídlo.
25. Dodavatel zajistí, aby na stan a zejména opláštění stanu nebyly umístěny jakékoli propagační či jiné materiály a předměty.
26. Dodavatel při provozování stanu učiní nezbytná a neodkladná bezpečnostní a technická opatření při rychlosti větru 60 km/h a vyšší, kdy musí dodavatel zajistit okamžitý odchod všech osob ze stanu, uzavřít stan po celém svém obvodu bočními plachtami a znemožnit do něj komukoliv vstup. Dále je dodavatel povinen učinit taková opatření, aby se v okolí stanu nezdržovaly osoby, k jejichž zranění by mohlo dojít následkem uvolnění stanu či některé jeho části. Dodavatel je povinen neprodleně o takovém stavu informovat objednatel. Za případné škody na zdraví a majetku způsobené provozem stanu odpovídá výlučně dodavatel.
27. V případě, že na akci budou pivovarem zapůjčeny stánky 3 x 3 m, zavazuje se dodavatel tyto stánky využít výhradně pro čepování a prodej piva ze sortimentu pivovaru. Ve stáncích je přísně zakázáno prodávat cigarety, připravovat nebo prodávat jídlo a alkohol.
28. Dodavatel při každém skládání nebo rozkládání stánku 3 x 3 m musí dávat pozor na prsty. Při neopatrné manipulaci hrozí poranění.
29. Dodavatel se zavazuje, že stánek 3 x 3 m po rozložení vždy zajistí kolíky nebo závažím.
30. Dodavatel se zavazuje nerozkládat stánek 3 x 3 m očekává-li se bouřkové počasí nebo nárazový vítr, při silném větru stánek 3 x 3 m ihned složit. Při větrném a deštivém počasí může dojít k jeho poškození nebo k poranění osob. Nepoužívat stánek 3 x 3 m za bouřky s blesky. Nenechat stánek 3 x 3 m bez dozoru. V prostoru stánku 3x 3 m ani v jeho blízkosti nezakládat oheň ani nezapalovat gril nebo jiná podobná zařízení. Textilní střecha a boky nejsou odolné proti ohni a žáru.

Čl. III.

Finanční plnění

1. Za nájem dodaného vypůjčeného inventáře a zboží pivovarem se dodavatel zavazuje zaplatit MKSH sjednanou cenu ve výši 14 000,- Kč/ 1 výčepní místo, celkem 364 000,- Kč vč. DPH.
Úhrada je splatná nejpozději v termínu do 7 dnů od konání akce na základě faktury vystavené MKSH.
2. MKS je oprávněno účtovat úrok z prodlení za každý den ve výši 0,05 % celkové sjednané ceny.
3. Plzeňský Prazdroj předá dodavateli 20 hl Radegast Rázná 10 v balení keg 50 l (40 ks). Dodavatel pro objednatele toto množství piva prodá a po ukončení akce uhradí objednateli hodnotu objemu dodaného piva dle platného ceníku Plzeňského Prazdroje od 01. 04. 2018 ve výši celkem 60 400,- Kč vč. DPH.

Čl. V. Vypůjčka

1. Dodavatel se zavazuje o vypůjčené předměty starat s péčí řádného hospodáře.
2. V případě vzniku škody na vypůjčeném materiálu a zařízení musí dodavatel neprodleně informovat MKSH o těchto skutečnostech a musí neodkladně přijmout účinná opatření k zabránění další či větší škody.
3. V případě, že na vypůjčeném materiálu nebo zařízení vznikne škoda, je dodavatel povinen ji nahradit uvedením do původního stavu nebo zaplacením peněžité náhrady.
4. Dodavatel svým podpisem stvrzuje, že byl podrobně seznámen s podmínkami obsluhy a správným zacházením se zapůjčeným materiálem a zařízením a zavazuje se je dodržovat.

Čl. VI. Ostatní ujednání

1. Pokud některá smluvní strana nesplní své závazky včas nebo řádně, má druhá strana právo odstoupit od této Smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemným oznámením, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud odstoupující strana v oznámení neurčí datum pozdější. Smluvní strany jsou při vypořádání svých nároků ze Smlouvy zaniklé odstoupením povinny navzájem vrátit dosud poskytnutá plnění. Strana, která porušením svého smluvního závazku zavedla příčinu k odstoupení, je povinna zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč. V případě dílčích porušení smluvních závazků bez odstoupení od Smlouvy je výše smluvní pokuty 10.000,- Kč/ za každé porušení.
2. V případě, že akce bude zrušena z důvodu živelné pohromy či vyšší moci, nevzniká žádné smluvní straně povinnost plnění finančního ujednání ve Smlouvě. Pokud bude projekt zrušen z důvodu uvedené v tomto bodě jen částečně, vzniká povinnost smluvních stran plnit dílčí finanční plnění, které bude vypočteno a sjednáno písemně dle skutečnosti.

3. Dodavatel odpovídá za plnění poskytovaná jeho subdodavateli stejně, jako by je poskytoval sám.
4. Veškeré změny a doplňky k této Smlouvě musí být vyhotoveny jen písemně a podepsány osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, jinak jsou neplatné. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost. Po jednom pro každou smluvní stranu.

Čl. VII. Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva a práva a povinnosti v ní upravené a z ní vyplývající se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nepříznivých okolností pro žádnou ze smluvních stran. Na důkaz společného zájmu realizovat předmět této Smlouvy a na důkaz souhlasu s celou smlouvou připojují oprávnění zástupci stran své vlastnoruční podpisy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1: Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny k používání průtokových chladičů
Příloha č. 2: Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny k používání redukčních ventilů
Příloha č. 3: Předávací protokol – poučení o provozování stanu.

V Havířově dne 10. 08. 2018

V Havířově dne 10. 08. 2018

Za objednatele
Mgr. Yvona Dlábková
ředitelka MKS Havířov

Za dodavatele
p. Marian Woznica
jednatel restaurace
Denmar Capital, s.r.o.

Příloha smlouvy č.1

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny k používání průtokových chladičů

Průtokové chladiče nápojů dodávané společností Plzeňský Prazdroj, a.s.

Vážený zákazníku!

Prosíme, uschovejte pečlivě tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny!

Tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny k používání průtokového chlazení nápojů jsou platné pro všechny chladiče nápojů dodané Plzeňským Prazdrojem, a. s.

Škody, které se vyskytnou z důvodu neodborného zacházení nebo neodborné obsluhy, Plzeňský Prazdroj, a. s. nepřebírá.

Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÁ DATA

Síťové napětí:	230V / 50Hz
Příkon:	600 – 900 W
Vodní lázeň (pouze čistá pitná voda):	18 – 40 l
Hmotnost:	37 – 51 kg

Technická data se mohou lišit dle provedení a typu chladiče, vždy však v mezích uvedených výše.

SHODA S EU

Tato zařízení jsou shodná v rámci EU ve smyslu následujících směrnic EU:

EU směrnice pro elektromagnetickou snášenlivost 89/3336/EU

EU směrnice pro nízké napětí 73/23/EWG (93/68/EU)

EU směrnice pro stroje 89/392/EU

Pro toto zařízení byly použity následující harmonizované normy:

EN 55 014-1:1993 + A1 : 1997 + A2 :1999

EN 55 014-2 : 1997 (kat 1)

EN 61 000-3-3 : 1995 + A11 : 2000

EN 60 335-2-24 : 2000

EN 60 335-1 : 94 + A11 : 95 + A1 : 96 + A13 : 98 + A14 : 98 + A15 : 00 + A2:00

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Zařízení odpovídá dnešnímu stavu techniky. Bezpečné provozování je zaručeno dodržováním návodu k použití a veškeré pracovní pokyny musí být dodržovány s přihlédnutím k následujícím nebezpečím:

- U jednotlivých součástí a prvků se nesmí provádět žádné technické změny. Jinak vzniká nebezpečí zranění a ohrožení života.
- Zařízení smí být používáno jen v bezvadném stavu.
- Veškerá manipulace, která snižuje bezpečnost zařízení, je zakázána. Tímto jsou v podstatě zakázány přestavby a úpravy.
- Zabraňte nepovolaným osobám v přístupu k zařízení.
- Poučte veškerý obslužný personál.

- Zkontrolujte zařízení minimálně jednou denně, nemá-li vizuálně zjištěné vady a poškození.
- Vždy při jakýchkoliv změnách nebo závadách kontaktujte oddělení technického servisu nebo obchodního zástupce Plzeňského Prazdroje, a. s.
- Připojovací vedení k elektrické síti, čerpadlo doprovodného chlazení, termostat, ventilátor a veškeré elektronické součástky smí vyměnit pouze osoba k tomu oprávněná.
- V případě použití vodních chladičů může být použita jako vodní lázeň pouze čistá, pitná voda, která by měla být pravidelně každých 6 měsíců vyměněna. Použití jakýchkoliv chemických roztoků není dovoleno.

Plzeňský Prazdroj, a.s. nepřebírá záruku za škody, které vzniknou použitím neoriginálních náhradních dílů, tak i neodborným zásahem do zařízení nepovolanou osobou.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Před otevřením zařízení musí být bezpodmínečně odpojena síťová zástrčka!



Odpojení od sítě platí rovněž i pro čištění a sanitaci tohoto zařízení!
Zásah do elektrického zařízení a výměnu součástí smí provádět jen vyškolený pracovník technického servisu Plzeňského Prazdroje, a. s.. Zařízení smí být připojeno pouze na uzemněnou zásuvku s ochranným kontaktem. Zařízení nesmí být provozováno s poškozeným připojovacím kabelem!

OHROŽENÍ SYSTÉMOVÝM PŘETLAKEM

Některé součásti zařízení jsou během provozu pod tlakem a představují možný zdroj ohrožení. Neuvolňujte ani nedemontujte žádné díly, které jsou pod provozním přetlakem.

OHROŽENÍ PROVOZNÍM OHŘÍVÁNÍM

Nedotýkat se kompresoru chladiče, motorů a potrubí, protože přístroje se při provozu zahřívají, takže může dojít k poranění popálením. Nikdy nezakrývat kondenzátor chlazení!

OHROŽENÍ ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI

Nedotýkat se při zapnutém zařízení lopatek ventilátoru a čerpadla doprovodného chlazení. Nebezpečí úrazu!

OHROŽENÍ MOŽNOSTÍ ZAPLAVENÍ ČERPADLA DOPROVODNÉHO DOCHLAZENÍ

Nikdy neucpávat (neotáčet) přepadovou trubičku z vodní lázně, hrozí nebezpečí zaplavení čerpadla doprovodného dochlazení a úraz elektrickým proudem!



POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Zařízení nesmí být umístěno v uzavřeném prostoru.
- Zařízení nesmí být umístěno u zdroje tepla.
- Kondenzátor chlazení a ventilační otvory musí být vzdáleny minimálně 25 cm od přepážky zabraňující cirkulaci vzduchu.
- Při umístění zařízení na jakékoliv konstrukci musí být tato konstrukce tuhá a pevná, aby nedocházelo k otřesům zařízení.

Při nedodržení těchto podmínek pro umístění, vzniká nebezpečí nedostatku chladicího výkonu případně výpadek chladicího systému.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Jistič max. 16A
- Síťové napětí: 230 V+/- 10% 50Hz
- Zásuvka ochranného kontaktu musí být uzemněna.
- Při venkovním použití by měl být zajištěn elektrický přípoj s FI – spínačem (30mA)
- Příkon (viz. Technická data)

UVEDENÍ DO PROVOZU

Instalace zařízení musí být provedena servisním technikem Plzeňského Prazdroje, a. s. nebo osobou proškolenou v BOZP, dále proškolenou dle paragrafu č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 4 pro elektrická zařízení do 1000 V bez napětí a proškolenou v provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení v rozsahu - C.

Je nutné dodržovat návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Před každým začátkem provozu dodržujte zákonné předpisy.

Zařízení musí být odzkoušeno na těsnost spojů (pivní vedení, tlačný plyn).

Před počátkem čepování musí být chladič zapojen na síť nejméně 1 hodinu předem..

DENNÍ KONTROLA

- Vizuálně překontrolovat těsnost všech spojů a hladinu vodní lázně.
- Vizuálně překontrolovat připojení zařízení do sítě a nepoškozenost přívodního kabelu do elektrické sítě.
- V případě jakýchkoliv závad nebo nedostatků kontaktovat servisního technika nebo obchodního zástupce Plzeňského Prazdroje, a. s.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Čištění výčepního zařízení smí provádět pouze osoby proškolené. Preventivní čištění provádí provozovatel dle potřeby v závislosti na okolním prostředí, ve kterém je zařízení umístěno. (Vyčistit kondenzátor chlazení kartáčem, vysavačem).

Vždy před čištěním odpojit přívodní kabel od elektrické sítě!

Po vyčištění zapojit přívodní kabel zpět do elektrické sítě.



PORUCHY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

Druh poruchy	Příčina	Odstraňování
Zařízení nejví známky chodu	není síťové napětí	Zapojit zástrčku do zásuvky
Zařízení je pod el.napětím, ale nejví známky chodu	vadný termostat	Vyměnit termostat (pouze servisní technik Plzeňského Prazdroje, a. s.
Zařízení je značně horké, teplé pivo	nefunkční ventilátor	Vyměnit ventilátor (pouze servisní technik Plzeňského Prazdroje, a. s
Zařízení je v chodu, nápoj je teplý	nefunkční kompresor	Vyměnit kompresor (pouze servisní technik Plzeňského Prazdroje, a. s
Zařízení je v chodu , teplota nápoje je vyšší než je požadovaná	znečištěný, přikrytý kondenzátor chlazení	vyčistit kartáčem, vysavačem

Při jakýchkoliv pochybnostech o funkčnosti chladičího zařízení vždy kontaktovat technika technického servisu Plzeňského Prazdroje, a. s.

Příloha smlouvy č. 2.

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny k používání redukčních ventilů

REDUKČNÍ VENTIL - NÁVOD K POUŽITÍ

Žádáme uživatele, aby si před použitím pozorně přečetli návod.

Použití:

Aby bylo možno použít plyn z láhve, musí být vysoký tlak v láhvi (až 230 barů) na doporučený tlak (pracovní tlak) redukován.

Redukční ventil je dostupný jako hlavní redukční ventil (reguluje tlak plynu do sekundárního redukčního ventilu nebo přímo do produktu) či jako meziregulátor (reguluje tlak do každého z produktů).

Bezpečnostní opatření:

Před použitím redukčního ventilu si řádně prostudujte návod a základní informace. Při práci s tlakovým zařízením vždy dodržujte bezpečnostní pravidla zabraňující zranění lidí a poničení materiálu.

- vždy udržujte pracoviště a nářadí v čistotě
- používejte pouze nářadí, které je určeno pro tento daný účel
- pravidelně kontrolujte zařízení před netěsností a nepoužívejte neoriginální nástroje ani materiály, které nejsou určeny pro práci s redukčním ventilem
- s redukčním ventilem manipulujte opatrně, v případě že vám upadne na zem zkontrolujte, jestli neuniká plyn. Pokud došlo k poškození, přestaňte ho používat a vyžádejte si opravu a kontrolu.
- zamezte, aby se do redukčního ventilu dostaly cizí částice nebo prach
- chraňte před chladem (tvorba ledu a jinovatky způsobuje pokles teploty CO₂)- může dojít k poničení a zamrznutí zařízení
- nerozebírejte a neupravujte redukční ventil
- místo, kde se zařízení nachází, chraňte před vodou, solí, kyselinami, atd., toto by mohlo způsobit korozi
- nic neodkládejte na redukční ventil
- při připojování redukčního ventilu nenechávejte unikat plyn
- v případě aktivace pojistného ventilu přestaňte redukční ventil používat a vyžádejte opravu a kontrolu
- v případě pracovních poruch a poškození se obraťte na vašeho dodavatele- opravu a výměnu dílů směřjí provádět pouze homologované firmy a vyškolené osoby
- plyny (např. CO₂, N₂) mohou mít ve vysoké koncentraci dusivý efekt- v případě jejich úniku urychleně opusťte prostor a zajistěte okamžité vyvětrání

Návod pro připojení redukčního ventilu:

Redukční ventily jsou navrženy pouze pro použití CO₂, N₂ nebo směsi plynů. Plyny musí být v souladu s požadavky nápojářského průmyslu.

- 1.) Láhev s plynem musí být zajištěna proti pádu a převrnutí
- 2.) Před připojením redukčního ventilu otevřete krátce ventil láhve, odstraňte možné nečistoty a prach a zajistěte proti úniku plynu
- 3.) Zkontrolujte, jestli redukční ventil má namontované těsnění a jestli povrch těsnící plochy u láhve s plynem není poškozen.
- 4.) Redukční ventil musí být připojen na láhev klíčem, ve směru tak, že vývod z redukčního ventilu je nastaven dolů.

- 5.) Otočte nastavovací šroub redukčního ventilu proti směru hodinových ručiček jak jen to bude možné (nulové nastavení) a zavřete uzavírací ventil (jestli je k dispozici).
- 6.) Připojte nízkotlakou hadici do vývodu redukčního ventilu a zkontrolujte, jestli všechny části vedení plynu jsou bezpečně připojeny.
- 7.) Otevřete ventil láhve a zkontrolujte hodnotu vpuštěného tlaku na hlavním manometru.
- 8.) Otevřete uzavírací ventil (pokud je k dispozici).
- 9.) Nastavte požadovaný pracovní tlak šroubem a zkontrolujte, jestli nedochází k netěsnostem.

Seřízení/zvýšení tlaku:

- 10.) Otáčejte nastavovacím šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nezískáte požadovaný tlak.
- 11.) Při snížení tlaku např. ze 2 barů na 1,5 baru se musí nejprve snížit tlak na 1 bar. Potom nastavíte požadovaný tlak na 1,5 baru.

Redukční ventil je připraven k použití.

Jak odpojit redukční ventil a vyměnit láhev s plynem:

- 1.) uzavřete nárazecí hlavu
- 2.) zavřete ventil láhve s plynem
- 3.) nastavte pracovní tlak na 0 (nula) otočením nastavovacího šroubu
- 4.) odpojte redukční ventil odšroubováním spojovací matice z láhve a položte ho na bezpečné místo (z redukčního ventilu může uniknout malé množství plynu)
- 5.) odpojte láhev od bezpečnostního řetězu, vyměňte prázdnou láhev za plnou a opět ji upevněte bezpečnostním řetězem
- 6.) připojení redukčního ventilu proveďte v souladu s návodem na připojení. Po nastavení příslušného tlaku opět otevřete nárazecí hlavu.

Technická data/vlastnosti:

Tento výrobek je navržen tak, aby byl přesný, bezpečný, dlouhodobě funkční a cenově dostupný. Dodává se jako hlavní redukční ventil nebo jako meziregulátor pro CO₂, N₂ nebo směsi plynů.

Nastavení požadovaného tlaku se dosáhne otočením nastavovacího šroubu.

- splňuje požadavky vyplývající z normy 97/23/EC ohledně tlakových zařízení
- použité materiály splňují veškeré normy (FDA 21§1772600, BGA)
- pojistný ventil zabraňuje zvýšení tlaku v systému
- vstupní filtr slouží k ochraně redukčního ventilu před vstupem cizích částic
- pracovní tlak: 0-3 bary
0-4 bary
0-7 barů
- má autoregulační systém
- max./min. teploty +45°C/ +5°C (pracovní teplota min. -40°C)
- kapacita: max. 100 l/min.
- max. vstupní tlak 230 barů

Pomocné vybavení:

Redukční ventily lze dodávat s uzavíracím ventilem, koncovkou (včetně šroubení), koncovkou John Guest- lze dodávat s jedním nebo dvěma pojistnými ventily, uchycením na zeď, či pojistnou krytkou na nastavovací šroub a manometry.

Čištění a údržba:

Pro dosažení optimální funkčnosti a bezpečnosti udržujte zařízení vždy čisté. Když provádíte čistící a udržovací práce redukčního ventilu, ujistěte se, zda je odpojen od láhve a že do něho není zapojeno žádné médium.

- zevnějšek čistěte vlhkým hadrem
- v případě nutnosti vyměňte těsnění
- v případě nefunkčnosti (ponížení, jiné problémy) kontaktujte svého dodavatele.

Příloha smlouvy č. 3

Předávací protokol mezi montážní společností a dodavatelem/provozovatelem

Název akce :
Místo konání :
Kontaktní osoba : IČO/RČ :
Dodavatel/Provozovatel : IČO/RČ :

MATERIÁL a ZAŘÍZENÍ	KS při předání	KS při převzetí	Stav materiálu při předání	Stav materiálu při převzetí
Kompletní konstrukce 10 x15 m				
Kompletní konstrukce 10 x10 m				
Kompletní konstrukce 10 x 5 m				
Kompletní konstrukce 12 x 8 m				
Opláštění střechy				
Opláštění boky				
Opláštění čela				
Stoly 50 x 220 cm				
Lavice 25 x 220 cm				
Střešní reklamní plachty				

Rozsah poškození :

Poučení k provozování stanu (stanů) :

- 1) Provozovatel stanu případně třetí osoba, která je partnerem provozovatele (dále jen provozovatel) potvrzuje, že byl seznámen s tím, že je povinen při provozování stanu, učinit nezbytná a neodkladná opatření při rychlosti větru 60 km/h a vyšší, kdy musí provozovatel, zajistit odchod všech osob ze stanu (ů), uzavřít stan (y) po celém obvodu bočními plachtami a znemožnit vstupu jakýchkoliv osob do stanu (ů). Dále je povinen učinit taková opatření, aby se v okolí stanu nezdržovali osoby, k jejichž zranění by mohlo dojít následkem uvolnění stanu (ů) či některé jeho části. Provozovatel je povinen neprodleně o tomto informovat kontaktní osobu dodavatele (XXXX, tel. XXXX) a kontaktní osobu montážní firmy, která stan(y) stavěla. V případě, že dojde k újmě na zdraví osob při nedodržení těchto podmínek, je za toto zcela odpovědný provozovatel.
- 2) V případě, že bude stan vybaven pivními sety (stoly a lavicemi), zavazuje se provozovatel toto vybavení využít výhradně k sezení a konzumaci jídla a pití v tomto stanu.
- 3) Využívat stan výhradně pro výčep a konzumaci piva a ostatních výrobků z nabídky objednatele a zavazuje se zajistit, že bude ve stanu dodržován zákaz prodeje cigaret, zákaz připravovat jídlo, ... Případné výjimky z tohoto zákazu musí být předem písemně schváleny objednatelem.
- 4) Provozovatel případně třetí osoba, která je partnerem provozovatele se zavazuje, učinit nezbytná a neodkladná opatření při sněžení, a poklesu teploty pod 0 stupňů Celsia, a to tak, že uvnitř stanu(ů) bude udržovat min. teplotu + 10 stupňů Celsia a sníh ze střechy průběžně mechanicky a opatrně odstraňovat tak, aby nedošlo k prověšení nebo protržení střešních plachet. Pokud dojde k poškození stanu vlivem padání sněhu, úhrada za opravu bude v plné míře účtována provozovateli. V případě, že dojde k újmě na zdraví osob při nedodržení těchto podmínek, je za toto zcela odpovědný provozovatel.
- 5) Provozovatel stvrzuje tímto, že byl seznámen se skutečností, že je nepřípustné umisťovat na stan(y), které jsou majetkem objednatele, jakékoliv propagační materiály, nemající vztah k předmětu podnikání objednatele.
- 6) Okamžikem převzetí přebírá provozovatel plnou hmotnou zodpovědnost za výše specifikovaný předmět převzetí a to až do okamžiku zpětného předání, které bude písemně potvrzeno pracovníkem předávající montážní firmy. Provozovatel se zavazuje uhradit vlastníkově případnou vzniklou škodu na předaném materiálu (ztráta, poškození apod.). Provozovatel pártý stanu je zodpovědný za bezpečné připojení osvětlení a elektrorozvaděče na rozvodnou el. síť a provoz dalších elektrospotřebičů a elektrovedení, které si sám popřípadě prostřednictvím třetích osob nainstaloval. Provozovatel je odpovědný za veškerou škodu na zdraví osob či majetku osob/stanů způsobenou dalšími třetími subjekty, které provozovatel pověřil k provozování stanů.

V.....dne..... V.....dne.....

Předání: montážní společnost

Převzetí: dodavatel/provozovatel

V.....dne..... V.....dne.....

Předání: dodavatel/provozovatel

Převzetí: montážní společnost

