

ZUŠ P.J.VEJVANOVSKÉHO, P.O.
IČ: 00849910

U Bašty 613/4
CZ-74801 HLUČÍN

Vaše DIČ: CZ00849910

Potvrzení objednávky PO32300788

Obj. číslo	Objednal Pan Huszár	Prodejce	Typ zásilky	Druh dopravy EXW	Datum vystavení 12.10.2023	Str. 1 / 4
Datum obj. 12.10.2023	Zakáz. číslo 274432	Váš FAX	Naše zakázka AT32300994-001	Zpracoval: Perinová	Zástupce Fa Tuchler spol.s.r.o.	

Projekt Jan Ámos komenský pro ZUŠ Hlučín

reg.číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0001431

Art.č.	Označení	Počet	Jedn.	CZK/Jedn.	CZK/CELKEM	DPH
1004210	<p>TANEČNÍ POVRCH CONSOR černá/šedá Číslo celního tarifu: 39181090 100% vinyl / šířka 200 cm / 2200 g/m² oboustraně použitelný 20bm role samozhášivý; EN 13501-1 Bfl-s1 rozměrově stálý díky zpevnění skleněným vláknem tloušťka 1,7 mm</p> <p>Upozorňujeme na Upozorňujeme, že na druhé zmiňované barevné straně (např. u černo/šedý barva šedá, béžová/červená barva červená) jsou z důvodu produkce nerovnoměrné lehké hrbolky. Tyto nepředstavují omezení použití, ani nesnižují hodnotu. #FLO#</p>	2,00	20m návin	24.737,00	49.474,00	21
				20m návin = 20,00 bm		
960000	<p>Přepravné Číslo celního tarifu:</p>	1,00	kus	850,00	850,00	21
962000	<p>Balení - paušál Číslo celního tarifu: 48195000</p>	1,00	kus	50,00	50,00	21

Potvrzení objednávky PO32300788

Str.
2 / 4

		Zpracoval:			Naše zakázka	
		Perinová			AT32300994-001	
Art.č.	Označení	Počet	Jedn.	CZK/Jedn.	CZK/CELKEM	DPH
	Přenos				50.374,00	

Firma je registrovaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně oddíl C, vložka 2576. Platí Všeobecné obchodní podmínky firmy Tüchler jevištní & textilní technika spol. s r. o, Sudiště je Brno. Platí české obchodní právo.

Platební podmínky: **14 dnů beze slevy**

Bankovní spojení: **Unicredit CZK Konto** / Konto/BKo: **01387975404/2700**

CENA CELKEM BEZ DPH		50 374,00	CZK
DPH	21%	10.578,54	CZK
CENA CELKEM S DPH		60.952,54	CZK

Potvrzení objednávky PO32300788

Str.
3 / 4

Zpracoval:
Perinová

Naše zakázka
AT32300994-001

FLO

1. Taneční podlahy a podlahové krytiny TÜCHLER jsou určeny k použití v kulturním, výstavním a zábavním oboru - jeviště divadel, koncertní sály, při různých událostech a akcích (eventy), veletrhy & výstavy ap. Respektujte uvedená hodnocení a pokyny k použití! Posouzení kvality jsou proto možná jen s ohledem na uvedenou funkci konkrétního produktu. Taneční podlahy a podlahové krytiny TÜCHLER nejsou určeny k domácímu nebo projektovému použití. Podle jakéhokoli hodnocení jsou tudíž pro podlahové krytiny nebo taneční podlahy vyloučeny jednoznačné normy, zejména DIN, jakož i na nich založené reklamace, pokud nejsou tyto normy v ojedinělých případech smluvně dohodnuty, a to v písemné formě.

2. Hladká a kluzká místa na tanečních podlahových krytinách představují nebezpečí úrazu. Taková místa vznikají zejména v důsledku vzájemného působení kožního tuku a potu, jakož i leštěním při tančení a používání leštidel a voskování. Leštění při čištění podlahy. Proto čistěte Vaši podlahu pravidelně a výhradně s použitím vhodných výrobků, jako jsou čisticí prostředky TÜCHLER, Antistat a Bison. Nikdy nepoužívejte leštidla! Přezkoušejte Vaše taneční povrchy, zda na nich nejsou hladká a kluzká místa, tato odborným vyčištěním odstraňte. Pokud by po několikaletém používání už nebylo možno dosáhnout potřebných hodnot tření tanečního povrchu, znamená to, že životnost Vaší podlahoviny skončila a taneční podlahy musí být vyměněna.

3. Taneční podlahovinu skladujte srolovanou, stojící kolmo nebo srolovanou na trubkách, pověšenou nejlépe na transportním vozíku TÜCHLER. Při horizontálním skladování rolí na sebe využijte skladování roznášející zatížení, jako např. pásy ze styroporu. Nestohujte nikdy více než 4 řady (tzn. maximálně 3 role na nejspodnější) (ConfiDance a Consor 20m-role 3 řady, tj. max. 2 role na nejspodnější) na sebe, poněvadž jinak může dojít k deformaci korpusu a těžkým otlakům. Taneční podlahoviny mohou při korektním horizontálním skladování šikmo k podélnému směru vykazovat průběžné tlakové čáry, které však neznamenají žádné omezení pro tanec, a proto nepředstavují žádné snížení hodnoty. Jestliže obdržíte podlahovou krytinu zabalenou v kartonu, pak nikdy nestohujte více než 3 kartony nad sebou, tzn. nejvýše 2 kartony na nejspodnější

4. Teploty: Taneční a jevištní podlahoviny sestávají z termoplastického PVC. Před každým rozvinutím je nutno sledovat teplotu role, která nesmí být nižší než 18 °C (Broadway, ColorXHochglanz: min. 22 °C). Nižší teplota role může způsobit její neohebnost (tuhost) a tvoření vlnitých míst. Při arktických teplotách nastává nebezpečí zlomu. Při přímém slunečním záření jsou možná trvalá poškození a silně zvýšené hodnoty tření.

5. Návod k pokládce podlahovin pro mobilní použití Mobilní způsob pokládky je typický pro jeviště, divadla, operní a koncertní sály, ale také pro dočasné události, hřiště nebo zkušebny, přičemž takové dočasné použití někdy může trvat i celá léta. Pásy podlahoviny se rolují volně, lem k lemu přiložené a na horní straně zalepené lepicí páskou. Mějte na zřeteli, že tento způsob pokládky neodpovídá normě ve smyslu všeobecných norem pokládky podlahových krytin. Reklamace opírající se o příslušné normy pokládky podlahových krytin jsou proto vyloučeny. Při použití tohoto druhu pokládky mějte zejména na zřeteli, že lepicí pásy podléhají opotřebení a musí se pravidelně měnit, při vadné lepicí pásce v případě proniknutí vody na spodní stranu taneční podlahoviny se podlahy může posunout a není přitom vyloučeno tvoření vlnitých míst. Použití mycích strojů na podlahy může způsobit nehody a zničení podlahy.

6. Návod k pokládce podlahovin pro opakované použití Semipermanentní způsob pokládky je typický pro dočasné akce, hřiště a zkušebny, přičemž na povrchu nemá být vidět žádná lepicí páska; dočasné použití někdy může trvat i celá léta. Pásy podlahoviny se rolují volně, lem k lemu přiložené a na spodní straně zalepené oboustrannou lepicí páskou. Mějte na zřeteli, že tento způsob pokládky neodpovídá normě ve smyslu všeobecných norem pokládky podlahových krytin. Reklamace opírající se o příslušné normy pokládky podlahových krytin jsou proto vyloučeny. Při použití tohoto druhu pokládky mějte zejména na zřeteli, že lepicí pásy na spodní straně podlahy mohou zanechávat stopy, není vyloučeno tvoření vlnitých míst, která je nutno odstranit uvolněním a opětovným lepením, na spodek taneční podlahoviny také může proniknout voda. Použití mycích strojů na podlahy může způsobit nehody a zničení podlahy.

7. Návod k pokládce podlahovin pro permanentní použití Pokládka podlahovin pro permanentní použití musí provedena odbornými pracovníky v souladu s všeobecnými normami pro pokládku podlahových krytin. Respektujte výše uvedený pokyn a přesvědčte se, zda je Vaše podlahovina vhodná pro tento druh pokládky Požadavky na podklad pod podlahovou krytinu: Podklad pod podlahovou krytinu musí být suchý, perfektně hladký a nesmí vykazovat trhliny, ani ulpívající materiály, odprýskávající vrstvy, chemické protiadhezní vrstvy, a musí být prostý prachu. V případě betonové podkladní vrstvy nesmí vlhkost přesáhnout 2,5 %, v případě potěru 0,5 %. Před pokládkou je třeba přezkoumat příslušné údaje o vlastnostech podkladu. Případně je zapotřebí předběžná úprava Primerem.

Lepení: Taneční povrch na místě rozvinout a 24 hodin nechat aklimatizovat. Poté co se podlahovina zrelaxuje, přistříhnete ji po nadměrné délce na každé straně +5 cm. Podlahové pásy odsuňte do poloviny a naneste na podklad ozubenou stěrkou lepidlo. Pásy přitlačte tak, abyste je vytlačili z vrstvy lepidla bubliny a pevně pásy přitisknete. Jako lepidlo doporučujeme použít Thomsit K 188E od firmy Henkel. Respektujte také pokyny pro zpracování tohoto lepidla! Dbejte na to, aby byly taneční povrchy tenké a hladké (nevozorované) a zejména aby při rozptýleném světle, protisvětle bočním světle nebyly proto viditelné ani nejnepatrnější nerovnosti povrchu. Nezpůsobuje to

Potvrzení objednávky PO32300788

Str.

4 / 4

Zpracoval:

Perinová

Naše zakázka

AT32300994-001

žádné omezení tanečních vlastností, a proto nepředstavuje snížení hodnoty.

Horkovzdušné svařování - doporučeno pro taneční povrchy Consor, ConfiDance a Glitter 200: Po zaschnutí lepidla (řídte se prosím předepsané doby schnutí Vašeho lepidla) vhodnou frézou uvolněte spoje a odstraňte zbytky lepidla. Pro taneční povrch Consor doporučujeme výhradně použití svařovací šňůry TÜCHLER®. Nastavte teplotu horkého vzduchu minimálně na 300 °C. Před definitivním svařováním je třeba na Vašem strojním zařízení přezkoušet správná nastavení teploty a rychlosti. Po ochlazení svarového spoje odstraňte přečnávající části svařovací šňůry ve dvou krocích: Nejdříve odeberte jen asi polovinu šňůry vhodným nožem nebo hoblíkem. Až po úplném vychlazení zbytku na rovině podlahy zarovnejte hoblováním do roviny. Dejte pozor na to, aby barvy svařovacích šňůr nebyly stejné jako barvy podlahoviny.

Svařování zastudena - doporučeno pro taneční povrchy Drosselmeyer + Event: Zde mohou být použity všechny vhodné standardní (obchodně běžné) chemikálie. Musí být provedeny předběžné testy. Ošetření: Ošetření může být buď manuální nebo pomocí kartáčového vysavače. Rozsáhlou zbytkovou vlhkost, např. laky, vysajte nebo dosucha vydrhněte.

8. Používání oboustranně použitelných tanečních podlah a podlahovin: Když chcete použít určitou stranu podlahoviny, která je navinuta dovnitř návínou, potom převiňte takovou roli před prvním použitím naopak. Po převnutí leží potom požadovaná strana na vnější straně návínu. nechte tuto roli na 24-48 hodin odležet při pokojové teplotě (min 22 °). Tímto dosáhnete toho, že hrany podlahoviny leží rovně. V opačném případě budou se budou hrany mírně zvedat. Toto opatření je o to důležitější, pakliže podlahovinu nechcete slepit s podkladem. Skladujte proto vaši oboustrannou podlahovinu vždy tak, aby strana, kterou chcete příště používat byla na vnější straně role.