

Příloha č. 1 smlouvy 23171jh - Cenová specifikace tísňového systému s lokalizací polohy

Psychiatrická nemocnice Bohnice

ks

	HUB Mk3 - Ústředna EkoTek & EkoSecure Slouží pro konfiguraci systému, příjem tísňových volání a propojení s dalšími zařízeními. Obsahuje 2x rozhraní RS232, 2x Ethernet, 3x výstup relé pro sepnutí dalšího zařízení (bzučák, siréna) v případě poplachu a vstup pro externí přepínač režimu DEN/NOC. Ústředna komunikuje bezdrátově s opakovači a po IP LAN síti s podřízenými ústřednami a ethernetovými opakovači. Ústředna obsahuje pokročilé funkce pro automatickou detekci tísňové situace, jako pravidelnou kontrolu pracovníků v nastavených časových intervalech apod. Umožňuje také nastavit povolené a zakázané zóny, tj. prostory, kde se určitý pracovník smí a nesmí pohybovat. Systém EkoTek může obsahovat celkem max. 900 zařízení (opakovačů, pagerů a přívěšků). Ústředna vyžaduje napájení 230V, obsahuje záložní baterie pro případ výpadku proudu.		1	
	SLAVE HUB Mk3 - Ústředna EkoTek & EkoSecure - podřízená Podústředna sloužící pro zobrazení alarmů na dalších pracovištích a pro rozšíření systému do dalších lokalit propojených IP LAN sítí. Volitelně může obsahovat 3x výstup relé pro sepnutí dalšího zařízení (bzučák, siréna) v případě poplachu a vstup pro externí přepínač režimu DEN/NOC. Ústředna komunikuje bezdrátově s opakovači a po IP LAN síti s nadřízenou ústřednou. Ústředna vyžaduje napájení 230V, obsahuje záložní baterie pro případ výpadku proudu.		1	
	SER - Synchronizovaný ethernetový opakovač Opakovač připojený k ústředně přes Ethernet a IP síť. Umožňuje budovat samostatné segmenty rádiové sítě Ekotek a EkoSecure (ostrovy pokrytí vzdálené od ústředny mimo rádiový dosah ústřední sítě opakovačů). Vyžaduje napájení 230V, případně dálkově po Ethernetu (PoE).		2	
	REPEATER – Opakovač signálu Opakovače tvoří rádiovou síť, která pokrývá objekt rádiovým signálem. Používají 16 kanálů v pásmu 2.4GHz. Předávají si mezi sebou nouzová volání, textové zprávy a informaci o poloze a stavu koncových přenosných jednotek. Opakovač je napájen dvěma monočládky s provozní dobou cca. 1 rok.		36	
	PAGER Ekotek/Ekosecure – Kapesní textový tísňový pager Ekotek 2. generace Umožňuje příjem textových zpráv a nouzových volání z jiných pagerů a přívěšků. Tísňové tlačítko pro manuální poplach, pádový detektor a detekce vytržení pojistné šňůrky pro automatický poplach. Oproti předchozí generaci má navíc další tlačítko pro asistenční poplach (neboli alarm s nižším stupněm naléhavosti). Pouzdro je odolné proti dezinfekčním prostředkům. Napájení interním akumulátorem.		4	

	CALL FOB – Přívěšek Ekotek s tísňovým a asistenčním tlačítkem a nabíjením • Přivolání pomoci v případě napadení, úrazu, či nevolnosti. • Vestavěný detektor pádu pro automatické přivolání pomoci. • Dodáván s klipsnou na opasek a šňůrkou na krk. • Oproti předchozí generaci má navíc tlačítko pro přivolání asistence (neboli alarm s nižším stupněm naléhavosti). Pouzdro je odolné proti dezinfekčním prostředkům. Napájen interním akumulátorem.		5	
	PAGER DESKTOP CHARGER – Stolní nabíjecí stojan pro PAGER Ekotek Slouží pro dobíjení akumulátoru pageru.		1	
	PAGER CHARGER V2 – Skupinový nabíjecí stojan pro 4ks PAGER V2 Slouží pro dobíjení akumulátorů v pagerech systému EkoTek. Po vložení do stojanu se pager v systému nahlásí jako nepřítomný. Může tak automaticky dojít k přesměrování alarmů na jiný pager		1	
	FOB CHARGER – Nabíjecí stojan pro 5ks CALL FOB • Dobíjení akumulátorů v tísňových přívěscích CALL FOB systému EkoTek		1	
Konfigurace a naprogramování komponent systému				
Měsíční poplatek za zápůjčku systému				7 650,00
Instalace a zaškolení				12 800,00
Demontáž systému				3 200,00

Datum: 10.01.2024 Dodací lhůta:

8 týdnů

Záruční doba: 2 roky

Minimální délka pronájmu: 6 měsíců

Ivo Hospodka, Multitone CZ