

Dodatek č. 1

smlouvy o zajištění pravidelné údržby parkovacích systémů v záruční i pozáruční lhůtě
č. 74/18/TSÚ-RVO/O ze dne 28.2.2018

Smluvní strany

DESIGNA Parking & Access s.r.o.

se sídlem Praha 9, Nademlejnská 600/1, PSČ 198 00

IČO: 26202018

DIČ: CZ26202018

zastoupená xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 25396544

DIČ: CZ25396544

zastoupená xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

dále společně také jako „**smluvní strany**“

1. Článek IV. se upravuje takto:

- V odst. 1 se text ve znění
„minimálně 2 x ročně (obvykle v dubnu a říjnu, ...)“
nahrazuje za
„1 x ročně (obvykle v dubnu, ...)“.

- Znění odst. 3 se nahrazuje za:

Součástí Údržby díla je kontrola funkčnosti platebních terminálů, PINPAD jednotek. Zhotovitel dále zajistí službu Doklad online (vyhledání účtenky za parkování na webu) pro platbu bankovní kartou na výjezdovém stojanu a na automatické pokladně.

- Znění odst. 9 se nahrazuje za:

Zhotovitel zajistí servisní zásah po nahlášení poruchy, či závady na HOT-LINE v následujících lhůtách:

- SW zásah nejdéle do 5 hodin po nahlášení
- HW zásah v místě poruchy do max. 18 hodin od prokazatelného nahlášení poruchy (závady).

Zhotovitel kontaktuje objednatele, se kterým dohodne další postup oprav.

- V odst. 11 se text ve znění
„nejvýše však v rozsahu 15 hod za kalendářní měsíc.“
nahrazuje za
„nejvýše však v rozsahu 2 hod za kalendářní měsíc.“

- Vypouští se odstavce 4, 5, 6, 7, 10, 12.

2. Článek VI. se upravuje takto:

- Znění odst. 3 se nahrazuje za:

Zhotovitel může tuto smlouvu bez uvedení důvodů kdykoli vypovědět na základě písemné výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Objednateli.

3. Článek VII. se upravuje takto:

- Znění odst. 1 se nahrazuje za:

Celková cena za Údržbu díla v rozsahu dle článku IV. této smlouvy se sjednává dohodou ve výši 57.405,- Kč/rok + DPH.

- Znění odst.2 se nahrazuje za:

Ceny náhradních dílů použitých v rámci oprav se řídí podle aktuálního ceníku zhotovitele

- Znění odst. 5 se nahrazuje za:

Sjednaná cena dle bodu 1. tohoto článku za Údržbu díla bude Zhotovitelem fakturována Objednateli takto: První část ceny ve výši 36.525,- Kč/rok + DPH po provedení preventivní údržby. Druhá část ceny ve výši 20.880,- Kč/rok + DPH ve dvou pololetních splátkách 10.440,- Kč + DPH s datem zdanitelného plnění první den fakturovaného období. Faktury pro druhou část ceny budou vystavovány vždy na počátku příslušného pololetí. Splatnost faktur bude 30 dní.

4. Příloha smlouvy se upravuje takto:

- Znění přílohy č. 1 se nahrazuje za:

Ceník služeb na objednávku (bez DPH)

	pracovní dny	svátky
práce technika v místě:	xxxx Kč/hod.	xxxx Kč/hod.
připojení technika po modemu(diagnostika)	xxxx Kč	xxxx Kč
práce IT technika (počítá se po 15 min.)	xxxx Kč/hod.	xxxxKč/hod.
připojení - HOT line Kiel DE (počítá se po 15min)	xxxx Kč/hod.	xxxx Kč/hod.
čas na cestě	xxxx Kč/hod.	xxxx Kč/hod.
dopravné	xxxx Kč/km	xxxx Kč/km

Ceny zde uvedené jsou platné pro rok 2024, kdy následně mohou být upraveny v souladu s inflačním koeficientem.

- Vkládá se nová příloha č.2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

5. V ostatních ujednáních se smlouva nemění.

6. Smluvní strany se výslovně dohodly a souhlasí se zpětnou účinností veškerých práv a povinností plynoucích z tohoto dodatku, a to již ode dne **1.1.2024**. Smluvní strany tímto činí nesporným, že

písemnému uzavření tohoto dodatku předcházela ústní dohoda smluvních stran o podstatných náležitostech dodatku, podle které bylo plněno již ode dne zahájení, tedy před okamžikem podpisu tohoto dodatku, který je písemným potvrzením této ústní dohody. Smluvní strany se tedy výslovně dohodly a souhlasí se zpětnou účinností veškerých práv a povinností plynoucích z tohoto dodatku, a to již ode dne **1.1.2024**, tedy od okamžiku, který předchází podpisu tohoto dodatku.

7. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
8. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

Za zhotovitele

Za objednatele

jednatel společnosti
DESIGNA Parking & Access s.r.o.

„elektronicky podepsáno“

předseda představenstva
Ostravské komunikace, a.s.

„elektronicky podepsáno“

Příloha č. 2

Činnost prováděná při pravidelné preventivní údržbě

Přístroj	Vjezdový stojan – ENT, IN Činnost
ENT	<i>Standardní přístroj</i> Kontrola, vyčištění a nastavení kompletního multiconu – Vyčistit magnetické hlavy, vyzkoušet funkčnost a případně nastavit – Vyčistit světelné závory, vyzkoušet funkčnost a případně nastavit – Zkontrolovat rychlost a lehkost chodu transportu lístků (transportní role, motor, řemen), příp. nastavit. Vyčistit transportní role. – Vyčistit nůž a zkontrolovat střih lístků – Zkontrolovat tiskárnu, nastavit potisk lístků, vyměnit barvicí kazetu. – Zkontrolovat zpracování všech používaných druhů lístků Kontrola kabeláže, měření napětí a uzemnění – Zkontrolovat pevnost všech kabelových spojení (svorkovnice a konektory) – Optická kontrola všech kabelových spojení – Vyčistit kontaktní plochu sériových spojení – Změřit napětí (24V a 230V) – Zkontrolovat uzemnění všech modulů Kontrola spínače nedostatku lístků Kontrola dorozumívací jednotky – Zkontrolovat spojení hovoru – Zkontrolovat kvalitu hovoru, příp. nastavit hlasitost a zpětnou vazbu Kontrola a vyčištění displeje (textového nebo grafického) – Zkontrolovat zobrazení všech zobrazujících prvků, nastavit intenzitu – Vyčistit displej a clonu Kontrola schránky přístroje a příp. nastavení – Zkontrolovat pevnost uchycení schránky – Zkontrolovat pevnost všech šroubových spojení – Zkontrolovat lehkost chodu zámků dveří a zástrček – Nastavit dveře přístroje – Namazat panty Optická kontrola všech komponentů <u>Rozříření:</u> + Transparenty, návěstidla a spínací relé – Zkontrolovat funkčnost spínacích výstupů + Topení – Zkontrolovat funkčnost topení, ventilátoru a termostatu

Přístroj	Výjezdový stojan – EXT, OUT, SPT
----------	----------------------------------

Činnost	
EXT	<i>Standardní přístroj</i> Kontrola, vyčištění a nastavení kompletního multiconu – Vyčistit magnetické hlavy, vyzkoušet funkčnost a případně nastavit – Vyčistit světelné závory, vyzkoušet funkčnost a případně nastavit – Zkontrolovat rychlost a lehkost chodu transportu lístků (transportní role, motor, řemen), příp. nastavit. Vyčistit transportní role. – Zkontrolovat zpracování všech používaných druhů lístků Kontrola kabeláže, měření napětí a uzemnění – Zkontrolovat pevnost všech kabelových spojení (svorkovnice a konektory) – Optická kontrola všech kabelových spojení – Vyčistit kontaktní plochu sériových spojení – Změřit napětí (24V a 230V) – Zkontrolovat uzemnění všech modulů Kontrola dorozumívací jednotky – Zkontrolovat spojení hovoru – Zkontrolovat kvalitu hovoru, příp. nastavit hlasitost a zpětnou vazbu Kontrola a vyčištění displeje (textového nebo grafického) – Zkontrolovat zobrazení všech zobrazujících prvků, nastavit intenzitu – Vyčistit displej a clonu Kontrola schránky přístroje a příp. nastavení – Zkontrolovat pevnost uchycení schránky – Zkontrolovat pevnost všech šroubových spojení – Zkontrolovat lehkost chodu zámků dveří a zástrček – Nastavit dveře přístroje – Namazat panty Optická kontrola všech komponentů <u>Rozříření:</u> + Transparenty, návěstidla a spínací relé – Zkontrolovat funkčnost spínacích výstupů + Topení – Zkontrolovat funkčnost topení, ventilátoru a termostatu + Elektronické rabatování – Vyčistit a nastavit magnetické hlavy pro rabatování – Zkontrolovat funkčnost karet s rabatem

Činnost
APS ECO <i>Standardní přístroj</i> Kontrola, vyčištění a nastavení kompletního multiconu – Vyčistit magnetické hlavy, vyzkoušet funkčnost a případně nastavit – Vyčistit světelné závory, vyzkoušet funkčnost a případně nastavit – Zkontrolovat rychlost a lehkost chodu transportu lístků (transportní role, motor, řemen), příp. nastavit. Vyčistit transportní role. – Zkontrolovat tiskárnu, nastavit potisk lístků, vyměnit barvicí kazetu. – Zkontrolovat zpracování všech používaných druhů lístků Kontrola, vyčištění a nastavení modulu vracení peněz – Třidič mincí vč. třídící páčky a klapky pro mince – Výhybka mincí – Mezipokladna – Zkontrolovat usazení kazety na mince a spínače kazety na mince – Dráhy mincí – Hoppery (zásobníky mincí), kotouče a světelné závory pro výdej mincí Kontrola a vyčištění tiskárny účtenek – Zkontrolovat funkčnost tiskárny a potisk lístků – Příp.vyměnit roli pro tiskárnu lístků Kontrola kabeláže, měření napětí a uzemnění – Zkontrolovat pevnost všech kabelových spojení (svorkovnice a konektory) – Optická kontrola všech kabelových spojení – Vyčistit kontaktní plochu sériových spojení – Změřit napětí (24V a 230V) – Zkontrolovat uzemnění všech modulů Kontrola funkcí obslužných prvků a blikajících prvků (šipek) Kontrola dorozumívací jednotky – Zkontrolovat spojení hovoru – Zkontrolovat kvalitu hovoru, příp. nastavit hlasitost a zpětnou vazbu Kontrola a vyčištění displeje (textového nebo grafického) – Zkontrolovat zobrazení všech zobrazujících prvků, nastavit intenzitu – Vyčistit displej a clonu Kontrola schránky přístroje a příp. nastavení – Zkontrolovat pevnost uchycení schránky – Zkontrolovat pevnost všech šroubových spojení – Zkontrolovat lehkost chodu zámků dveří a zástrček – Nastavit dveře přístroje – Namazat panty Kontrola funkčnosti a pevnosti uchycení spínače dveří Optická kontrola všech komponentů <u>Rozříření:</u> + Spínací relé (např. výstražné výstupy, ovládání videodohledu) – Zkontrolovat funkčnost spínacích výstupů + Topení – Zkontrolovat funkčnost topení, ventilátoru a termostatu + Zpracování bankovek – Zkontrolovat a vyčistit dráhy bankovek (stlačený vzduch, čistící „bankovka“) – Zkontrolovat akceptanci bankovek, příp. v rámci možností nově inicializovat – Zkontrolovat kabelová spojení a mechanické uchycení + Elektronické rabatování – Vyčistit a nastavit magnetické hlavy pro rabatování – Zkontrolovat funkčnost karet s rabatem
Přístroj Závorový stojan - GATE

Činnost
GATE – PB 120 <i>Standardní přístroj</i> Kontrola a nastavení závory – V případě potřeby vyměnit tlumiče – Nastavit napětí pružin – Zkontrolovat příp. nastavit uchycení a pozici ramena závory – Zkontrolovat příp. nastavit koncový spínač pozice ramena závory – Zkontrolovat příp. nastavit detektory (frekvence, citlivost) Kontrola schránky přístroje a příp. nastavení – Zkontrolovat pevnost uchycení schránky – Zkontrolovat pevnost všech šroubových spojení – Zkontrolovat lehkost chodu zámků dveří a zástrček – Namazat panty Optická kontrola příp. nastavení motoru a pohonné mechaniky Kontrola spojení k vjezdovému či výjezdovému stojanu vč. měření uzemnění Optická kontrola všech komponentů <u>Rozšíření:</u> + Kloubové rameno závory

Přístroj	Server parkovacího systému ABACUS vč. obslužné aplikace WinOperate
Činnost	
	Server parkovacího systému ABACUS vč. obslužné aplikace WinOperate Kontrola provozního stavu serveru pomocí hotline Zkontrolovat a analyzovat chybové protokoly – Zkontrolovat paměti (pevný disk a paměť RAM) – Zkontrolovat verze ovladačů přístrojů a funkčnost rozhraní – Analyzovat stabilitu systému komponentů serveru – Zkontrolovat velikost databází a zálohovací mechanismy – Kontrola stability datové počítačové linky Analyzovat dobu downloadů a dobu reakcí přístrojů – Kontrola funkčnosti obslužného PC Analyzovat bootování obslužného PC – Provést kontrolu spouštění aplikace WinOperate – Zkontrolovat funkci WebReport – Kontrola funkčnosti centrály dorozumívacího zařízení Kontrola všech spojení vč. uzemnění Kontrola a analýza chybových hlášení přístrojů Optická kontrola všech komponentů

Přístroj	Ruční pokladna Činnost
MPS 120	<i>Standardní přístroj</i> Kontrola, vyčištění a nastavení kompletního multiconu – Vyčistit magnetické hlavy, vyzkoušet funkčnost a případně nastavit – Zkontrolovat rychlost a lehkost chodu transportu lístků (transportní role, motor, řemen), příp. nastavit. Vyčistit transportní role. – Vyčistit nůž a zkontrolovat stříh lístků – Zkontrolovat tiskárnu, nastavit potisk lístků, vyměnit barvicí kazetu. – Zkontrolovat zpracování všech používaných druhů lístků – Kontrola kabeláže, měření napětí a uzemnění Zkontrolovat pevnost všech kabelových spojení (svorkovnice a konektory) – Optická kontrola všech kabelových spojení – Vyčistit kontaktní plochu sériových spojení – Změřit napětí (24V a 230V) – Zkontrolovat uzemnění všech modulů – Kontrola a vyčištění displeje (textového nebo grafického) Zkontrolovat zobrazení všech zobrazujících prvků, nastavit intenzitu – Vyčistit displej a clonu – Optická kontrola všech komponentů

Ostatní kontroly:

- Kontrola funkce kamer na čtení RZ vozidel
- Kontrola funkčnosti Interkomů

Poznámka:

- Revizi elektrického zařízení v rámci Údržby díla dle čl. IV. odst. 2 smlouvy provede Zhotovitel 1x za 2 roky, a to v době provádění preventivní údržby.