	Prohlídka P1	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 1/3


Seznam činností prohlídky **P1** (max. kilometrický proběh 30 000 km)

Poslední prohlídka provedena při km proběhu

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
		Přední náprava		
1.	01	Kontrola vůle ložisek náboje předních kol		
2.		Kontrola kulových čepů		
3.		Stav šroubových spojů všech tyčí přední nápravy		
4.		Zadní náprava		
5.	02	Vizuální kontrola		
6.		Kontrola chladicího okruhu motoru		
7.		Kontrola stavu a upevnění kabelů vysokého napětí a kabelů snímačů		
8.		Očištění nápravy a souvisejících částí od mechanických nečistot (při používání tlakové vody se nesmí stříkat na kabelové vývodky a zadní stranu motoru!!!)		
9.		Kontrola vstupních armatur chladicí kapaliny		
10.		Kontrola vůlí kloubového hřídele		
11.		Kontrola šroubových spojů kloubového hřídele		
12.		Rízení		
13.	03	Těsnost soustavy řízení		
14.		Stav šroubových spojů řízení		
15.		Stav oleje v nádržce		
16.		Pneumatický systém		
17.	04	Kontrola množství oleje v kompresoru a kontrola těsnosti		KIT A
18.		Kontrola a čištění chladiče oleje		
19.		Vyfoukání vložky vzduchového filtru tlakovým vzduchem		
20.		Kontrola funkce všech snímačů tlaku vzduchu		
21.		Přezkoušení regenerace vložky vysoušeče vzduchu a funkce odkalování odlučovače oleje, kontrola úniku vzduchu a vody v pneumatickém systému		
22.		Brzdy – přední a zadní náprava		
23.	05	Kontrola opotřebení brzdového obložení		
24.		Kontrola brzdového třmenu, vodítek, jejich vůle a tloušťku a stav disku		
25.		Kontrola stavu těsnění části přítlačných brzdových svorek a v nutných případech jejich výměna		
26.		Kontrola upevnění kabelů snímačů ojetí obložení a ABS		
27.		Zavěšení		
28.	06	Kontrola výšky nastavení pérování		
29.		Kontrola tlumičů pérování		
30.		Kontrola vzduchových měchů		
31.		Kontrola vzduchových rozvodů		
32.		Chlazení		
33.	07	Kontrola úniku chladicí kapaliny a stav hladiny kapaliny		
34.		Kontrola stavu hadic		
35.		Čištění chladiče		
36.		Kontrola funkce ventilátorů		



	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka	
37.		Kontrola funkce oběhového čerpadla			
38.	08	Topení a klimatizace			
39.		Kontrola úniku chladicí kapaliny			
40.		Kontrola stavu hadic			
41.		Vyčištění konvertorů a vyfoukání vložky filtru frontboxu			
42.		Kontrola funkce oběhového čerpadla			
43.		Kontrola funkce dvou a třicestných ventilů a funkčnosti topení			
44.		Údržba klimatizace dle stupně C			
45.		09	Kontrola vnějšího opláštění		
46.	Kontrola závěsů otevíracích krytů, funkce a mazání zámků				
47.	10	Kola			
48.		Kontrola stavu pneumatik (ojetí, tlak, povrchová poškození)			
49.	11	Elektrické vybavení			
50.		Kontrola funkce vnějšího, vnitřního osvětlení a přístrojové desky			
51.		Motorová věž – čištění prostoru měničů			
52.		Čištění dobíjecí zásuvky, prověření stavu kontaktů zásuvky			
53.		Kontrola stavu kontaktů rychlonabíjení, kontrola utažení kabelových ok			
54.		Rozvaděče 600 V – kontrola dotažení kabelů 600 V, upevnění kabelů, vyčištění rozvaděčů, kontrola průchodnosti kondenzačních otvorů.			
55.		Trakční měnič – upevnění kabelů a konektorů			
56.		Motory kompresoru a posilovače řízení – čištění prostoru motorů, kontrola chodu motoru			
57.		Kontrola upevnění baterií Kontrola utěsnění průchodů kabelů do boxů Provedení diagnostiky BMS			
58.		12	Plošina – kontrola funkce a vizuální kontrola celistvosti Vyčištění prostoru pod plošinou Kontrola funkce blokování jízdy při vyklopení plošiny		
59.	Prověření funkce dálkového ovládání a vyhřívání skel Prověření stavu skel a plastových krytů Demontáž zrcátek a ošetření kontaktních ploch konzervačním přípravkem				
60.	Kontrola funkčnosti a doběhu stěračů Výměna stíracích ramínek dle potřeby (min. 1x za rok) Kontrola funkčnosti obou čerpadel ostřikovače Dolít kapaliny do nádrže ostřikovačů				
61.	Doplnění maziva v čerpadle centrálního mazání Kontrola celistvosti hydraulických rozvodů centrálního mazání Kontrola funkce promazávání jednotlivých mazacích míst přední nápravy				
62.	13		Kontrola aretačních funkcí a funkčních vlastností sedadla řidiče Promazání mazacích míst sedadla		
63.			Sedadla cestujících – stav upevnění sedadel, stav potahové látky Kontrola upevnění madel		

	Prohlídka P1	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 3/3

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
64.	14	Dveře – seřízení chodu Kontrola funkce reverzu, ovládacích tlačítek, nouzového otevírání Promazání		

Detailní popis činností je uveden v jednotlivých kapitolách návodu k údržbě.

Poznámky k provedené prohlídce:

.....

.....

.....

.....

.....

Kilometrický stav:

Provedl:

.....
(km)

.....
(Datum a podpis)