

Seznam servisních prací preventivní prohlídky**Část elektro:**

Hlavní spínací skříň	Kontrola napájecího napětí (sítové díly 24 V a 230 V)
Pult obsluhy	Kontrola napájecího napětí (včetně počítače pultu)
Kontrola / čištění všech filtrů	(hlavní spínací skříň, skříně pro hlavní motor, pult obsluhy)
Elektrické nádoby	Vizuální kontrola (kabely, prášek, prašné zatížení)
Hlavní motor / Tacho	Vizuální kontrola, rušivé zvuky, (stav opotřebení)
Databáze v pultu obsluhy	Zajištění dat (zálohování v Hotline)
Funkce Hotline	Prověření funkce dálkové údržby stroje / měřící techniky
Přestavení rejstříku tisk. jednotky	Prověření funkce (osově, obvodově, diagonálně)
Přistavení do tlaku tisk. jednotky	Prověření funkce / stavu (koncová poloha, opotřebení)
Přestavení začátku roztěru TJ	Prověření funkce
Senzory náložky	Prověření funkce (senzory předních známek, přestřelení archů)
Přestavení rejstříku náložka	Prověření funkce (šikmé přestavení, množství papíru, výška krycí známky)
Přestavení formátu kompletní	Prověření funkce (minimální / maximální formát)
Zásobování vzduchem vedení archů	Prověření funkce (hřebenové sání, vodící plechy archů, vykládání, nakladač)
Vzduchová skříň / kompresory	Prověření funkce (vizuální kontrola kompresorů a hadic)
Kontroly průchodu archů	Prověření funkce (SW-BDK, jednotlivá jednotka BDK)
Pohyb stohu včetně bezpečnostních prvků	Prověření funkce (nakladač, vykladač)
Nonstop provoz	Prověření funkce (nakladač, vykladač)
Ochrany a příčné galerie	Prověření funkce (včetně zastavení stroje při přerušení)
Řetězec nouzového vypnutí	Prověření funkce (celkový stroj)

Mechanická část:

Nakladač	Prověření stavu	Vyhodnocení	Opatření
<ul style="list-style-type: none"> - Taktovací rolny - Sací pás a napínání pásu - Řetězy (deska stohu a nonstop zařízení) - Nonstop funkce - Funkce oddělování archů - Poloha stohu (senzor přední hrany / čtecí patka) - Zásobování vzduchem 			

Nakládání / náložka	Prověření stavu	Vyhodnocení	Opatření
<ul style="list-style-type: none"> - Chytačové systémy - Mazání - Křivky (vizuální kontrola) - Funkce nakládacího rejstříku (šikmé přestavení, přestavení výšky krycích známek, přestavení předních známek) 			

Spodní díl	Prověření stavu	Vyhodnocení	Opatření
<ul style="list-style-type: none"> - Chytačové systémy - Vačky (vizuální kontrola) - Mazání (uložení tlakových válců / předávacího bubnu, chytačových systémů) - Funkce vodících plechů a hřebenového sání - Stav povrchu tlakových válců 			

Barevník	Prověření stavu	Vyhodnocení	Opatření
<ul style="list-style-type: none"> - Mazání (vačky pro přistavení válců, uložení formových / tlakových válců, roztěrů) - Barevnice - Mycí zařízení (mytí ofsetových potahů, tlakových a barvových válců) - Funkce výměny desek a upínacích lišt - Smykové nákrůžky a jejich čištění - Roztěrací a barvové válce 			

Sušicí jednotka	Prověření stavu	Vyhodnocení	Opatření
- Vizuální kontrola			
Vykladač	Prověření stavu	Vyhodnocení	Opatření
- Chytačové vozíky a řetězy / napnutí řetězů			
- Mazání řetězů (druh oleje, mazací intervaly)			
- Funkce sacího válce			
- Funkce vodicího plechu archů			
- Řetězy desky hlavního stohu a nonstop zařízení			
- Funkce nonstop			
- Odtah vzduchu a odsávání prášku			
Bezpečnostní zařízení	Prověření stavu	Vyhodnocení	Opatření
- Bezpečností světelné závory nakladač / vykladač			
- Ochrany a příčné galerie			
Paletová logistika	Prověření stavu	Vyhodnocení	Opatření
- Kontrola funkce nakladač a vykladač			
Údržba	Prověření stavu	Vyhodnocení	Opatření
- Kontrola plánu údržby			
Zásobování vzduchem / pneumatika	Prověření stavu	Vyhodnocení	Opatření
- Vzduchovací skříň, kompresory, čerpadla			
- Těsnost hadic – vizuální kontrola			
- Úniky vzduchu / úniky z pneumatických částí			
Mycí zařízení	Prověření stavu	Vyhodnocení	Opatření
- Mycí skříň – vizuální kontrola / bloky ventilů Festo (barevník)			
- Funkční test mytí válců barevníku			
- Funkční test mytí ofsetových potahů			
- Funkční test mytí tlakových válců			