



## Seznam činností prohlídky P3 (max. kilometrický proběh 90 000 km)

Poslední prohlídka provedena ..... při km proběhu .....

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
1.	01	<b>Přední náprava</b>		
2.		Kontrola vůle ložisek náboje předních kol		
3.		Kontrola kulových čepů		
4.		Stav šroubových spojů všech tyčí přední nápravy		
5.	02	<b>Zadní náprava</b>		
6.		Vizuální kontrola		
7.		Kontrola chladicího okruhu motoru		
8.		Kontrola stavu a upevnění kabelů vysokého napětí a kabelů snímačů		
9.		Očištění nápravy a souvisejících částí od mechanických nečistot (při používání tlakové vody se nesmí stříkat na kabelové vývodky a zadní stranu motoru!!!)		
10.		Kontrola vstupních armatur chladicí kapaliny		
11.		Kontrola vůlí kloubového hřídele		
12.	03	<b>Řízení</b>		
13.		Těsnost soustavy řízení		
14.		Stav šroubových spojů řízení		
15.		Stav oleje v nádržce		
16.	04	<b>Pneumatický systém</b>		
17.		Kontrola množství oleje v kompresoru a kontrola těsnosti		KIT A
18.		Kontrola a čištění chladiče oleje		
19.		Vyfoukání vložky vzduchového filtru tlakovým vzduchem		
20.		Kontrola funkce všech snímačů tlaku vzduchu		
21.		Přezkoušení regenerace vložky vysoušeče vzduchu a funkce odkalování odlučovače oleje, kontrola úniku vzduchu a vody v pneumatickém systému		
22.	05	<b>Brzdy – přední a zadní náprava</b>		
23.		Kontrola opotřebení brzdového obložení		
24.		Kontrola brzdového třmenu, vodítek, jejich vůle a tloušťku a stav disku		
25.		kontrola stavu těsnění části přítlačných brzdových svorek a v nutných případech jejich výměna		
26.		Upevnění kabelů snímačů ojetí obložení a ABS		
27.	06	<b>Zavěšení</b>		
28.		Kontrola výšky nastavení pérování		
29.		Kontrola tlumičů pérování		
30.		Kontrola vzduchových měchů		
31.		Kontrola rozvodů		
32.	07	<b>Chlazení</b>		
33.		Kontrola úniku chladicí kapaliny a stav hladiny kapaliny		
34.		Kontrola stavu hadic		
35.		Čištění chladiče		
36.		Kontrola funkce ventilátorů		

	Prohlídka P3	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 2/3

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
37.		Kontrola funkce oběhového čerpadla		
38.	08	<b>Topení a klimatizace</b>		
39.		Kontrola úniku chladicí kapaliny		
40.		Kontrola stavu hadic		
41.		Vyčištění konvertorů a vyfoukání vložky filtru frontboxu		
42.		Kontrola funkce oběhového čerpadla		
43.		Kontrola funkce dvou a třícestných ventilů a funkčnosti topení		
44.		Údržba klimatizace dle stupně C		
45.	09	Kontrola vnějšího opláštění		
46.		Kontrola závěsů otevíracích krytů, funkce a mazání zámků		
47.	10	<b>Kola</b>		
48.		Kontrola stavu pneumatik (ojetí, tlak, povrchová poškození)		
49.	11	<b>Elektrické vybavení</b>		
50.		Kontrola funkce vnějšího, vnitřního osvětlení a přístrojové desky		
51.		Motorová věž – čištění prostoru měničů		
52.		Čištění dobíjecí zásuvky, prověření stavu kontaktů zásuvky		
53.		Kontrola stavu kontaktů rychlonabíjení, kontrola utažení kabelových ok		
54.		Rozvaděče 600 V – kontrola dotažení kabelů 600 V, upevnění kabelů, vyčištění rozvaděčů, kontrola průchodnosti kondenzačních otvorů.		
55.		Trakční měnič – upevnění kabelů a konektorů		
56.		Motory kompresoru a posilovače řízení – čištění prostoru motorů, kontrola chodu motoru		
57.		Kontrola upevnění baterií Kontrola utěsnění průchodů kabelů do boxů Provedení diagnostiky BMS		
58.	12	Plošina – kontrola funkce a vizuální kontrola celistvosti Vyčištění prostoru pod plošinou Kontrola funkce blokování jízdy při vyklopení plošiny		
59.		Prověření funkce dálkového ovládání a vyhřívání skel Prověření stavu skel a plastových krytů Demontáž zrcátek a ošetření kontaktních ploch konzervačním přípravkem		
60.		Kontrola funkčnosti a doběhu stěračů Výměna stíracích ramínek dle potřeby (min. 1x za rok) Kontrola funkčnosti obou čerpadel ostříkovače Dolití kapaliny do nádrže ostříkovačů		
61.		Doplnění maziva v čerpadle centrálního mazání Kontrola celistvosti hydraulických rozvodů centrálního mazání Kontrola funkce promazávání jednotlivých mazacích míst přední nápravy		
62.	13	Kontrola aretačních funkcí a funkčních vlastností sedadla řidiče Promazání mazacích míst sedadla		
63.		Sedadla cestujících – stav upevnění sedadel, stav potahové látky Kontrola upevnění madel		



## Prohlídka P3

Návod k údržbě

Platnost: vše

Strana: 3/3

Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
64. <b>14</b>	Dveře – seřízení chodu Kontrola funkce reverzu, ovládacích tlačítek, nouzového otevírání Promazání		

**Detailní popis čiností je uveden v jednotlivých kapitolách návodu k údržbě.**

Poznámky k provedené prohlídce:

.....

.....

.....

.....

.....

Kilometrický stav:

Provedl:

.....  
(km)

.....  
(Datum a podpis)