	Prohlídka P5	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 1/3


## Seznam činností prohlídky **P5** (max. kilometrický proběh 150 000 km)

Poslední prohlídka provedena ..... při km proběhu .....

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka	
		<b>Přední náprava</b>			
1.	<b>01</b>	Kontrola vůle ložisek náboje předních kol			
2.		Kontrola kulových čepů			
3.		Stav šroubových spojů všech tyčí přední nápravy			
4.		<b>Zadní náprava</b>			
5.	<b>02</b>	Vizuální kontrola			
6.		Výměna oleje v zadní nápravě		Každých 150 tis. km	
7.		Kontrola chladicího okruhu motoru			
8.		Kontrola stavu a upevnění kabelů vysokého napětí a kabelů snímačů			
9.		Očištění nápravy a souvisejících částí od mechanických nečistot (při používání tlakové vody se nesmí stříkat na kabelové vývodky a zadní stranu motoru!!!)			
10.		Kontrola vstupních armatur chladicí kapaliny			
11.		Kontrola vůlí kloubového hřídele			
12.		Kontrola šroubových spojů kloubového hřídele			
13.		<b>03</b>	<b>Řízení</b>		
14.			Těsnost soustavy řízení		
15.			Stav šroubových spojů řízení		
16.			Stav oleje v nádržce		
17.	<b>04</b>	<b>Pneumatický systém</b>			
18.		Kontrola množství oleje v kompresoru a kontrola těsnosti		KIT A	
19.		Kontrola a čištění chladiče oleje			
20.		Vyfoukání vložky vzduchového filtru tlakovým vzduchem			
21.		Kontrola funkce všech snímačů tlaku vzduchu			
22.		Přezkoušení regenerace vložky vysoušeče vzduchu a funkce odkalování odlučovače oleje, kontrola úniku vzduchu a vody v pneumatickém systému			
23.	<b>05</b>	<b>Brzdy – přední a zadní náprava</b>			
24.		Kontrola opotřebení brzdového obložení			
25.		Kontrola brzdového třmenu, vodítek, jejich vůle a tloušťku a stav disku			
26.		Kontrola stavu těsnění části přitlačných brzdových svorek a v nutných případech jejich výměna			
27.		Upevnění kabelů snímačů ojetí obložení a ABS			
28.	<b>06</b>	<b>Zavěšení</b>			
29.		Kontrola výšky nastavení pérování			
30.		Kontrola tlumičů pérování			
31.		Kontrola vzduchových měchů			
32.		Kontrola rozvodů			
33.	<b>07</b>	<b>Chlazení</b>			
34.		Kontrola úniku chladicí kapaliny a stav hladiny kapaliny			
35.		Kontrola stavu hadic			
36.		Čištění chladiče			
37.		Kontrola funkce ventilátorů			



	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
38.		Kontrola funkce oběhového čerpadla		
39.	<b>08</b>	<b>Topení a klimatizace</b>		
40.		Kontrola úniku chladicí kapaliny		
41.		Kontrola stavu hadic		
42.		Vyčištění konvertorů a vyfoukání vložky filtru frontboxu		
43.		Kontrola funkce oběhového čerpadla		
44.		Kontrola funkce dvou a třicestných ventilů a funkčnosti topení		
45.		Údržba klimatizace dle stupně C		
46.	<b>09</b>	Kontrola vnějšího opláštění		
47.		Kontrola závěsů otevíracích krytů, funkce a mazání zámků		
48.	<b>10</b>	<b>Kola</b>		
49.		Kontrola stavu pneumatik (ojetí, tlak, povrchová poškození)		
50.	<b>11</b>	<b>Elektrické vybavení</b>		
51.		Kontrola funkce vnějšího, vnitřního osvětlení a přístrojové desky		
52.		Motorová věž – čištění prostoru měničů		
53.		Čištění dobíjecí zásuvky, prověření stavu kontaktů zásuvky		
54.		Kontrola stavu kontaktů rychlonabíjení, kontrola utažení kabelových ok		
55.		Rozvaděče 600 V – kontrola dotažení kabelů 600 V, upevnění kabelů, vyčištění rozvaděčů, kontrola průchodnosti kondenzačních otvorů.		
56.		Trakční měnič – upevnění kabelů a konektorů		
57.		Motory kompresoru a posilovače řízení – čištění prostoru motorů, kontrola chodu motoru		
58.		Kontrola upevnění baterií Kontrola utěsnění průchodů kabelů do boxů Provedení diagnostiky BMS		
59.		<b>12</b>	Plošina – kontrola funkce a vizuální kontrola celistvosti Vyčištění prostoru pod plošinou Kontrola funkce blokování jízdy při vyklopení plošiny	
60.	Prověření funkce dálkového ovládání a vyhřívání skel Prověření stavu skel a plastových krytů Demontáž zrcátek a ošetření kontaktních ploch konzervačním přípravkem			
61.	Kontrola funkčnosti a doběhu stěračů Výměna stíracích ramínek dle potřeby (min. 1x za rok) Kontrola funkčnosti obou čerpadel ostřikovače Dolítí kapaliny do nádrže ostřikovačů			
62.	Doplnění maziva v čerpadle centrálního mazání Kontrola celistvosti hydraulických rozvodů centrálního mazání Kontrola funkce promazávání jednotlivých mazacích míst přední nápravy			
63.	<b>13</b>		Kontrola aretačních funkcí a funkčních vlastností sedadla řidiče Promazání mazacích míst sedadla	
64.		Sedadla cestujících – stav upevnění sedadel, stav potahové látky Kontrola upevnění madel		

	Prohlídka P5	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 3/3

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
65.	<b>14</b>	Dveře – seřízení chodu Kontrola funkce reverzu, ovládacích tlačítek, nouzového oetvírání Promazání		

**Detailní popis činností je uveden v jednotlivých kapitolách návodu k údržbě.**

Poznámky k provedené prohlídce:

.....

.....

.....

.....

.....

Kilometrický stav:

Provedl:

.....  
(km)

.....  
(Datum a podpis)