

Smlouva o výpůjčce

č. smlouvy půjčitele: 2016003372

č. smlouvy vypůjčitele: 62-2-5289/2016

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2193 až § 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

1) Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

zastoupená Ing. Milanem Klusákem, MBA ředitelem Zdravotnické záchranné služby

Jihomoravského kraje, p.o.

IC: 00346292

DIČ: CZ00346292

(dále jen „ZZS“ nebo „půjčitel“)

a

2) Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

zastoupená plk. Ing. Jiřím Pelikánem, ředitelem Hasičského záchranného sboru

Jihomoravského kraje

IC: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

(dále jen „HZS“ nebo „vypůjčitel“)

I.

1. ZZS tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví pět (5) kusů stanů pro mimořádné události, včetně příslušenství (dále jen „zařízení“), bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. ZZS na základě této smlouvy a Dohody o součinnosti základních složek IZS, uzavřené dne 5. 3. 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2014 (ev.č.: 62-4-123/2013) přenechává k bezplatnému užívání určenou věc podle odst. 1) tohoto článku HZS.

II.



1. HZS, který je organizační složkou státu a zároveň je základní složkou integrovaného záchranného systému podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „IZS“), bude zařízení uvedené v čl. I. odst. 1 transportovat na místo poskytování zdravotnické záchranné služby osobám se závažným poškozením zdraví nebo v přímém ohrožení života či v případě výcviku na tyto události.
2. ZZS se tímto zavazuje v rámci výpůjčky poskytnout HZS k užívání zařízení specifikované v čl. I. odst. 1 a přistavit jej po dohodě s veliteli územních odborů v sídle ZZS JmK – Kamenice 798/1d, Brno.

III.

1. Povinnosti a práva půjčitele:

- 1.1. Opravy zařízení prokazatelně nezaviněné vypůjčitelem hradí půjčitel s tím, že k případnému vyšetření škody ustanoví půjčitel společnou komisi, která rozhodne o případné míře spoluzavinění vypůjčitele. Tato komise bude jednotlivé případy posuzovat podle principů spravedlnosti se zřetelem k zvyklostem života a s přihlédnutím ke stavu právní nauky i ustálené rozhodovací praxi k dobrému uspořádání práv a povinností. Ve výše uvedené komisi bude půjčitel a vypůjčitel zastoupen rovnoměrně,
- 1.2. půjčitel může požádat o vrácení zařízení, jestliže ho vypůjčitel řádně neužívá nebo ho užívá v rozporu s účelem, kterému slouží nebo s pokyny uvedenými v „Návodu k obsluze“,
- 1.3. půjčitel je oprávněn požadovat vrácení zařízení, a to do 5 pracovních dnů v případě jestliže zařízení bude půjčitel potřebovat k plnění jiných úkolů v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti,
- 1.4. půjčitel je oprávněn provádět fyzickou kontrolu všech vypůjčených zařízení a v předem dohodnutém termínu nezbytnou činnost spojenou s doplňováním zařízení o movité věci, tak jak jsou popsány v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Povinnosti a práva vypůjčitele:

- 2.1. Vypůjčitel je oprávněn nakládat se zařízením pouze ve smyslu této smlouvy, náležitostí uvedených v Dohodě o součinnosti základních složek IZS a zodpovídá za jejich ztrátu nebo za případné škody na nich způsobené,
- 2.2. používat zařízení pouze v souladu s pokyny uvedenými v „Návodu k obsluze“,
- 2.3. chránit zařízení před poškozením, ztrátou, a nebo zničením,
- 2.4. na své náklady odstranit vady, které vzniknou v důsledku neodborného zacházení se zařízením,
- 2.5. v případě jejich ztráty zakoupit stejný z vlastních prostředků, a to do 12 měsíců. Ztrátu zařízení nahlásit ihned půjčiteli na telefonní číslo ,
- 2.6. při zjištění poruchy či vady zařízení neprodleně toto oznámit nejpozději do dvou dnů půjčiteli na telefonní číslo ,
- 2.7. umožnit osobám pověřeným půjčitelem provést fyzickou namátkovou kontrolu zařízení a nezbytných servisních a doplňovacích činností, viz příloha č. 3.
- 2.8. vypůjčitel se zavazuje, že zařízení bude instalováno po celou dobu trvání vztahu založeného touto smlouvou na místě:
 - PS Brno - Lidická 61, 602 00 Brno
 - PS Blansko - Poříčí 22, 678 01 Blansko,
 - PS Hodonín - Tř. bří Čapků 3, 695 03 Hodonín,
 - PS Vyškov - Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov,
 - PS Znojmo - Pražská 83, 669 03 Znojmo,
- 2.9. vypůjčitel není oprávněn přenechat zařízení do užívání jiné osobě,
- 2.10. vypůjčitel se zavazuje vždy na předchozí výzvu půjčitele poskytnout zařízení půjčiteli k provedení roční fyzické inventury majetku,
- 2.11. v případě porušení povinností vypůjčitele vyplývajících z výše uvedeného je půjčitel oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit a vypůjčitel je povinen zařízení bezodkladně vrátit zpět půjčiteli.

3. Fyzické předání a převzetí zařízení uvedeného v čl. I. odst. 1 se uskuteční mezi pověřenými zástupci smluvních stran na základě protokolu o předání a převzetí, který je nedílnou součástí smlouvy. Za půjčitele je oprávněn podepsat předávací protokol náměstek krizovou připravenost, [redacted] za vypůjčitele [redacted]
4. V případě předčasného ukončení smluvního vztahu nebo v případě uplynutí sjednané doby výpůjčky je vypůjčitel povinen předat zařízení zpět půjčiteli. O vrácení zařízení sepiší obě smluvní strany písemný protokol, v němž zaznamenají stav předávaného zařízení, včetně případných nedostatků.

IV.

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 1 rok od podpisu smlouvy, poté může být prodloužena oboustranně podepsaným dodatkem. Smlouva může být ukončena výpovědí, s tím, že výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď je třeba učinit písemnou formou a doručit druhé smluvní straně na adresu jejího sídla. V případě, že se písemnost jako nedoručená vrátí zpět, či adresát odmítne písemnou výpověď převzít, považuje se za den doručení výpovědi den, kdy se písemnost vrátila jako nedoručená či nepřevzatá zpět odesílateli, a to i v případě, že se adresát o výpovědi nedozvěděl.
2. ZZS může od smlouvy odstoupit, pokud HZS neplní řádně a včas své povinnosti vyplývající z ustanovení čl. III. odst. 2 této smlouvy.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech paré, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany souhlasí s obsahem této smlouvy, kterou uzavřeli svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Tuto skutečnost potvrzují svými podpisy.
5. Tato smlouva se řídí v otázkách výslovně neupravených příslušnými ustanoveními OZ.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.
7. Smlouvu je možno měnit a doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

V.

Kontaktní osoby:

HZS: Kontaktní osoba: [redacted]

ZZS: Kontaktní osoba: [redacted]

Přílohy:

Příloha č. 1 – Popis zařízení a účetní hodnoty, seznam movitých věcí

Příloha č. 2 – Návod k použití stanu pro MU


Příloha č. 3 – Seznam kontrol a revizí stanu pro MU



otisk razítka:

Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje, p.o.
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
24

V Brně dne: ... - 3. 10. 2016



otisk razítka:

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
18

Příloha č. 1: Popis stanu pro MU

Základní charakteristika stanu pro MU (součást stanu při rozbalení):

Nafukovací stan HF – 55 s okny a příslušenstvím.

Konstrukce nafukovacího stanu je samonosná, dvoukomorová, bez rozpěrných tyčí a je opatřena dvěma kombinovanými nafukovacími a vypouštěcími ventily, které jsou vybaveny rychlospojku pro připojení zdroje tlakového vzduchu. Konstrukce je vyrobena technologií vysokofrekvenčního svařování. Samonosná konstrukce je opatřena dvěma nafukovacími a dvěma přetlakovými ventily, jeden pro každou komoru. Materiál konstrukce je PES textil oboustranně nánosovaný PVC, vysokopevnostní a nepropustný pro vzduch a vodu, plošná hmotnost 850 g/m^2 , s nehořlavou úpravou. Stan je vybaven izolační vložkou s okny a třemi příčnými přepážkami k rozdělení vnitřního prostoru. Příčné přepážky jsou vybaveny průchodem uprostřed se zdrhovadlem, které jsou k nosné konstrukci uchyceny popruhy s trojzubci. Podlaha stanu je vyjímatelná, se suchým zipem po obvodu podlahy pro připevnění ke stanu. Podlaha je neoddělitelně spojena se střešou. Je vyrobena z PES textilu oboustranně nánosovaném PVC, vysokopevnostního, oděruvzdorného, vodonepropustného s protiskluzovou úpravou, s plošnou hmotností cca 520 g/m^2 . Vchody stanu jsou umístěny na čelních stranách, jsou opatřené vyrolovatelnými vchodovými plachtami, které jsou po stranách vybaveny zdrhovadly, ve spodní části suchými zipem. Rozměry vrat $2 \times 2,1 \text{ m}$ s propojovacím lemem, límcem.

- rozměry stanu (mm): 10 950 x 5 600 x 3000
- vnitřní rozměry stanu pro (mm): 10 950x 5600 x 2 650
- Rozměry ve sbaleném stavu (mm): 1 500 x 1 500 x 900
- hmotnost vč. standardní výbavy: 182 kg
- Vnitřní užitná plocha: 55 m^2
- Provozní tlak: 0,1 – 0,3 bar
- 2 nafukovací komory, 2 nafukovací ventily pro nafukování elektrickým dmychadlem nebo stlačeným vzduchem
- 2 ochranné přetlakové ventily
- Na bočních stranách jsou celkem 2 uzavíratelné otvory o průměru min. 300 mm pro topení nebo klimatizaci a celkem 2 otvory o průměru 150 mm pro elektrické kabely
- Stan obsahuje 5x kotevní laty a lana na nosných obloucích konstrukce pro zajištění stability v jakémkoli počasí. Stan je možné ukotvit kolíky nebo zátěžovými vaky či jinou zátěží.
- Na vnitřní straně konstrukce jsou úchyty pro zavěšení světel, přístrojů apod., spojení je utvořeno pomocí suchých zipů
- 4x třívrstvé okno - střešovice, fólie a síťovina
- barva stanu: červená

- odolnost materiálu použitého na stan: -30°C až + 70°C

Příslušenství ke každému stan:

- Taška s kotvící sadou (24 kolíků), kladivo
- Ruční pumpa
- Převážná taška
- 3x světla s možností připevnění dovnitř stanu – světla jsou uložena v PELI kufru a jsou opatřena suchými zipy pro připojení ke stanové konstrukci (el. připojení 230V/ 50 Hz, výkon/ příkon 2 x 55W, délka kabelu cca 10m)
- 1x nápis na suchý zip (logo ZZS JMK)
- 1x Topící agregát naftový MASTER, objem nádrže cca 36 litrů, palivo: ELTO nebo nafta, spotřeba paliva cca 1,67 kg/hod, elektrické napájení 230V/ 50Hz, tepelný výkon 20 kW, vzduchový výkon 1550 m³/ hod, hmotnost 40kg, včetně pružné teplovzdušné hadice pro připojení se stanem průměru 300mm a délky 3m, prostorový termostat, komín
- 1x Elektrické dmychadlo na nafouknutí stanu, el. připojení 220V/ 50Hz, výkon/ příkon: 2 x 1200 W, výstupní tlak 0,45 bar, hmotnost cca 23kg, délka hadice 1m, Y rozdvojka, každé rameno délky 3m, délka el. kabelu 10m, stupeň krytí IP 30.
- 1x podložka pod stan – rozměr minim. 12 x 6,6m, velikost podložky odpovídá velikosti a tvaru stanu s přesahem cca 50 cm, materiál: oboustranně nánosovaná polyesterová tkanina, nános PVC, vysokopevnostní, vodonepropustná, barva: šedá, nepropustí vodu při tlaku 200 cm, pevnosti O/Ú 2800 N/2800N / na 5 cm/, teplotní odolnosti - 30 °C až +70 °C, barva šedá
- 5x polní lehátko skládací
- kanystr na naftu o objemu: 10 l
- prodlužovací šňůra na bubnu 50m, 4 zásuvky
- zátěžový vak na vodu, 4 ks
- smeták dlouhý, 1 ks

Celková kalkulace stanu pro MU vč. příslušenství:

Název výrobku	počet kusů (ks)	celkem Kč (vč. DPH)
Nafukovací stan 55 m ² , vč. 4 oken a izolační vložky a 3 přepážek + přepravní taška	1	396 517,00 (celý stan včetně níže uvedeného příslušenství)
Podložka pod stan PVC šedá	1	
Zátěžový vak na vodu	4	
Taška s kotvící sadou	1	
Topící agregát naftový 20 kW	1	
Teplovzdušná hadice průměr/ délka: 300mm/ 3m	1	
Světla zářivkové 2 x 55 W IP 30	3	
Nápis na suchý zip - 1m ² ZZS JmK	1	
Ruční pumpa	1	
Elektrické dmyhadlo + Y hadice	1	
PELI kufr pro uložení světel (plastový)	1	13 000,00
Kanistr na naftu, objem 10l (plastový)	1	500,00
Prodlužovací šňůra na bubnu 50m (230V)	1	1000,00
Polní lehátko skládací	5	(cena za 5 ks) 5300,00
Smeták dlouhý	1	500,00
CELKEM		416 817,-

Verze 6/2014

UPOZORNĚNÍ: Všichni uživatelé stanu jsou povinni se před jeho použitím seznámit s tímto návodem k obsluze!

OBSAH

		Strana
1	Rozsah dodávky	3
2	Popis stanu	3
3	Uvedení stanu do provozu	5
4	Provozní opatření	7
5	Vyfouknutí, skládání a balení	7
6	Údržba	7
7	Oprava děr a trhlin	8
8	Skladování	8
9	Záruční podmínky	8
10	Záruční a pozáruční opravy	9
11	Způsob likvidace stanu a přísl.	9

SEZNAM VYOBRAZENÍ

		Strana
Obr. 1	Stan	4
Obr. 2	Sprchová vestavba	5
Obr. 3	Nafukovací / Vypouštěcí ventil	6
Obr. 4	Schéma nafukování tlak. lahví	6

1 ROZSAH DODÁVKYKe standardní dodávce náleží:

- Nafukovací stan ;
- Taška pro přepravu stanu;
- Příslušenství.

Základní vybavení stanu:

- Nafukovací konstrukce;
- Střecha stanu pevně spojená s podlahou
- Větrací otvory
- Vstupní dveře
- Kotvící lana a úchyty;
- Otvory na kabeláž a topení/klimatizaci
- Příslušenství ke stanu:
 - Taška na příslušenství;
 - Kolíky;
 - Kladivo;
 - Opravná sada;
- Návod k obsluze;
- Certifikát o provedení tlakových zkoušek.

Zvláštní příslušenství ke stanu (dodává se na přání zákazníka):

- Elektrická pumpa;
- Spojovací chodba;
- Vyjímatelná podlaha;
- Přepážky (podélná nebo příčná);
- Vložka izolační nebo hygienická;
- Sprchová vestavba
- Okna - třívrstvé (sítka, folie, materiál na střechu);
- Boční vchod;
- Ochranná plachta pod stan nebo do stanu;
- Osvětlení stanu;
- Topení , klimatizace;
- Zátěžová plastová podlaha;
- Zátěžové válce;
- Tlaková láhev;
- Vysokotlaková hadice pro nafukování z tlakové láhve;
- Čerpadlo na přívod kapaliny;
- Čerpadlo na odsávání znečištěné kapaliny;
- Dávkovací čerpadlo k přimíchávání činidel;
- Záchytné nádrže;
- Rohože;

2 POPIS STANU

Použití - nafukovací stan je využitelný jako stan pro ubytování osob nebo uskladnění materiálu, se sprchovou vestavbou i k očištění osob nebo materiálu.

Teplná odolnost – stan je vhodný k použití v rozmezí teplot -30 °C až +70 °C.

Materiál – stan je zhotoven z jednostranně a oboustranně nánosovaných textilií.

Zdravotní nezávadnost – nánosované textilie použité na stan jsou hodnoceny jako zdravotně nezávadné pro osoby starší tří let.

Hořlavost - stan je hořlavý. Pro hašení se používají vodní, pěnové a práškové hasicí přístroje. Na přání lze dodat v provedení se sníženou hořlavostí.

Životnost – životnost stanu je závislá na podmínkách použití a dodržení předepsané údržby.

Stan se skládá z nafukovací nosné konstrukce (1), podlahy (10), střechy stanu (2) a dvou hlavních vchodů umístěných na čelních stranách stanu, opatřených vyrolovatelnými vchodovými plachtami (13).

Nafukovací nosná konstrukce je jednokomorová nebo dvoukomorová dle typu stanu. Nafukovací konstrukce je spojena s podlahou a střechou stanu. Při případném výpadku jedné ze dvou nafukovacích komor je zaručena dostatečná stabilita k nouzovému používání stanu.

Pro nafukování nosné konstrukce je do nafukovací komory zabudován kombinovaný nafukovací a vypouštěcí ventil s rychlospojkou (5) u hlavního vchodu na jedné z čelních stran podlahových válců uvnitř stanu. Každá komora nafukovací nosné konstrukce je vybavena přetlakovým ventilem (7), který se automaticky otvírá při překročení maximální hodnoty provozního tlaku, tj. 0,28 bar.

Nafukování nosné konstrukce se provádí buď kompresorem, tlakovou lahví, elektrickou pumpou nebo ruční pumpou přes nafukovací ventily, které jsou opatřeny rychlospojkou.

Na podlaze stanu (10) jsou v pravidelných odstupech na podélných stranách umístěny kotevní úchyty (6), které slouží k ukotvení stanu kolíky.


Na každé boční straně se nachází otvor (8) pro připojení topení/klimatizace a otvor pro přívod kabelů/hadic (9).

Na podélných stranách střechy stanu (2) jsou rozmístěny úchyty (3) s kotevními lany (4) určenými k ukotvení stanu pomocí kotvicích kolíků (11).

Vchod lze uzavřít dvěma vyrolovatelnými vchodovými plachtami (13). Vchodové plachty jsou po stranách vybaveny zdrhovadly a ve spodní části otočným plachtovým zapínáním s oky. Vyrolované vchodové plachty lze fixovat pomocí spon (12).

Poutka (14) umístěná uvnitř stanu na nafukovací nosné konstrukci slouží k upevnění jednotlivých dílů výbavy stanu. Každý popruh smí být zatížen max. 5 kg.

Obr. 1 Stan




1. Nafukovací nosná konstrukce
2. Střecha
3. Úchyt kotevního lana
4. Kotevní lano
5. Nafukovací a vypouštěcí ventil s rychlospojkou
6. Kotevní úchyty
7. Přetlakový ventil
8. Otvor pro připojení topení/klimatizace
9. Otvor pro přívod el. kabelů/hadic
10. Podlaha stanu
11. Kotvicí kolík
12. Popruh se sponou pro uchycení vyrolované vchodové plachty
13. Vyrolovatelná vchodová plachta
14. Poutko
15. Větrací otvor

Sprchová vestavba (zvláštní příslušenství)

Obsahuje sprchovou vložku, rozvody vody a vanu do sprchové kabiny. Vestavbu lze příčnými přepážkami rozdělit na svlékací, sprchovou a oblékací část. Podélnými přepážkami lze rozdělit vestavbu na oddělené koridory. Vestavba je upevněna ve stanu pomocí úchytů se stuhovými uzávěry (suchými zipy).

Ve sprchové části je umístěna nafukovací vana, která může být vyjímatelná nebo nevyjímatelná. Rozvody vody jsou volitelné dle přání zákazníka. Připojení rozvodů vody je provedeno standardně přes Geka spojku.

Obr.2 Sprchová vestavba



3 UVEDENÍ STANU DO PROVOZU

Upozornění:

Stan smí používat pouze dospělé osoby. Osoby mladší 18 let mohou stan používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Zamezte přístupu zvířat (zvláště hlodavců) dovnitř nebo do blízkosti stanu. Zvířata mohou svým chováním způsobit poškození nebo nefunkčnost stanu.

Dbejte maximální opatrnosti při používání zdrhovadel. Zdrhovadla udržujte čistá a vyvarujte se jejich nepřiměřenému namáhání.

Zvyšováním vlhkosti uvnitř stanu může docházet ke kondenzaci vodních par na stěnách stanu. Pokud na stěnách stanu začnou kondenzovat vodní páry, je třeba zajistit lepší ventilaci ve stanu (otevřením dveří nebo oken).

Varování !

- **Nepoužívejte zařízení spalující kapalná, plynná a pevná paliva uvnitř nebo v blízkosti stanu,** např. kamna, svíčky, grily, topná tělesa a jiná zařízení spalující kapalná, plynná a pevná paliva produkující oxid uhelnatý nebo odebírající kyslík ze stanu – hrozí udušení.
- **Nepoužívejte v blízkosti stanu nebo uvnitř stanu otevřený oheň - stan je hořlavý.**

3.1 VYBALENÍ A ROZLOŽENÍ STANU

Upozornění:

Povrch, na kterém bude stan postaven musí být zbaven předmětů, které by mohly poškodit stan (ostré kamení, větve apod.) a tento povrch musí být zároveň dostatečně rovný a zpevněný (na nezpevněném a nerovném povrchu - písky apod. nebude zaručena stabilita stanu). Pro prevenci před poškozením stanu větrem je vhodné stan umístit do závětrí, nikoliv však pod stromy nebo v místech, kde hrozí poškození stanu padajícími předměty.

Vyjměte stan z přepravní tašky a rozložte stan do maximální šířky a délky.

3.2 NAFUKOVÁNÍ STANU

Při nafukování nosné konstrukce stan postupně získá svůj předem daný tvar, přičemž základní plocha stanu je fixována podlahou stanu. Stěny a střecha stanu se při nafukování rozvinou a vypnou.

- **Zkontrolujte stav ventilů!** Odstraňte kryt ventilu a zkontrolujte, zda je trn ventilu v poloze nahoře. Pokud ne, mírně na něj zatlačte, pootočte ve směru hodinových ručiček a uvolněte tlak. Pružinka trn vyzvedne do vyvýšené polohy, kdy je ventil zavřený.

Pokud je to možné, nafukujte obě komory současně.

Obr. 3 Nafukovací / Vypouštěcí ventil

Obr. 3A Ventil v otevřené poloze, trn je dole




Otočení o 45°

Obr. 3B Ventil v zavřené poloze, trn je nahoře



Obr. 3C Kryt ventilu s rychlospojkou



3.2.1 Nafukování tlakovou lahví (není součástí dodávky)

Upozornění:

K nafukování tlakovou lahví je možné použít lahve plněné vzduchem o tlaku 200 bar nebo 300 bar s tlakovou hadicí a vzduchovou rychlospojkou (případně tlakovou redukcí do max. 8 bar). Při nafukování tlakovou lahví nafukujte konstrukci pomalu, aby nedošlo k poškození stanu, při rychlém nafukování může dojít k namrznutí válců okolo ventilů.

- Zkontrolujte, jestli je trn ventilu v poloze nahoře;
- Zavřete ventil krytem s rychlospojkou;
- Připojte přívod vzduchu;
- Nafoukněte první komoru stanu přibližně do poloviny provozního tlaku;
- Přepojte tlakovou hadici do druhé komory a nafoukněte na provozní tlak;
- Přepojte do první komory a dofoukněte na provozní tlak 0,23 bar.

Stan je nafouknutý na provozní tlak, když se přetlakový ventil otevře a začne upouštět vzduch. Přetlakové ventily jsou umístěny uvnitř stanu na svislých válcích.

Obr. 4 Schéma nafukování tlakovou lahví



Nasazení tlakové hadice na rychlospojku nafukovacího ventilu

3.2.2 Nafukování elektrickou pumpou (zvláštní příslušenství)

Elektrickou pumpu připravte k provozu dle návodu k obsluze připojenému k přístroji výrobcem. Po odšroubování krytu ventilu s rychlospojkou, připojte hadicové vedení el. pumpy k nafukovacímu/vypouštěcímu ventilu a nafukujte první komoru stanu přibližně do poloviny provozního tlaku. Přepojte hadicové vedení do druhé komory a nafoukněte ji na provozní tlak. Přepojte do první komory a dofoukněte na provozní tlak 0,23 bar. Pumpou GTX-3 lze díky rozdvojené hadici nafukovat obě komory najednou.

4 PROVOZNÍ OPATŘENÍ

- Stan zajistěte všemi dostupnými prostředky před povětrnostními vlivy.
- Ukotvěte stan pomocí přiložených kolíků přes kotevní lana. Lana musí být vypnutá.
- Pokud je stan postaven na povrchu, na kterém nelze použít kolíky, ukotvěte ho pomocí pytlů s pískem nebo zátěžovými válci s vodou, položenými na kotevní lany nebo jiným vhodným materiálem.
- Obvod stanu zajistěte zevnitř i zvenku pytlí s pískem, kameny nebo jiným vhodným těžkým materiálem.
- Vybavení umístěné ve stanu pokládejte na plastové nebo dřevěné desky bez třísek.
- V případě příznaků příliš nízkého provozního tlaku přifoukněte podpurnou konstrukci stanu dle kap.3.2 Nafukování sprchy.
- Vypínací lana kontrolujte pravidelně a případně znovu vypněte.
- V případě podezření na netěsnost, natřete podpurnou konstrukci a ventily mýdlovým roztokem, abyste mohli lokalizovat netěsná místa.
- Případnou opravu proveďte dle kapitoly 7.

Upozornění:

Při zvedajícím se větru kontrolujte průběžně ukotvení stanu a v případě silného větru umístěte pytle naplněné např. pískem na kotevní lany. Vchodové plachty stanu musí být při silném větru uzavřeny.

V případě hromadění sněhu, ledu, písku či jiného materiálu na střeše stanu, jej průběžně odklízejte.

5 VYFOUKNUTÍ, SKLÁDÁNÍ A BALENÍ STANU

5.1 VYFOUKNUTÍ STANU

- Odstraňte ze stanu všechny předměty a srolujte vchodové plachty;
- Pokud jsou ve stanu nainstalovány přepážky, odepněte je, složte a přibalte do přepravní tašky ke stanu;
- Stan zbavte nečistot zevnitř i zvenku. Před vyfouknutím nechte stan řádně vyschnout;
- Odstraňte kolíky kotvící stan, očistěte je a uložte do tašky na příslušenství;
- Nafukovací/vypouštěcí ventily otevřete zmáčknutím a otáčením trnu ventilu proti směru hodinových ručiček a nechte unikát vzduch po dobu 5 až 10 minut;
- Zbýlý vzduch odsajte z konstrukce pomocí elektrické nebo ruční pumpy v režimu odsávání (zvláštní příslušenství).

5.2 SKLÁDÁNÍ A BALENÍ STANU

Skládání a balení stanu se provádí dle následujícího postupu:

- Střešinu stanu srovnejte rovnoměrně na podlaze, odstraňte z ní nečistoty a kotevní lana položte na střešinu stanu;
- stan poskládejte na šířku, která je o 5 až 10 cm menší než šířka tašky;
- stan rolujte směrem k ventilům, abyste vytlačili zbytky vzduchu z konstrukce;
- po srolování ventily uzavřete tak jako před nafukováním;
- připravte si přepravní tašku a nasadte ji na srolovaný stan a poté stan převraťte;
- do přepravní tašky přidejte příslušenství;
- přepravní tašku uzavřete pomocí spon a řádně utáhněte.


6 ÚDRŽBA

- Textilní díly stanu čistěte v případě potřeby vlažnou vodou s přídavkem mýdla nebo saponátu a měkkou houbou. Očištěné díly následně opláchněte čistou vodou a nechte oschnout na vzduchu.
- Chraňte ventily před znečištěním. Znečištěné nafukovací/vypouštěcí ventily a přetlakové ventily je možné vyčistit proudem stlačeného vzduchu.

Upozornění :

Neprovádějte mechanické čištění ventilů, ventily nerozebírejte.

Materiály použité k výrobě stanů špatně odolávají styku s kyselinami, louhy, oleji, benziny, toluenem, acetonem, petrolejem a podobnými rozpouštědly.



Před opětovným použitím sprchové vestavby je nutno zkontrolovat filtry pod tryskami a při znečištění je propláchnout proudem vody. Po odšroubování matice s tryskou vytáhnout filtr trysky a zkontrolovat jeho znečištění.

7 OPRAVA DĚR A TRHLIN

Díry a trhliny na nafukovací nosné konstrukci, podlaze stanu nebo střeše opravujte pomocí opravné sady patřící do standardní výbavy při dodržení následujícího postupu:

- na stanu označte poškozené místo, dle jeho velikosti a druhu materiálu zvolte záplatu;
- povrch záplaty i lepeného místa musí být suchý, čistý, bez zbytků starého lepidla;
- záplatu i poškozené místo zdrsňte smirkem;
- na obě lepené plochy naneste štětcem vrstvu lepidla;
- po zavaznutí vrstvy lepidla, což je cca (10 – 15) min., přiložte záplatu na poškozené místo, přitlačte velkou silou a zatížejte nebo ji zaváležte válečkem na rovném podkladu;
- po provedení opravy podlahy nebo střechy stanu nechejte zalepené místo schnout min. 20 min. U menších oprav konstrukce (propíchnutí) nechejte zalepené místo schnout min. 1 hod., při větších opravách vyčkejte 24 hodin.

7.1 Servisní opravy

Složitější opravy doporučujeme provádět v servisu dodavatele.

8 SKLADOVÁNÍ

- Při dlouhodobém skladování vybalte, rozložte a nafoukněte stan vždy jednou za 12 měsíců a zkontrolujte všeobecný stav.
- Poškozený stan neukládejte, ale neprodleně předejte do servisní opravy.
- Při dlouhodobém i krátkodobém skladování stan skladujte ve sbaleném a čistém stavu při pokojové teplotě (15 až 35) °C minimálně 1,5 m od zdroje sálavého tepla, na temném, suchém a čistém místě z dosahu škodlivých látek (kyseliny, louhy, olej, benzin, toluen, aceton, petrolej a podobná rozpouštědla), slunečního záření a hlodavců tak, aby se minimalizovalo nebezpečí poškození.

9 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je specifikována v kupní smlouvě. Dodavatel poskytuje bezplatnou opravu nebo náhradu za vady materiálového nebo výrobního charakteru.

Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době přičemž výrobek

- a) musí být používán výhradně k účelu, pro který byl vyroben;
- b) musí být řádně skladován a udržován;
- c) musí být v záruční době opravován výhradně v servisní opravě;
- d) je nutno dopravit v čistém stavu a v ochranném obalu.

Záruka se nevztahuje na

- a) závady vzniklé nedodržením záručních podmínek;
- b) části poškozené běžným fyzickým opotřebením;
- c) vytržené upínací části, pásy;
- d) mechanické poškození způsobené nesprávným používáním;
- e) zaprání v důsledku čištění, deště a jejím vyblednutí;
- f) ztrátu barev čištěním, třením na silně namáhaných místech, vyblednutím způsobeným slunečním zářením;
- g) škody způsobené vlivem nedostatečné péče.

10 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY

Záruční i pozáruční servis zajišťuje dodavatel.

Razítko:

Datum:

11 ZPŮSOB LIKVIDACE STANU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **Stan** likvidujte skládkováním na skládkách komunálního odpadu.
- **Lepicí soupravu** likvidujte dle návodu uvedeného na obalu lepidla.
POZOR! Neházejte do ohně. Hořlavina.
- **Záplaty** likvidujte skládkováním s komunálním odpadem.
- **Návod k obsluze** recyklujte nebo skládkujte s komunálním odpadem.
- **Elektrickou pumpu** likvidujte dle přiloženého návodu od výrobce.

Jiná likvidace je nepřipustná!

UPOZORNENIE: Všetci používatelia stanu sú povinní oboznámiť sa pred jeho používaním s týmto návodom na obsluhu.

OBSAH	Strana	ZOZNAM OBRÁZKOV	Strana
1 Rozsah dodávky	10	Obr. 1 Stan	11
2 Opis stanu	10	Obr. 2 Vstavané sprchy	12
3 Uvedenie stanu do prevádzky	12	Obr. 3 Nafukovací/vypúšťací ventil	13
4 Prevádzkové opatrenia	14	Obr. 4 Schéma nafukovania tlak. fliaš	13
5 Sfúknutie, skladanie a balenie	14		
6 Údržba	14		
7 Oprava dier a trhlín	15		
8 Skladovanie	15		
9 Záručné podmienky	15		
10 Záručné a pozáručné opravy	16		
11 Spôsob likvidácie stanu a prísl.	16		

1 ROZSAH DODÁVKY

Ku štandardnej dodávke patrí:

- nafukovací stan;
- taška na prepravu stanu;
- príslušenstvo.

Základné vybavenie stanu:

- nafukovacia konštrukcia;
- strecha stanu pevne spojená s podlahou;
- vetracie otvory;
- vstupné dvere;
- kotevné laná a úchytky;
- otvory na kabeláž a kúrenie/klimatizáciu.
- Príslušenstvo k stanu:
 - taška na príslušenstvo;
 - kolíky;
 - kladivo;
 - opravná súprava;
- návod na obsluhu;
- certifikát o vykonaní tlakových skúšok.

Zvláštne príslušenstvo k stanu (dodáva sa na želanie zákazníka):

- elektrická pumpa;
- spojovacia chodba;
- vyberateľná podlaha;
- priehradky (pozdĺžna alebo priečna);
- vložka izolačná alebo hygienická;
- vstavaná sprchová časť
- okná trojvrstvové (siet'ka, fólia, materiál na strechu);
- bočný vchod;
- ochranná plachta pod stan alebo do stanu;
- osvetlenie stanu;
- kúrenie, klimatizácia;
- záťažová plastová podlaha;
- záťažové valce;
- tlaková fľaša;
- vysokotlaková hadica na nafukovanie z tlakovej fľaše;
- čerpadlo na privod kvapaliny;
- čerpadlo na odsávanie znečistenej kvapaliny;
- dávkovacie čerpadlo na primiešavanie činidiel;
- zachytávacie nádrže;
- rohože.

2 OPIS STANU

Použitie – nafukovací stan sa dá použiť ako stan na ubytovanie osôb alebo uskladnenie materiálu, so vstavanou sprchovou časťou i na očistu osôb alebo materiálu.

Tepelná odolnosť – stan je vhodný na použitie v tepelnom rozpätí od -30 °C do $+70\text{ °C}$.

Materiál – stan je zhotovený z jednostranne a obojstranne nánosovaných textílií.

Zdravotne vyhovujúci – nánosované textíly použité na stan sú hodnotené ako zdravotne vyhovujúce pre osoby staršie ako tri roky.

Horľavosť – stan je horľavý. Na hasenie sa používajú vodné, penové a práškové hasiace prístroje. Na želanie možno stan dodať vo vypracovaní zo zníženou horľavosťou.

Životnosť – životnosť stanu je závislá od podmienok použitia a dodržania predpísanej údržby.

Seznam kontrol a revizí stanů pro MU, které zabezpečuje technický úsek HZS JmK

typ zařízení	druh kontroly	perioda	poznámka
naftové topidlo MASTER	revizní kontrola	1 rok	palivo: ELTO nebo nafta, spotřeba paliva cca 1,67 kg/hod, elektrické napájení 230V/ 50Hz, tepelný výkon 20 kW, vzduchový výkon 1550 m3/ hod
3x světlo	revizní kontrola	1 rok	el. připojení 230V/ 50 Hz, výkon/ příkon 2 x 55W, délka kabelu cca 10m, světla jsou uložena v PELI kufru
1x Elektrické dmychadlo na nafouknutí stanu	revizní kontrola	1 rok	el. připojení 220V/ 50Hz, výkon/ příkon: 2 x 1200 W, výstupní tlak 0,45 bar, stupeň krytí IP 30
rozbalení a nafouknutí stanu + kontrola příslušenství	vizuální kontrola	1 rok	zabezpečí velitel PS, kde je uložen stan ve spolupráci s referentem OKPV ZZS JmK
jakákoliv závada	vizuální kontrola	okamžitě	dle smlouvy
Za provedení uvedených kontrol a revizí odpovídá velitel příslušné PS.			
Záznamy o revizích příslušných zařízení prosím zašlete na technické oddělení ZZS JmK. Kontaktní osoba:			
ing. Čvandová, Milena Kamenice 798/1d 62500 Brno ČR		Tel. zaměstnání: 545113130 Mobilní: 602765662 E-mail: cvandova.milena@zsjmk.cz	

Seznam kontrol a revizí stanů pro MU, které zabezpečuje ZZS JmK

typ zařízení	druh kontroly	perioda	poznámka
revize elektrických součástí, viz výše	evidence zápisů z kontrol	1 rok	viz revizní kontroly popsané výše
Za provedení uvedených kontrol a revizí odpovídá technický úsek ZZS JmK.			

Seznam kontrol a revizí stanů pro MU, které zabezpečuje oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JmK

typ zařízení	druh kontroly	perioda	poznámka
v případě využití (reálná MU, cvičení)	úklid, doplnění, kontrola	do 48 hod po použití	OKPV ZZS JmK po domluvě s velitelem PS
Za provedení uvedených kontrol a revizí odpovídá referent OKPV ZZS JmK.			